



Published Manual Number/ECN: MC50TS11BU/2025056A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 02/04/2025
- Document ECNs: Latest

5040TS2_, SA1_, 5050TS1_, SA1_ 6458TS1_, TT1_ 6464TS1_, 7272TS1_



MC50TS11BU/25056A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W6DR3SPLU/2025056N
10	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Symbolförklaringar	WX2011002U/2025052A
18	Wiring between the Boards / Verdrahtung zwischen den Boards / El cableado entre las Juntas / Le câblage entre les Conseils / Cablaggio tra le commissioni / Bedrading tussen de raden van bestuur	W6DR3SBWAU/2023452A
19	Display / Bildschirm / visualización / d'affichage / visualizzazione dello schermo / scherm	W6DR3SDU/1997295A
20	Valves / Ventile / válvulas / Vannes / valvole / kleppen	W6DR3SEVAU/2023452A
21	Valves + Lamp Test/Ventile + Lampentest/válvulas + Lámpara de prueba/Vannes + Lampe de test/valvole + Lampada di prova/kleppen + Testlamp	W6DR3SEVBV/2023452A
22	Control Circuit Power / Control Circuit Leistung / El control de potencia del circuito / Circuit d'alimentation de contrôle / Controllo del circuito di alimentazione / Controle Circuit Vermogen	W6DR3SHVU/2023452A
23	Allied Inputs / Allied Eingänge / Entradas aliados / Entrées alliées / Allied Ingressi / Allied Ingangen / Allied gränssnitt	W6DR3SIABU/2002196A
24	Inputs / Eingänge / entradas / entrées / ingressi / ingangen	W6DR3SICBU/2023452A
25	Keypad no MULTITRAC/ Keypad keine MULTITRAC / Teclado no Multitrac / Clavier sans MULTITRAC / Tastiera non Multitrac / Toetsenbord geen Multitrac	W6DR3SKPU/1997241A
26	Lint collection / Fussel Sammlung / pelusa colección / collection de peluche / garza collezione / collectie pluis	W6DR3SLSAU/2025056A
27	Lint Screen / Flusensieb / pelusa de la pantalla / Le filtre à charpie/garza schermo / scherm pluis	W6DR3SLSBU/2023455A
28	Motor Contacts / Motor Kontakte / motor Contactos / Contacts moteur / motore Contatti / motor Contacten	W6DR3SMCBV/2021074A
29	Motor Contacts + Lamp Test/Motorkontakte + Lampentest/contactos del motor + Lámpara de prueba/contactos moteur + Lampe de test/contacti del motore + Lampada di prova/motor contacten + Testlamp	W6DR3SMCCU/2023452A

MC50TS11BU/25056A

30	Motors / Motors / motores / moteurs / motori / Motors	W6DR3SMTU/2022174A
31	Add Blower Inverter / Fügen Sie Blower Inverter / Añadir ventilador Inverter / Ajouter Blower Inverter / Aggiungi Blower Inverter / Voeg Blower Inverter	W6DR3SMTSU/2023452A
32	Start Circuit / Start-Schaltung / Circuito de arranque / Démarrer Circuit / Inizio del circuito / Start Circuit	W6DR3SS+BU/2025046A
33	Processor / Prozessor / procesador / processeur / processore / processor/processorn	W6DR3STCU/2025032A
34	Wiring between the Boards+MULTIRAC/ Verdrahtung zwischen den Boards +MULTITRAC / El cableado entre las Juntas++MULTITRAC / Le câblage entre les Conseils+MULTITRAC / Cablaggio tra le commissioni+MULTITRAC / Bedrading tussen de raden van bestuur+MULTITRAC	W6DR3STRU/2018326A
35	Thermal Oil Valve / Thermalöl Ventil / Válvula de aceite térmico / Valve à huile thermique / Olio valvola termica / Thermische olie Valve	W6DR3STVU/2023452A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. English | 4. French |
| 2. German | 5. Italian |
| 3. Spanish | 6. Dutch |
-

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch |
-

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés | 4. Francés |
| 2. Alemán | 5. Italiano |
| 3. Español | 6. Holandés |
-

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais | 4. Français |
| 2. Allemand | 5. Italien |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais |
-

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese | 4. Francese |
| 2. Tedesco | 5. Italiano |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese |
-

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans |
| 2. Duits | 5. Italiaans |
| 3. Spaans | 6. Nederlands |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:
Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:
Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787
Télécopieur: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

MC50TS11BU

W6DR3SPLU/2025056N

BA		
BAD1	W6DR3STC	08BSADCTT
BBB-1	W6DR3STC	08BSBB1T
BDA1	W6DR3SBWA	08BSDACT
BIO-1	W6DR3SBWA	08BS816CHT
BIO-2	W6DR3SBWA	08BS816CT
BIO-3	W6DR3SBWA	08BS816CT
BMTH	W6DR3STC	08BS5MTHAT
BO1	W6DR3SBWA	08BSO24AT
BO2	W6DR3STR	08BN6OAT
BPB	W6DR3SD	08BSPE2T
BPB	W6DR3STC	08BSPE2T
BPB	W6DR3STR	08BSPE2T
BRS1	W6DR3SBWA	08BNDSRAT
CB		
CB1	W6DR3SMT	09FC016CAA
CD		
CDEFN	W6DR3LSA	09CF030037
CDVS	W6DR3SS+B	09CF007537
CL		
CLEFN	W6DR3LSA	09CL2C-D37
CP		
CPLDO	W6DR3SICB	09RPE011
CR		
CRABC	W6DR3SS+B	09C024D37
CRBAA	W6DR3SS+B	09C024D37
CRCDC	W6DR3SS+B	09C024D37
CRDDC	W6DR3SEVA	09C024D37
CREFN	W6DR3LSA	09C024D37
CRS+	W6DR3SS+B	09C024D37
CRV	W6DR3LSA	09C024D37
CRV	W6DR3LSB	09C024D37
CS		
CSMA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08L337
CSMA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08L337
CSMA-200-240V 50xxx	W6DR3SS+B	09MC08L337
CSMA-200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08U337
CSMA-200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08T337
CSMA-200-240V 64xxx	W6DR3SS+B	09MC08U337
CSMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08E337
CSMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08E337
CSMA-380-480V 50xxx	W6DR3SS+B	09MC08E337
CSMA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08T337
CSMA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08U337
CSMA-380-480V 64xxx	W6DR3SS+B	09MC08T337
CSVs-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08C337
CSVs-200-240V 50xxx	W6DR3SS+B	09MC08C337
CSVs-200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08C337
CSVs-200-240V 64xxx	W6DR3SS+B	09MC08C337
CSVs-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09MC08B337

MC50TS11BU

W6DR3SPLU/2025056N

CSVS-380-480V 50xxx	W6DR3SS+B	09MC08B337
CSVS-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09MC08C337
CSVS-380-480V 64xxx	W6DR3SS+B	09MC08C337
EB		
EBSG	W6DR3SS+B	09H015
ED		
EDM	W6DR3SD	08BSEVFD5V
EF		
EF37	W6DR3SHV	09FF004AHG
EL		
ELDDC	W6DR3SEVA	09J060A37
ELDDF	W6DR3SMCB	09H025V37
ELLDC	W6DR3SEVA	09J060A37
ELLDO	W6DR3SEVA	09J060A37
ELLL	W6DR3SIAB	09J060A37
ELSG	W6DR3SS+B	09J060A37
EMS		
EMSK	W6DR3SMCB	09K061D
EMSL	W6DR3SS+B	09N505
EMSR	W6DR3SS+B	09N505
ES		
ESPS1	W6DR3STC	08PSS3401T
ESPS2	W6DR3STC	08PSS3401T
ET		
ETBA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0016T
ETBA-200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD0037T
ETBA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0016T
ETBA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD0037T
ETMA 200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0240T
ETMA 200-240V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0240T
ETMA 200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD040T
ETMA 200-240V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD040T
ETMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0120T
ETMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	09FTD0120T
ETMA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD040T
ETMA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	09FTD040T
EX		
EX37	W6DR3SHV	MESSAGE EW
EX37-1	W6DR3SHV	09U249AA37
EX37-2	W6DR3SHV	09U200AAB
EX37-3	W6DR3SHV	09U251AB37
IR		
IR1	W6DR3STC	09X501
IR1	W6DR3STC	09X502
IR2	W6DR3STC	09X501
IR2	W6DR3STC	09X502
KBM	W6DR3SKP	08ND5X6DR
MR		
MRBA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	39F19515BN
MRBA-200-240V 64xxx	W6DR3SMT	39T030EAM

MC50TS11BU

W6DR3SPLU/2025056N

MRBA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	39F19515BN
MRBA-380-480V 64xxx	W6DR3SMT	39T030EAN
MRMA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	39T075AAH
MRMA-200-240V 50xxx	W6DR3SMT	39T250AAH
MRMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	39T075AAX
MRMA-380-480V 50xxx	W6DR3SMT	39T250AAU
MVBA-<380V	W6DR3SMT	09MWB01174
MVBA->380V	W6DR3SMT	09MWB00596
MVMA 200-240V	W6DR3SMTS	09MWA07174
MVMA 380-480V	W6DR3SMTS	09MWA03196
MVRMA 200-240V	W6DR3SMTS	09MX300A74
MVRMA 380-480V	W6DR3SMTS	09MX250A96
MVRT-<380V	W6DR3SMT	09MX030A74
MVRT->380V	W6DR3SMT	09MX030A96
PLLDC	W6DR3SIAB	09RPS30ADS
PLLDO	W6DR3SIAB	09RPS30ADS
PX		
PXDOC	W6DR3SEVA	09RPS30CAS
PXRS	W6DR3SBWA	09RPS18ADS
RES	W6DR3SMTS	09V050RES
SH		
SHAD	W6DR3SICB	N/A
SHBC	W6DR3SIAB	09N405M210
SHDD	W6DR3SICB	09N405S211
SHDH	W6DR3SICB	09N405PB10
SHDL	W6DR3SICB	09N405PB10
SHDT	W6DR3SICB	09N405M211
SHFS	W6DR3SIAB	09N041N
SHLA	W6DR3SICB	09N405M210
SHLDO	W6DR3SICB	09N405M210
SHM	W6DR3SICB	09N405M211
SHMD	W6DR3SICB	09N405M210
SHNC	W6DR3SIAB	09N405M210
SHS+	W6DR3SS+B	09N405PG10
SHSFR	W6DR3SIAB	09N405M210
SHSG	W6DR3SICB	09N405PB10
SHSK	W6DR3SS+B	09RM01209S
SHSMA	W6DR3SS+B	09N405M210
SHSO	W6DR3SS+B	09N405PR01
SHWJ	W6DR3SICB	09N405S211
SK		
SKPR	W6DR3SICB	09N127C
SM		
SMDDC	W6DR3SEVA	09R012
SPHD	W6DR3SICB	09N19196B
ST		
ST225-1	W6DR3SMCB	30RA225T
ST240-2	W6DR3SMCB	30R0240P
STDB	W6DR3SS+B	30RO175T
STMA	W6DR3SMTS	30RA174T

MC50TS11BU

W6DR3SPLU/2025056N

VE		
VEAB	W6DR3SLSB	96TCC3AA37
VECDC	W6DR3SS+B	96R301A37
VECDO	W6DR3SS+B	96R301A37
VED1	W6DR3SEVA	96R301A37
VED2	W6DR3SEVA	96R301A37
VEDDO	W6DR3SEVA	96R301A37
VEEBL	W6DR3SLSB	96TFC2AA37
VEEGU	W6DR3SLSB	96R302B37
VEEGV	W6DR3SLSB	96R301A37
VEL1	W6DR3SEVA	96TFC2AA37
VELDA	W6DR3SEVA	96R301A37
VELDC	W6DR3SEVA	96R301A37
VELDO	W6DR3SEVA	96R301A37
VEMMS	W6DR3SBWA	A75VS005B
VEMTR	W6DR3STV	96S2001A
VENDD	W6DR3SEVA	96R301A37
VER	W6DR3SEVA	96R301A37

Legend of Symbols
Leyenda de los símbolos
Legenda dei simboli

Legend of Symbole
Légende des symboles
Legende van de symbolen


Symbolförklaringar




BA = Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Tableros de Circuitos Impresos
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Tryckta kretskort




CB = Circuit Breaker
Circuit Breaker
Cortacircuitos
Disjoncteur
Circuit Breaker
Schakelaar
Circuit Breaker
Circuit Breaker




CD = Time Delay Relay
Zeitrelais
Tiempo del Relé de Retardo
Relais à Retardement
Tempo di ritardo relè
Tijdrelais
Tidrelä




CL = Latch Relay
Latch Relay
Pestillo de Relé
Relais Loquet
Fermo Relè
Latch Relais
latch Relä



CR = Relay
 Relais
 Relé
 Relais
 Relè
 Relais
 Relä



CP = Photo-Eye
 Foto-Eye
 Foto de Ojos
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Photo-Eye




CS = Contactor/Motor Starter
 Schütz / Motorstarter
 Contactor/Arrancador de Motor
 Contacteur/Démarrreur de Moteur
 Contattore/Motorino di Avviamento
 Contactor/Motor Starter
 Kontaktor / Motorskyddsbytare



EB = Audible Signal
 Akustische Signalgeräte
 Señal acústica
 Signal sonore
 Segnale acustico
 Geluidssignaal
 Ljudsignal




EC = Clutch
 Kupplung
 Embrague
 Embrayage
 Frizione
 Koppeling
 Koppling



ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display
elektronisk display




EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering
smälta



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht
Ijus




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoide electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoide elettromagnetico
Elektromagnetische Solenoid
elektromagnetiska solenoiden



ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply
Elektronisk Power Supply




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting
termisk överlast




EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator
transformator

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord
Tangentbord / knappsats


MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor
elektronisk monitor




MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector
Moderkortet
ombord plugg




MV = Motor Inverter
Motor-Wechselrichter
Motor Inverter
moteur Inverter
motore Inverter
Motor Inverter
Motor Inverter




PX = Proximity Switch
Näherungsschalter
Interruptor de proximidad
contacteur de proximité
Interruttore di proximita
Naderingsschakelaar
närhet switch



SH = Switch Hand Operated
Schalter Handbetätigte
Interruptor de mano operada
Commutateur géré à la main
Interruttore manuale azionato
Schakelaar Handbediende
Switch Handmanövrerad




SK = Switch Key Operated
Switch Key betrieben
Interruptor de llave
Interrupteur à clé
Interruttore a chiave
Schakelaar sleutel bediend
Växla Nyckellås



SL = Switch Level Operated
Schalteebene
interruptor de nivel
niveau Commutateur
interruttore di livello
schakelaar Level
Switch Level Flygs



SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch
Växla Mekaniskt Flygs



SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar
Switch Tryck Flygs



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur
Switch Temperatur Flygs




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block
kopplingsplint



VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend
Ventil manövreras elektriskt




WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector
Inkoppling Connector



ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter
likriktare

OPTIONAL




Wiring between the Boards
 Verdrahtung zwischen den Boards
 El cableado entre las Juntas
 Le câblage entre les Conseils
 Cablaggio tra le commissioni
 Bedrading tussen de raden van bestuur

W6DR3SBWAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023452A

Display
 Bildschirm
 visualización
 d'affichage
 visualizzazione dello schermo
 scherm




W6DR3SDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

97251A

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



Valves
Ventile
vlvulas
Vannes
valvole
kleppen

W6DR3SEVAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2023452A

Control Circuit Power
 Control Circuit Leistung
 El control de potencia del circuito ntazione
 Circuit d'alimentation de contrôle
 Controllo del circuito di alimentazione
 Controle Circuit Vermogen

W6DR3SHVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023452A




Allied Inputs
 Allied Eingänge
 Entradas aliados
 Entrées alliées
 Allied Ingressi
 Allied Ingängen

W6DR3SIABU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2002196A




Inputs
Eingänge
entradas
entrées
ingressi
ingangen

W6DR3STC/06
A

+12VDC

104




W6DR3SICBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

W6DR3STC/00

W6DR3SIAB/00

2023452A



Keypad no MULTITRAC
 Keypad keine MULTITRAC
 Teclado no Multitrac
 Clavier sans MULTITRAC
 Tastiera non Multitrac
 Toetsenbord geen Multitrac

W6DR3SKPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

97241A



W6DR3SS+A, S+B/16

17

120VAC

1MTA14-10

7
CRBDM
4

1MTA14-8

1MTA14-18

7
CRBEM
4

JJ4

TBA JJ4

JJ5

TBA JJ5

VEEBL N/C

VEEGV N/C

VEEGU N/O

CRV

VEAB N/C

TBA G

6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



14

15

16

17

ME6HDSE1BE - W6DSA15C/W6DSE15C




Lint screen
Flusensieb
pelusa pantalla
Le filtre à charpie
garza schermo
scherm pluis

W6DR3SLSBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023455A



09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Motor Contacts + Lamp Test
 Motorkontakte + Lampentest
 contactos del motor + Lámpara de prueba
 contacts moteur + Lampe de test
 contatti del motore + Lampada di prova
 motor contacten + Testlamp

W6DR3SMCCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2023452A

Motors
Motors
motores
moteurs
motori
Motors

W6DR3SMTU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022174A





Start Circuit
 Start-Schaltun
 Circuito de arranque
 Démarrer Circuit
 Inizio del circuito
 Start Circuit

W6DR3SS+BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025046B






Processor+Thermocouples
 Prozessor + Thermoelemente
 Procesador + Termopares
 Processeur + thermocouples
 Processore + Termocoppie
 Processor + Thermokoppels
 Processorn + Termoelement

W6DR3STCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION



Wiring between the Boards+MULTRAC
 Verdrahtung zwischen den Boards +MULTITRAC
 El cableado entre las Juntas+MULTITRAC
 Le câblage entre les Conseils+MULTITRAC
 Cablaggio tra le commissioni+MULTITRAC
 Bedrading tussen de raden van bestuur+MULTITRAC

W6DR3STRU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018326A

