





Published Manual Number/ECN: MC6COBD1AU/2018203A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 05/16/2018
- Document ECNs: NOT latest

COBUC-E/-T, COBUD-E/-H/HFA/HPL



MC6COBD1AU/18203A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W6CD5SPLU/2016194N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
16	Safety Gate Interlock by Installer, Schutztürschloss vom Installateur, Enclavamiento de puerta de seguridad por instalador, Verrouillage de la porte de sécurité par l'installateur, Blocco del cancello di sicurezza dall'installatore, Veiligheidspoortvergrendeling door installateur	W6SYSSGU/2018196A
17	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W6CD5SBDU/2012272A
18	extend-retract/ausfahren-einfahren/extensión-retracción/d'extension-rétraction/estensione-ritrazione/verlengen-intrekken	W6CD5SCLU/2017063A
19	board wiring-Multitrac Controller/Platine Verdrahtung-Multitrac Controller/placa de circuito-Multitrac controlador de/câblage de la carte-Multitrac contrôleur/pannello di cablaggio-Multitrac regolatore/raad van bestuur bedrading-Multitrac controller	W6CD5SDCU/2012272A
20	Inputs/Eingänge/entradas/entrées/ingressi/ingangen	W6CD5SIU/2016194A
21	Pivoting Inputs / Drehbare Eingänge / Entradas pivotantes / Entrées Pivoting / Ingressi piroettanti / scharnierende Ingangen	W6CD5SIPU/2016194A
22	connection at end of rail/Verbindung am Ende der Schiene/conexión en el extremo del carril/connexion à la fin du rail/il collegamento alla fine del trasporto ferroviario/aansluiting aan het einde van het spoor	W6CD5SINTU/2012272A
23	loading inputs-outputs/Laden Eingänge-Ausgänge/entradas-salidas de carga/chargement entrées et sorties/carico ingressi e le uscite/laden van ingangen-uitgangen	W6CD5SIXU/2012272A
24	allied discharge/Allied Entladung/aliado descarga/alliés de décharge/alleati di scarico/geallieerde ontleding	W6CD5SIYU/2012272A
25	keypad/tastenfeld/teclado/clavier/tastiera/toetsenbord	W6CD5SKPDU/2012272A
26	laser positioning/Laser Positionierung/láser de posicionamiento/positionnement laser/laser di posizionamento/laser positionering	W6CD5SLRU/2012272A

MC6COBD1AU/18203A

27	motor contactors/Motorschütze/contactores de motor/contacteurs du moteur/contactatori del motore/magneetschakelaars	W6CD5SMCU/2017133A
28	Pivoting motor contactors / Schwenkmotorschütze / contactores de motor pivotante / pivotant contacteurs moteur / girevole contactatori del motore / draaibare motor schakelaars	W6CD5SMCPU/2017133A
29	control circuit power/Steuerkreis Macht/circuito de control de poder/circuit de commande pouvoir/circuito di controllo di potenza/regelcircuit de macht	W6CD5SPU/2012272A
30	start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6CD5SS+U/2017063A
31	limit switches/End schalter/finales de carrera/fin de course/finecorsa/eindschakelaars	W6CD5SSCU/2018193A
32	pivoting limit switches / Schwenk Endschalter / pivotante finales de carrera / pivotement des interrupteurs de fin de course / girevole finecorsa / draaibare eindschakelaars	W6CD5SSCPU/2018193A
33	speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar	W6CD5SVPU/2017196A
34	pivoting speed controller / Schwenkdrehzahlregler / regulador de velocidad de giro / Contrôleur de vitesse de pivotement / regolatore di velocità rotazione / scharnierende snelheidsregelaar	W6CD5SVPPU/2017196A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. English | 4. French |
| 2. German | 5. Italian |
| 3. Spanish | 6. Dutch |
-

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch |
-

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés | 4. Francés |
| 2. Alemán | 5. Italiano |
| 3. Español | 6. Holandés |
-

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais | 4. Français |
| 2. Allemand | 5. Italien |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais |
-

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese | 4. Francese |
| 2. Tedesco | 5. Italiano |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese |
-

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans |
| 2. Duits | 5. Italiaans |
| 3. Spaans | 6. Nederlands |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

MC6COBD1AU

W6CD5SPLU/2016194N

BA			
BBB-1		W6CD5SBD	08BSBBIT
BDVFD		W6CD5SKPD	08BSEVFD5V
BIO-1		W6CD5SBD	08BS816CT
BIO-2		W6CD5SBD	08BS816CHT
BIO-3		W6CD5SBD	08BS816CT
BIO-4		W6CD5SBD	08BS816CT
BIO-5		W6CD5SBD	08BS816CT
BIO-6		W6CD5SBD	08BS816CT
BIO-7		W6CD5SBD	08BS816CT
BMTH-1		W6CD5SBD	08BS8MTHAT
BO2		W6CD5SDC	08BN6OAT
BPB		W6CD5SBD	08BSPE2T
BPB		W6CD5SDC	08BSPE2T
BPB		W6CD5SLR	08BSPE2T
BPS		W6CD5SI	EACCPS01
CD			
CDSA		W6CD5SMC	09CF001037
CDSA		W6CD5SMCP	09CF001037
CR			
CREXL		W6CD5SSC	09C01DDD37
CRM		W6CD5SMC	09C01DDD37
CRM		W6CD5SMCP	09C024D37
CRPEH		W6CD5SMCP	09C024D37
CRRTL		W6CD5SSC	09C01DDD37
CRS+		W6CD5SS+	09C01DDD37
CRS1		W6CD5SIP	09C024DC12
CRTD		W6CD5SSC	09C01DDD37
CRTD		W6CD5SSCP	09C024D37
CRTDA		W6CD5SSC	09C01DDD37
CRTDA		W6CD5SSCP	09C024D37
CRTU		W6CD5SSC	09C01DDD37
CRTU		W6CD5SSCP	09C024D37
CRXML		W6CD5SMC	09C01DDD37
CRXML		W6CD5SMCP	09C024D37
CRXMR		W6CD5SMC	09C01DDD37
CRXMR		W6CD5SMCP	09C024D37
CS			
CSVP		W6CD5SMC	09MR04B337
CSVP		W6CD5SMCP	09MR04B337
EB			
EBSG		W6CD5SS+	09H020
EBSGF		W6CD5SMC	09H020
EBSGF		W6CD5SMCP	09H020
EF			
EF37		W6CD5SP	09FF006AMA
EFL1		W6CD5SP	09FF005AWN
EFL2		W6CD5SP	09FF005AWN
EL			
ELEXL		W6CD5SSC	09J060A37

MC6COBD1AU

W6CD5SPLU/2016194N

ELM		W6CD5SMC	09J060A37
ELM		W6CD5SMCP	09J060A37
ELRTL		W6CD5SSC	09J060A37
ELSG		W6CD5SS+	09H025V37
ELSGF		W6CD5SMC	09H025V37
ELSGF		W6CD5SMCP	09H025V37
ELTD		W6CD5SSC	09J060R37
ELTD		W6CD5SSCP	09J060R37
ELTU		W6CD5SSC	09J060R37
ELTU		W6CD5SSCP	09J060R37
ES			
ESPS1		W6CD5SBD	08PSS3401T
ESPS2		W6CD5SBD	08PSS3401T
EX			
EX37-1	208/240VAC - 120VAC	W6CD5SP	09U249AA37
EX37-2	380/480>120VAC	W6CD5SP	09U200AAB
EX37-3	600->120VAC	W6CD5SP	09U251AA37
LS			
LS1		W6CD5SLR	09RLE0001
MT			
MTLR		W6CD5SVP	MESSAGE SN
MTLR		W6CD5SVPP	MESSAGE SN
MV			
MVINR		W6CD5SVP	09MX030A74
MVINR		W6CD5SVP	09MX030A96
MVINR		W6CD5SVPP	09MX030A74
MVINR		W6CD5SVPP	09MX030A96
MVINV		W6CD5SVP	09MV030G74
MVINV		W6CD5SVP	09MV030F96
MVINV		W6CD5SVPP	09MV030G74
MVINV		W6CD5SVPP	09MV030F96
PX			
PXD1		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXEXL		W6CD5SSC	09RPS18CAU
PXH1		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXH1		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXH2		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXL1		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXLP0		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXLP0		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXLP1		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXRTL		W6CD5SSC	09RPS18CAU
PXS1		W6CD5SI	09RPM30ADU
PXS1		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXSDL		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXSDR		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXTD		W6CD5SSC	09RPS30CAU
PXTD		W6CD5SSCP	09RPS30CAU
PXTU		W6CD5SSC	09RPS30CAS
PXTU		W6CD5SSCP	09RPS30CAS

MC6COBD1AU

W6CD5SPLU/2016194N

PXUP0		W6CD5SIP	09RPS18ADU
PXUP1		W6CD5SI	09RPS18ADU
PXX		W6CD5SI	09RPS18ADU
SH			
SHER		W6CD5SCL	09N405S320
SHLR		W6CD5SMC	09N405S320
SHLR		W6CD5SMCP	09N405S320
SHMD		W6CD5SS+	09N405PB11
SHMO		W6CD5SI	09N405M240
SHMO		W6CD5SMC	09N405M240
SHMO		W6CD5SMCP	09N405M240
SHMO		W6CD5SIP	09N405M240
SHS+		W6CD5SS+	09N405PG10
SHSG		W6CD5SI	09N405PY10
SHSG		W6CD5SIP	09N405PY10
SHSMA		W6CD5SS+	09N405M220
SHSO		W6CD5SS+	09N405PR01
SHUD		W6CD5SMC	09N405S320
SHUD		W6CD5SMCP	09N405S320
SHVA		W6CD5SMC	09N405S320
SHVA		W6CD5SMCP	09N405S320
SK			
SKPRO		W6CD5SI	09N127C
SKPRO		W6CD5SIP	09N127C
SMPEH		W6CD5SMCP	09R012
ST			
STDB		W6CD5SS+	30RA175T
VE			
VECPH		W6CD5SMCP	96R301B37
VEST		W6CD5SCL	96R301B37
VETD		W6CD5SMC	96R301B37
VETD		W6CD5SMCP	96R301B37
VETU		W6CD5SMC	96R301B37
VETU		W6CD5SMCP	96R301B37
VEXSD		W6CD5SMC	96R301B37
VEXSD		W6CD5SMCP	96R301B37
VEXSU		W6CD5SMC	96R301B37
VEXSU		W6CD5SMCP	96R301B37
VEY		W6CD5SCL	96R301B37

Legend of Symbols
Leyenda de los símbolos
Legenda dei simboli


Legend of Symbole
Légende des symboles
Legende van de symbolen




BA = Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board




CB = Circuit Breaker
Circuit Breaker
Cortacircuitos
Disjoncteur
Circuit Breaker
Schakelaar



CD = Time Delay Relay
Zeitrelais
Tiempo del Relé de Retardo
Relais à Retardement
Tempo di ritardo relè
Tijdrelais




CL = Latch Relay
Latch Relay
Pestillo de Relé
Relais Loquet
Fermo Relè
Latch Relais



CR = Relay
Relais
Relé
Relais
Relè
Relais



CP = Photo-Eye
Foto-Eye
Foto de Ojos
Photo-Eye
Photo-Eye
Photo-Eye




CS = Contactor/Motor Starter
Schütz / Motorstarter
Contactador/Arrancador de Motor
Contacteur/Démarreur de Moteur
Contattore/Motorino di Avviamento
Contactador/Motor Starter



EB = Audible Signal
Akustische Signalgeräte
Señal acústica
Signal sonore
Segnale acustico
Geluidssignaal



EC = Clutch
Kupplung
Embrague
Embrayage
Frizione
Koppeling



ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display




EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoides electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoid elettromagnetico
Elektromagnetische Solenoid



ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting




EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord

MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor




MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector




MV = Motor Inverter
Motor-Wechselrichter
Motor Inverter
moteur Inverter
motore Inverter
Motor Inverter



PX = Proximity Switch
Näherungsschalter
Interruptor de proximidad
contacteur de proximité
Interruttore di proximita
Naderingsschakelaar




SH = Switch Hand Operated
Schalter Handbetätigte
Interruptor de mano operada
Commutateur géré à la main
Interruttore manuale azionato
Schakelaar Handbediende




SK = Switch Key Operated
Switch Key betrieben
Interruptor de llave
Interrupteur à clé
Interruttore a chiave
Schakelaar sleutel bediend



SL = Switch Level Operated
Schalteebene
interruptor de nivel
niveau Commutateur
interruttore di livello
schakelaar Level



SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch



SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block



VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend



WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector



ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter

The safety fence gate interlock switch provided by the end user must have a separate pole for each machine in the fenced area.
See MILNOR document BISUUI01 and BISUUI02 in the safety manual for additional information.


Der vom Endbenutzer bereitgestellte Sicherheitszaun-Torverriegelungsschalter muss für jede Maschine im eingezäunten Bereich einen separaten Pfosten haben. Weitere Informationen finden Sie im MILNOR-Dokument BISUUI01 und BISUUI02 im Sicherheitshandbuch.

El interruptor de enclavamiento de la puerta de la valla de seguridad proporcionado por el usuario final debe tener un poste separado para cada máquina en el área cercada. Consulte el documento MILNOR BISUUI01 y BISUUI02 en el manual de seguridad para obtener información adicional.

L'interrupteur de verrouillage de porte de sécurité fourni par l'utilisateur final doit avoir un poteau séparé pour chaque machine dans la zone clôturée. Voir le document MILNOR BISUUI01 et BISUUI02 dans le manuel de sécurité pour plus d'informations.

L'interruttore di blocco della porta di sicurezza fornito dall'utente finale deve avere un polo separato per ogni macchina nell'area recintata. Vedere MILNOR BISUUI01 e BISUUI02 nel Manuale di sicurezza per ulteriori informazioni.

De veiligheidsdeurvergrendelingschakelaar van de eindgebruiker moet een afzonderlijke paal hebben voor elke machine in het omheinde gebied. Zie MILNOR BISUUI01 en BISUUI02 in de Veiligheidshandleiding voor meer informatie.



Safety Gate Interlock by Installer
Schutztürschloss vom Installateur
Enclavamiento de puerta de seguridad por instalador
Verrouillage de la porte de sécurité par l'installateur
Blocco del cancello di sicurezza dall'installatore
Veiligheidspoortvergrendeling door installateur

W6SYSSGU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2018196A

board wiring
 Platine Verdrathing
 placa de circuito
 câblage de la carte
 pannelo di cablaggio
 raad van bestuur bedrading

W6CD5SBDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012272A



to Miltrac serial link
 un seriale Verbinding Miltrac
 Miltrac enlace serie
 o Miltrac collegamento seriale
 naar seriele Verbinding Miltrac


to Miltrac serial link
 un seriale Verbinding Miltrac
 Miltrac enlace serie
 o Miltrac collegamento seriale
 naar seriele Verbinding Miltrac

extend/retract
 ausfahren/einfahren
 extensión/retracción
 d'extension/rétraction
 estensione/ritrazione
 verlengen/intrekken

W6CD5SCLU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017063A




00 01 02 03 04 05 06 07 08

board wiring—Multitrac Controller
 Platine Verdrahtung—Multitrac Controller
 placa de circuito—Multitrac controlador de
 câblage de la carte—Multitrac contrôleur
 pannelo di cablaggio—Multitrac regolatore
 raad van bestuur bedrading—Multitrac controller

W6CD5SDCU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012272A



NOTE:
 schematic used only when COBUC is controlled by a dryer
 replaces W6CD5SKPD as shown on W6CDS/04
 schematische nur verwendet, wenn COBUC durch einen Trockner gesteuert wird
 Ersetzt W6CD5SKPD wie auf W6CDS/04 gezeigt
 esquemático utilizado solamente cuando COBUC es controlado por un secador
 Reemplaza W6CD5SKPD como se muestra en W6CDS/04
 schématique utilisé uniquement lorsque COBUC est commandé par un séchoir
 remplace W6CD5SKPD comme indiqué sur W6CDS/04
 schematica utilizzato solo quando COBUC è controllato da un essiccatore
 sostituisce W6CD5SKPD come mostrato W6CDS/04
 schematische gebruikt wanneer COBUC wordt bestuurd door een droger
 W6CD5SKPD vervangt zoals aangegeven op W6CDS/04

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Inputs
Eingänge
entradas
entrées
ingressi
ingangen

W6CD5SIU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016194A

Pivoting Inputs
 Drehbare Eingänge
 Entradas pivotantes
 Entrées Pivotant
 Ingressi piroettanti
 scharnierende Ingangen



102

24VDC



B W6CD5SBD/15

W6CD5SIPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016194A

connection at end of rail
 Verbindung am Ende der Schiene
 conexión en el extremo del carril
 connexion à la fin du rail
 il collegamento alla fine del trasporto ferroviario
 aansluiting aan het einde van het spoor

W6CD5SINTU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012272A

	english	Deutsch	español	français	italiano	Nederlands
1	BLACK	Schwarz	negro	noir	nero	zwart
2	BLUE	bleu	azul	bleu	blu	blauw
3	RED	rot	rojo	rouge	rosso	rood
4	ORANGE	orange	naranja	orange	arancione	oranje
5	BROWN	braun	marrón	brun	marrone	bruin
6	YELLOW	gelb	amarillo	jaune	giallo	geel

for 3 phase power
 für 3-Phasen—
 por poder de fase 3
 pour 3 phase de puissance
 per 3 fasi di potenza
 3 fase voeding

4 CONDUCTOR FESTOON

WIRE #	TERMINAL	WIRE COLOR
L1	TBP1	BLACK
L2	TBP2	BLUE
L3	TBP3	RED
GND	TBP4	ORANGE

for serial link
 für seriële Schmittstelle
 para la conexión en serie
 pour liaison série
 per il collegamento seriale
 voor de seriële verbinding

4 CONDUCTOR FESTOON

WIRE #	TERMINAL	WIRE COLOR
106	TBS1	BLACK
107	TBS2	RED
GND	TBS3	ORANGE/BLUE

english	Deutsch	español	français	italiano	Nederlands
WIRE #	Draht	alambre	fil électrique	filo	draad
TERMINAL	Terminal	borne	aérogare	terminale	terminal
WIRE COLOR	Farbe	color	couleur	colore	kleur
CONNECTION BOX	Anschlussdose	conexión de la caja	boîtier de connexion	scatola di connessione	aansluitdoos

for electrical interlock
 für elektrische Verriegelung
 para el enclavamiento eléctrico
 per verrouillage électrique
 voor elektrische vergrendeling

8 CONDUCTOR FESTOON




WIRE #	TERMINAL	WIRE COLOR	WCM CONNECTION BOX
19	TBW1	BLACK	WCM01
15	TBW2	BLUE	WCM02
	TBW3	BROWN	WCM03
23	TBW4	ORANGE	WCM04
16	TBW5	RED	WCM05
5	TBW6	YELLOW	WCM06
6	TBW7	BLACK	WCM07
4	TBW9	RED/BLACK	WCM09

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

loading inputs/outputs
 Laden Eingänge/Ausgänge
 entradas/salidas de carga
 chargement entrées et sorties
 carico ingressi e le uscite
 laden van ingangen / uitgangen

W6CD5SIXU

PELLERIN MILNOR CORPORATION





19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

allied discharge
 Allied Entladung
 aliado descarga
 alliés de décharge
 alleati di scarico
 geallieerde ontlading

W6CD5SIYU

PELLERIN MILNOR CORPORATION



W6CD5SIYU/00
 C


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

keypad
 tastenfeld
 teclado
 clavier
 tastiera
 toetsenbord

W6CD5SKPDU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012272A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16




Laser positioning
 Laser Positionierung
 láser de posicionamiento
 positionnement laser
 laser di posizionamento
 laser positionering

W6CD5SLRU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2011404A



motor contactors
 Motorschütze
 contactores de motor
 contacteurs du moteur
 contattori del motore
 magneetschakelaars

W6CD5SMCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017133A

pivoting motor contactors
 Schwenkmotorschütze
 contactores de motor pivotante
 pivotant contacteurs moteur
 girevole contattori del motore
 draaibare motor schakelaars


W6CD5SMCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017133A



control circuit power
 Steuerkreis Macht
 circuito de control de poder
 circuit de commande pouvoir
 circuito di controllo di potenza
 regelcircuit de macht




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

W6CD5SPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012272A




limit switches
 End schalter
 finales de carrera
 fin de course
 finecorsa
 einschakelaars

W6CD5SSCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018193A



pivoting limit switches
 Schwenk Endschalter
 pivotante finales de carrera
 pivotement des interrupteurs de fin de course
 girevole finecorsa
 draaibare einschakelaars

W6CD5SSCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00


2018193A

speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar

W6CD5SVPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017196A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pivoting speed controller
 Schwenkdrehzahlregler
 regulador de velocidad de giro
 Contrôleur de vitesse de pivotement
 regolatore di velocità rotazione
 scharnierende snelheidsregelaar

W6CD5SVPPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017196A

