




Published Manual Number/ECN: MC6HWR2ZAU/2025502A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 12/09/2025
- Document ECNs: Latest

# 42044, 60044 & 72044 WR2, WR3



PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.



## MC6HWR2ZAU/25502A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	parts list / Stückliste / lista de piezas / liste des pièces / elenco delle parti / onderdelenlijst	W6W5DZPLU/2025502N
11	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
18	Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASU/2015504A
19	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASAU/2013394A
20	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASBU/2025212A
21	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASB1U/2025212A
22	60044WR2/3 Autospot controls / Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASCU/2025502A
23	Board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W6W5DZBWU/2021033A
24	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigdheden	W6W5DZCFU/2024083A
25	Supply relays / Versorgung Relais / relés de suministro / relais d'approvisionnement / alimentazione relè / Supply relais / tillhandahållande reläer	W6W5DZCPU/2019374A
26	6-15:central supply flush/zentrale Versorgung bündig/suministro central de rubor/alimentation centrale rincer/alimentazione centrale a getto/centrale voorziening te spoelen	W6W5DZCXU/2013394A
27	42/60WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEVU/2024145A

## MC6HWR2ZAU/25502A

28	72044WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEVAU/2024145A
29	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W6W5DZI1U/2016172A
30	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZMCAU/2025212A
31	72044WR2&3 motor connections/Motoranschlüsse/conexiones del motor/connexions du moteur/collegamenti del motore/motoraansluitingen	W6W5DZMTAU/2016052A
32	600V variable speed/600V mit variabler Geschwindigkeit/Velocidad variable 600V/600V à vitesse variable/600V velocità variabile/600V met variabele snelheid	W6W5DZMT6U/2019454A
33	optional outputs/optionale Ausgänge/salidas opcionales/sorties optionnelles/uscite opzionali/optionele uitgangen	W6W5DZOPU/2013394A
34	control circuit power/Steuerkreis Macht/circuito de control de poder/circuit de commande pouvoir/circuito di controllo di potenza/regelcircuit de macht	W6W5DZPSU/2016182A
35	42/60044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+U/2022513A
36	72044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+AU/2025386A
37	42/60WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPU/2019435A
38	72044WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPAU/2018343A
39	42044WR2&3 inverter wiring/Wechselrichter Verkabelung/cableado del inversor/câblage du variateur/inverter elettrico/omvormer bedrading	W6W5DZVPU/2025254A
40	60044WR2&3 Inverter wiring / Wechseirichter Verkabelung / cableada del inversor / câblage du variateur / inverter electtrico / omvormer bedrading	W6W5DZVPAU/2025254A
41	72044WR2&3 wash motor controller / Waschmotorsteuerung / controlador del motor de lavado / contrôleur de moteur de lavage / controllore del motore di lavaggio / wasmotorcontroller	W6W5DZVPBU/2025386B

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  |
| 2. German         | 5. Italian |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> |
| 2. Allemand | 5. Italien         |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans             |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787  
Télécopieur: 504-469-9777  
Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2025212N

BA			
BIO-2		W6W5DZBW	08BS816CT
BIO-A		W6W5DZBW	08BS816CTA
BLB		W6W5DZBW	08BNLTT
BO24-1		W6W5DZBW	08BSO24AT
BO24-2		W6W5DZBW	08BSO24AT
BO24-3		W6W5DZBW	08BSO24AT
BPB		W6W5DZBW	08BHA9D4T
BSP		W6W5DZVP	08BNDSRBT
CB			
CB1		W6W5DZMTA	09FC050CAA
CB1		W6W5DZMTA	09FC032CAA
CB2		W6W5DZMTA	09FC016CAA
CD			
CDEXN		W6W5DZSPA	09CF007537
CDS+N		W6W5DSSP	09CF007537
CDS+N		W6W5DZSPA	09CF007537
CR			
CRAS		W6W5DSS+	09C024D37
CRASA		W6W5DZASA	09C024D37
CRASB		W6W5DZASA	09C024D37
CRASH		W6W5DZASA	09C024D37
CRASHA		W6W5DZVPB	09C024D37
CRASI		W6W5DZASA	09C024D37
CRASJ		W6W5DZASA	09C024D37
CRASL		W6W5DZASA	09C024D37
CRASM		W6W5DZASA	09C024D37
CRASS		W6W5DZASA	09C024D37
CRASS		W6W5DZS+	09C024D37
CRAST		W6W5DZASA	09C024D37
CRC01		W6W5DZCP	09C024D37
CRC02		W6W5DZCP	09C024D37
CRC03		W6W5DZCP	09C024D37
CRC04		W6W5DZCP	09C024D37
CRC05		W6W5DZCP	09C024D37
CRC06		W6W5DZCP	09C024D37
CRC07		W6W5DZCP	09C024D37
CRC08		W6W5DZCP	09C024D37
CRC09		W6W5DZCP	09C024D37
CRC10		W6W5DZCP	09C024D37
CRC11		W6W5DZCP	09C024D37
CRC12		W6W5DZCP	09C024D37
CRC13		W6W5DZCP	09C024D37
CRC14		W6W5DZCP	09C024D37
CRC15		W6W5DZCP	09C024D37
CRDL		W6W5DZS+	09C024D37
CRDL		W6W5DZS+A	09C024D37
CRPLA		W6W5DZSP	09C024D37
CRPLA		W6W5ZSSPA	09C024D37
CRS+		W6W5DZS+	09C024D37
CRS+		W6W5ZSS+A	09C024D37
CRS+S		W6W5DZS+A	09C024D37
CRSP		W6W5DZSPA	09C024D37
CRWA		W6W5DZMCA	09C024D37
CRWC		W6W5DZMCA	09C024D37
CRX1		W6W5DZASB1	09C024DC12
CRX2		W6W5DZASB1	09C024DC12
CRX4		W6W5DZASB1	09C024DC12
CS			
CSDR	72044<250V	W6W5DZMC	09MC08D337
CSDR	72044>250V	W6W5DZMC	09MC08E337
CSDR	72044<250V	W6W5DZMCA	09MC08D337
CSDR	72044>250V	W6W5DZMCA	09MC08E337
CSE1	72044<250V	W6W5DZMC	09MC08L337
CSE1	72044>250V	W6W5DZMC	09MC08G337
CSE1	72044<250V	W6W5DZMCA	09MC08L337
CSE1	72044>250V	W6W5DZMCA	09MC08G337
CSE2	72044<250V	W6W5DZMC	09MC08N337
CSE2	72044>250V	W6W5DZMC	09MC08L337
CSE2	72044<250V	W6W5DZMCA	09MC08N337

# MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2025212N

CSE2	72044>250V	W6W5DZMCA	09MC08L337
CSJA	72044	W6W5DZMCA	09MR08B337
CSJA	72044	W6W5DZMCA	09MR08B337
CSJC	72044	W6W5DZMCA	09MR08B337
CSJC	72044	W6W5DZMCA	09MR08B337
CSVP	72044>250V	W6W5DZVPB	09MC08E337
CSVS	42044<250V	W6W5DZS+	09MC08N337
CSVS	42044>250V	W6W5DZS+	09MC08G337
CSVS	60044<250V	W6W5DZS+	09MC08T337
CSVS	60044>250V	W6W5DZS+	09MC08L337
CSWA	72044<250V	W6W5DZMCA	09MR08L337
CSWA	72044>250V	W6W5DZMCA	09MR08E337
CSWC	72044<250V	W6W5DZMCA	09MR08L337
CSWC	72044>250V	W6W5DZMCA	09MR08E337
EB			
EBSG		W6W5DZS+	09H015
EBSG		W6W5DZS+A	09H015
EF			
EF16X		W6W5DZMCA	09FF002AMG
EF16X		W6W5DZMCA	09FF002AMG
EF16Y		W6W5DZMCA	09FF002AMG
EF16Y		W6W5DZMCA	09FF002AMG
EL			
ELASI		W6W5DZASA	09J060A37
ELPS		W6W5DZAS	09J060A37
ELPS		W6W5DZASB	09J060A37
ELPS		W6W5DZASC	09J060A37
ELSG		W6W5DZS+A	09J060WH37
ELSG		W6W5ZSS+	09J060WH37
ELWVS		W6W5DSS+	09J060A37
ELWVS		W6W5ZSS+A	09J060A37
EM			
EMAS		W6W5DZMCA	54H164A
EMAS		W6W5DZMCA	54H164A
ES			
ESPS		W6W5DSBW	08PSS3401T
ESPS2		W6W5DSBW	08PSS2401T
ET			
ETAS (72MM)		W6W5DZMTA	09MTD0016T
ETDR (72MM)		W6W5DZMTA	09FTD0230T
ETE1 (72MM)		W6W5DZMTA	09MTD0121T
ETE1 (72MM)		W6W5DZMTA	09FTD0230T
ETE2 (72MM)		W6W5DZMTA	09FTD0230T
ETVS (42SM)		W6W5DZVPA	09FTD0230T
ETVS (42SM)		W6W5DZVPA	09FTD0121T
ETVS (60SM)		W6W5DZVPA	09FTD0230T
ETVS (60SM)		W6W5DZVPA	09FTD0040T
ETWA (72MM)		W6W5DZMTA	09FTD0230T
ETWA (72MM)		W6W5DZMTA	09MTD0121T
EX			
EX37	208/240-->120	W6W5SZPS	09UA025A37
EX37	380/480-->120	W6W5SZPS	09UA025AAB
EX37	6000-->120	W6W5SZPS	09UA025A98
EX96A	600V	W6W5DZMT6	09US050A96
EX96B	600V	W6W5DZMT6	09US050A96
MS			
MS		W6W5DZVPA	09X370
MS		W6W5DZVPA	09X370
MT			
MTAS	72044 200-480V, 50/60HZ	W6W5DZMTA	39D250ABN
MTAS	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTA	39D250ABX
MTD	42044WR2	W6W5DZVPA	39G852AATD
MTD	60044WR2	W6W5DZVPA	39G8A0AAT
MTDR	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAH
MTDR	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L120AAT
MTDR	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAT
MTDR	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L120AAT

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2025212N

MTDR	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L120AAT
MTDR	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAM
MTDR	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAT
MTDR	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L120AAX
MTE1	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CH
MTE1	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H215CT
MTE1	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CT
MTE1	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H215CT
MTE1	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H215CT
MTE1	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CM
MTE1	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CT
MTE1	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H215CX
MTE2	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAH
MTE2	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H314BAT
MTE2	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAT
MTE2	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H314BAT
MTE2	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTA	39H314BAT
MTE2	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAM
MTE2	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAT
MTE2	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTA	39H314BAX
MTVS		W6W5DZVPB	13AF100A37
MTWA	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABH
MTWA	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L210ABT
MTWA	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABT
MTWA	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L210ABT
MTWA	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTA	39L210ABT
MTWA	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABM
MTWA	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABT
MTWA	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTA	39L210ABX
MTWE		W6W5DZVPB	39L210ABM
MV			
MVDBM	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPA	09MVB25LC
MVDBM	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPA	09MVB250HC
MVDBR	60044WP2/3	W6W5DZVPA	09MV020RES
MVDBR	42044WP2/3	W6W5DZVPA	09MV011RET
MVDRB		W6W5DZVPB	09MV050REV
MVINV	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPA	09MWC07574
MVINV	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPA	09MWA03996
MVINV	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPA	09MWC18074
MVINV	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPA	09MWC09196
MVLF	42044	W6W5DZVPA	09MVFILTR1
MVRCT	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPA	09MX300A74
MVRCT	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPA	09MX300A96
MVRCT	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPA	09MX600A74
MVRCT	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPA	09MX600A96
MVRCT		W6W5DZVPB	09MX600A74
MVRCT		W6W5DZVPB	09MX600A96
PX			
PX1		W6W5DZAS	09RPS07RDS
PX1		W6W5DZASB1	09RPS07RDS
PX1		W6W5DZASC	09RPS07RDS
PX2		W6W5DZAS	09RPS07RDS
PX2		W6W5DZASB1	09RPS07RDS

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2025212N

PX1		W6W5DZASC	09RPS07RDS
PX4		W6W5DZAS	09RPS07RDS
PX4		W6W5DZASB1	09RPS07RDS
PX4		W6W5DZASC	09RPS07RDS
PXSP		W6W5DZVP	09RPS07RDS
SCAS1		W6W5DZASA	09R015
SCAS2		W6W5DZASA	09R015
SCAS3		W6W5DZASA	09R015
SH			
SHAS	72044	W6W5DZVP	09N041R
SHAS	42044	W6W5DZVPA	09N041R
SHAS	60044	W6W5DZASC	
SHDO	72044	W6W5DZS+	09N405PB11
SHDO	42044-60044	W6W5DZS+A	09N405PB11
SHSMA	72044	W6W5DZSP	09N405M210
SHSMA	42044-60044	W6W5DZSPA	09N405M210
SHSOE	72044	W6W5DZS+	09N505
SHSOE	42044-60044	W6W5DZS+A	09N505
SHWCF		W6W5DZCF	09N405S320
SHWJ	72044	W6W5DZASA	09N405S320
SM			
SMD2		W6W5DZS+	09RM01212S
SMD2		W6W5DZS+A	09RM01212S
SMERB		W6W5DSS+	09R008A
SMERB		W6W5DZS+A	09R008A
SMPL1		W6W5DZSP	09R012
SMPL1		W6W5DZSPA	09R012
SMPL2		W6W5DZSP	09R012
SMPL2		W6W5DZSPA	09R012
SMWVB		W6W5DZS+	09R020
SMWVB		W6W5DZS+A	09R020
SP			
SPBR		W6W5DZ11	09N082A
ST			
STDB		W6W5DZASB	30RA175T
STDB		W6W5DZS+	30RA175T
TP			
TP1		W6W5DZBW	30R0043PB
VE			
VEB2R		W6W5DZSP	96R302A37
VEB2R		W6W5DZSPA	96R302A37
VEC01		W6W5DZCF	96TDC2AA37
VEC02		W6W5DZCF	96TDC2AA37
VEC03		W6W5DZCF	96TCC2AA37
VEC03		W6W5DZCF	96TDC2AA37
VEC04		W6W5DZCF	96TCC2AA37
VEC04		W6W5DZCF	96TDC2AA37
VEC05		W6W5DZCF	96TCC2AA37
VEC05		W6W5DZCF	96TDC2AA37
VEC06		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC07		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC08		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC09		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC10		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC11		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC12		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC13		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC14		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC15		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VECFM		W6W5DZCX	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEDRR		W6W5DZEV	96R302B37
VEDRR		W6W5DZEVA	96R302B37
VEDRS		W6W5DZEV	96R301B37
VEDRS		W6W5DZEVA	96R301B37
VEPL		W6W5DZSP	96R301B37
VEPL		W6W5DZSPA	96R301B37
VEPPO		W6W5DZS+	96R302B37
VEPPO		W6W5DZS+A	96R302B37
VEPC		W6W5DZCF	96R301B37
VESTM		W6W5DZEV	96R301B37

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2025212N

VESTM		W6W5DZEVA	96R301B37
VETCW		W6W5DZEV	96R301B37
VETCW		W6W5DZEVA	96R301B37
VEWBR		W6W5DZEV	96R301B37
VEWBR		W6W5DZEVA	96R301B37
VEWCL		W6W5DZSPA	96R301B37
VEWCLA		W6W5DZSPA	96R301B37
VEWPD		W6W5DZSP	96R301B37
VEWPD		W6W5DZSPA	96R301B37
VEWS		W6W5DZS+	96R301B37
VEWS		W6W5DZS+A	96R301B37
VEWSS		W6W5DZSP	96R301B37
VEWSS		W6W5DZSPA	96R301B37
VEWVC		W6W5DZEV	96R301B37
VEWVC		W6W5DZEVA	96R301B37
VEVVH		W6W5DZEV	96R301B37
VEVVH		W6W5DZEVA	96R301B37
VEVVX		W6W5DZEV	96R301B37
VEVVX		W6W5DZEVA	96R301B37
WF			
WFM		W6W5DZBW	30F515
XF			
ZFAS		W6W5DZMC	09A020EBR
ZFAS		W6W5DZMCA	09A020EBR

**Legend of Symbols**  
**Leyenda de los símbolos**  
**Legenda dei simboli**


**Legend of Symbole**  
**Légende des symboles**  
**Legende van de symbolen**




**BA = Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**




**CB = Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**  
**Cortacircuitos**  
**Disjoncteur**  
**Circuit Breaker**  
**Schakelaar**



**CD = Time Delay Relay**  
**Zeitrelais**  
**Tiempo del Relé de Retardo**  
**Relais à Retardement**  
**Tempo di ritardo relè**  
**Tijdrelais**




**CL = Latch Relay**  
**Latch Relay**  
**Pestillo de Relé**  
**Relais Loquet**  
**Fermo Relè**  
**Latch Relais**



**CR = Relay**  
**Relais**  
**Relé**  
**Relais**  
**Relè**  
**Relais**



**CP = Photo-Eye**  
**Foto-Eye**  
**Foto de Ojos**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**




**CS = Contactor/Motor Starter**  
**Schütz / Motorstarter**  
**Contactador/Arrancador de Motor**  
**Contacteur/Démarreur de Moteur**  
**Contattore/Motorino di Avviamento**  
**Contactador/Motor Starter**



**EB = Audible Signal**  
**Akustische Signalgeräte**  
**Señal acústica**  
**Signal sonore**  
**Segnale acustico**  
**Geluidssignaal**



**EC = Clutch**  
**Kupplung**  
**Embrague**  
**Embrayage**  
**Frizione**  
**Koppeling**



**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**




**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**



**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**




**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoid elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**



**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**




**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**




**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**

**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**




**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**




**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**



**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**




**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**



**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**



**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**



**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**





**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**

---



**ZF = Rectifier**  
**Gleichrichter**  
**Rectificador**  
**Redresseur**  
**Raddrizzatore**  
**Gelijkrichter**

17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00



42044WR2&3 ONLY  
Autospot controls  
Autospot Kontrollen  
Autospot controles  
AutoSpot contrôles  
Autospot controllii  
Autospot controles


# W6W5DZASU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015504A




72044WR2&3 ONLY  
 Autospot controls  
 Autospot Kontrollen  
 Autospot controles  
 AutoSpot contrôles  
 Autospot controllii  
 Autospot controles



**W6W5DZASBU**  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025212A

16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00



ASB09 ASB09

ASB08 ASB08

ASB02 ASB02



TB104  
V  
C  
K  
ASB  
0  
+12VDC

72044WR2&3 ONLY  
Autospot controls  
Autospot Kontrollen  
Autospot controles  
AutoSpot contrôles  
Autospot controllii  
Autospot controles

# W6W5DZASB1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025212A




60044WR2&3 ONLY  
 Autospot sensors  
 Autospot Sensoren  
 Autospot sensores  
 Autospot capteurs  
 Autospot sensori  
 Autospot sensoren

# W6W5DZASCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025502A

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16




Wiring between boards  
 Verdrahtung zwischen den Brettern  
 Cableado entre las tablas  
 Câblage entre les conseils  
 Cablaggio tra le schede  
 Bedrading tussen de planken

# W6W5DZBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021033A



00 01 02 03 04 05 06 07 08


flushing supplies  
 flushing Vorräte  
 suministros de flushing  
 fournitures flushing  
 forniture di lavaggio  
 spoelen benodigdheden

# W6W5DZCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024083A


relays  
 Relais  
 relés  
 relais  
 relè  
 relais



# W6W5DZCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019374A



6-15  
 central supply flush  
 zentrale Versorgung bündig  
 suministro central de rubor  
 alimentazione centrale rincer  
 alimentazione centrale a getto  
 centrale voorziening te spoelen

# W6W5DZCXU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A





72044WR2&3 ONLY  
 electric valves  
 elektrische Ventile  
 válvulas eléctricas  
 vannes électriques  
 valvole elettriche  
 elektrische kleppen

# W6W5DZEV AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024145A





microprocessor inputs  
 Mikroprozessor-Eingänge  
 entradas del microprocesador  
 entrées microprocesseur  
 microprocessore ingressi  
 microprocessor-ingangen

# W6W5DZI1U


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016172A

72044WR2&3 ONLY  
 motor contactors+wash inverter  
 Motorschütze + Waschwechselrichter  
 contactor de motor + inverter de lavado  
 contacteur de moteur + inverseur de lavage  
 contattore motore + inverter di lavaggio  
 motorcontactor + wasomvormer


# W6W5DZMCAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

72044WR2&3 ONLY  
 motor connections  
 Motoranschlüsse  
 conexiones del motor  
 connexions du moteur  
 collegamenti del motore  
 motoraansluitingen




# W6W5DZMTAU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016052A

connect to speed controller  
 eine Verbindung zu Drehzahlregler  
 conectarse a regulador de velocidad  
 se connecter à régulateur de vitesse  
 connettersi a regolatore di velocità  
 verbinding te maken met regelaar



REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORE PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS



Decrease/increase Transformers  
 erhöhen / verringern Transformator  
 aumentar / disminuir transformador  
 diminuer / augmenter transformateur  
 Idiminuzione / Aumentare Transformers  
 verlagen / verhogen transformator


**W6W5DZMT6U**

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019454A

17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

optional outputs  
 optionale Ausgänge  
 salidas opcionales  
 sorties optionnelles  
 uscite opzionali  
 optionele uitgangen



# W6W5DZOPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2013394A

control circuit power  
 Steuerkreis Macht  
 circuito de control de poder  
 circuit de commande pouvoir  
 circuito di controllo di potenza  
 regelcircuit de macht

# W6W5DZPSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15




72044WR2&3 ONLY  
 start circuit  
 starten Schaltung  
 circuito de arranque  
 démarrage circuit  
 avviamento circuito  
 beginnen circuit

# W6W5DZS+AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2025386B







42044WR2&3 ONLY  
 inverter wiring  
 Wechselrichter Verkabelung  
 inverter cableado  
 câblage inverseur  
 invertitore di cablaggio  
 inverter bedrading



# W6W5DZVPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2025254A

60044WR2&3 ONLY  
 inverter wiring  
 Wechselrichter Verkabelung  
 cableado del inversor  
 câblage du variateur  
 inverter elettrico  
 omvormer bedrading

# W6W5DZVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025254A



72044WR2&3  
wash motor controller  
Waschmotorsteuerung  
controlador del motor de lavado  
contrôleur de moteur de lavage  
controllore del motore di lavaggio  
washmotorcontroller






inverter  
Wechselrichter  
inversor  
onduleur  
inverter  
omvormer

reactor  
Reaktor  
reactor  
réacteur  
reattore  
reactor

# W6W5DZVPBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025386A



low voltage  
Niederspannung  
basse tension  
bassa tensione  
lage spanning

high voltage  
Hochspannung  
alta tensione  
alta tensione  
hoogspanning

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18