




Published Manual Number/ECN: MC6HWR2ZAU/2018343A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 08/22/2018
- Document ECNs: Latest

42044, 60044 & 72044 WR2, WR3



PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.

MC6HWR2ZAU/18343A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W6W5DZPLU/2018343N
12	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
19	Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASU/2015504A
20	72044WR2&3 Autospot controls/Autospot Kontrollen/Autospot controles/AutoSpot contrôles/Autospot controllii/Autospot controles	W6W5DZASAU/2013394A
21	60044WR2&3 Autospot sensors/Autospot Sensoren/Autospot sensores/Autospot capteurs/Autospot sensori/Autospot sensoren	W6W5DZASBU/2015504A
22	Board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W6W5DZBWU/2016492A
23	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigdheden	W6W5DZCFU/2013394A
24	Supply relays / Versorgung Relais / relés de suministro / relais d'approvisionnement / alimentazione relè / Supply relais / tillhandahållande reläer	W6W5DZCPU/2013394A
25	6-15:central supply flush/zentrale Versorgung bündig/suministro central de rubor/alimentation centrale rincer/alimentazione centrale a getto/centrale voorziening te spoelen	W6W5DZCXU/2013394A
26	42/60WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEUVU/2013394A
27	72044WP2&3 electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W6W5DZEVAU/2015413A
28	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W6W5DZI1U/2016172A

MC6HWR2ZAU/18343A

29	72044WR2&3 motor contactors/Motorschütze/contactores de motor/contacteurs du moteur/contattori del motore/magneetschakelaars	W6W5DZMCU/2016104A
30	72044WR2&3 motor connections/Motoranschlüsse/conexiones del motor/connexions du moteur/collegamenti del motore/motoraansluitingen	W6W5DZMTAU/2016052A
31	600V variable speed/600V mit variabler Geschwindigkeit/Velocidad variable 600V/600V à vitesse variable/600V velocità variabile/600V met variabele snelheid	W6W5DZMT6U/2013394A
32	optional outputs/optionale Ausgänge/salidas opcionales/sorties optionnelles/uscite opzionali/optionele uitgangen	W6W5DZOPU/2013394A
33	control circuit power/Steuerkreis Macht/circuito de control de poder/circuit de commande pouvoir/circuito di controllo di potenza/regelcircuit de macht	W6W5DZPSU/2016182A
34	42/60044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+U/2018214A
35	72044WR2&3 start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W6W5DZS+AU/2018214A
36	42/60WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPU/2018343A
37	72044WR2&3 door circuits & master switch/Tür Schaltungen & Hauptschalter/circuitos de las puertas y el interruptor principal/circuits de portes et de commutation maître/circuiti porta e interruttore generale/deur circuits en hoofdschakelaar	W6W5DZSPAU/2018343A
38	42044WR2&3 inverter wiring/Wechselrichter Verkabelung/cableado del inversor/câblage du variateur/inverter elettrico/omvormer bedrading	W6W5DZVPU/2016182A
39	60044WR2&3 inverter wiring/Wechselrichter Verkabelung/cableado del inversor/câblage du variateur/inverter elettrico/omvormer bedrading	W6W5DZVPAU/2016182A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. English | 4. French |
| 2. German | 5. Italian |
| 3. Spanish | 6. Dutch |
-

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch |
-

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés | 4. Francés |
| 2. Alemán | 5. Italiano |
| 3. Español | 6. Holandés |
-

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais | 4. Français |
| 2. Allemand | 5. Italien |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais |
-

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese | 4. Francese |
| 2. Tedesco | 5. Italiano |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese |
-

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans |
| 2. Duits | 5. Italiaans |
| 3. Spaans | 6. Nederlands |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

BA			
BAD-1		W6W5DZBWU	08BSADCT
BDA-1		W6W5DZBWU	08BSDACHT
BIO-1		W6W5DZBWU	08BS816CHT
BIO-2		W6W5DZBWU	08BS816CT
BIO-A		W6W5DZBWU	08BS816CTA
BLB		W6W5DZBWU	08BNLTT
BO24-1		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BO24-2		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BO24-3		W6W5DZBWU	08BSO24AT
BPB		W6W5DZBWU	08BHA9D4T
BSP	42044	W6W5DZVPU	08BNDSRBT
CAWC	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MR08L337
CAWC	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MR08E337
CB1	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09FC050CAA
CB1	72044 346-600V, 50	W6W5DZMTAU	09FC032CAA
CB2	72044 ALL	W6W5DZMTAU	09FC016CAA
CD			
CDEXN	72044 <9-2018	W6W5DZSPAU	09CF007537
CDEXN	72044 >9-1-2018	W6W5DZSPAU	09CA030037
CDS+N	72044 <9-2018	W6W5DZSPAU	09CF007537
CDS+N	72044 >9-1-2018	W6W5DZSPAU	09CA030037
CDS+N	42-60 <9-2018	W6W5DZSPU	09CF007537
CDS+N	42-60 >9-1-2018	W6W5DZSPU	09CA030037
CR			
CRAS	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRASA	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASB	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASH	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASI	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASJ	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASL	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASM	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASS	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRASS	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRAST	72044	W6W5DZASAU	09C024D37
CRC01		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC02		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC03		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC04		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC05		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC06		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC07		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC08		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC09		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC10		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC11		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC12		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC13		W6W5DZCPU	09C024D37
CRC14		W6W5DZCPU	09C024D37

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

CRC15		W6W5DZCPU	09C024D37
CRDL	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRDL	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRJC	72044	W6W5DZMCU	09C024D37
CRPLA	72044	W6W5DZSPAU	09C024D37
CRPLA	42044-60044	W6W5DZSPU	09C024D37
CRS+	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRS+	42044-60044	W6W5DZS+U	09C024D37
CRS+S	72044	W6W5DZS+AU	09C024D37
CRSP	72044	W6W5DZSPAU	09C024D37
CS			
CSDR	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08E337
CSDR	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08D337
CSE1	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08L337
CSE1	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08G337
CSE2	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MC08N337
CSE2	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MC08L337
CSJA	72044	W6W5DZMCU	09MR08B337
CSJC	72044	W6W5DZMCU	09MR08B337
CSVS	42044 <250V	W6W5DZS+U	09MC08N337
CSVS	42044 >250V	W6W5DZS+U	09MC08G337
CSVS	60044 <250V	W6W5DZS+U	09MC08T337
CSVS	60044 >250V	W6W5DZS+U	09MC08L337
CSVS	42044	W6W5DZS+U	09M08G337
CSVS	60044	W6W5DZS+U	09M08N337
CSWA	72044 <250V	W6W5DZMCU	09MR08L337
CSWA	72044 >250V	W6W5DZMCU	09MR08E337
EB			
EBSG	72044	W6W5DZS+AU	09H015
EBSG	42044-60044	W6W5DZS+U	09H015
EF16X	72044	W6W5DZMCU	09FF002AMG
EF16Y	72044	W6W5DZMCU	09FF002AMG
EL			
ELASI	72044	W6W5DZASAU	09J060A37
ELPS	60044	W6W5DZASBU	09J060A37
ELPS	42044	W6W5DZASU	09J060A37
ELSG	72044	W6W5DZS+AU	09J060WH37
ELSG	42044-60044	W6W5DZS+U	09J060WH37
ELWVS	72044	W6W5DZS+AU	09J060A37
ELWVS	42044-60044	W6W5DZS+U	09J060A37
EMAS	72044	W6W5DZMCU	54H164A
ES			
ESPS		W6W5DZBWU	08PSS3401T
ESPS2		W6W5DZBWU	08PSS2401T
ET			
ETAS		W6W5DZMTAU	09FTD0016T
ETDR	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08E337
ETDR	72044 346-600V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08D337
ETE1	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08L337
ETE1	72044 346-600V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08G337

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

ETE2	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08N337
ETE2	72044 346-600V,50	W6W5DZMTAU	09MC08L337
ETWA	72044 200-240V, 50	W6W5DZMTAU	09MC08L337
ETWA	72044 346-600V,50	W6W5DZMTAU	09MC08E337
EX			
EX37	208/240-->120	W6W5DZPSU	09UA025A37
EX37	380/480-->120	W6W5DZPSU	09UA025AAB
EX37	6000-->120	W6W5DZPSU	09UA025A98
EX96A	600V	W6W5DZMT6U	09US050A96
EX96B	600V	W6W5DZMT6U	09US050A96
MS	60044	W6W5DZVPAU	09X370
MS	42044	W6W5DZVPU	09X370
MS			
MS	42044	W6W5DZVPU	09X370
MS	60044	W6W5DZVPAU	09X370
MT			
MTAS	72044 200-480V, 50	W6W5DZMTAU	39D250ABN
MTAS	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39D250ABX
MTD	60044WP2	W6W5DZVPAU	39G8A0AAT
MTD	42044WP2	W6W5DZVPU	39G852AATD
MTDR	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAH
MTDR	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 400-415V, 50	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAM
MTDR	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAT
MTDR	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L120AAX
MTE1	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CH
MTE1	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 400-415V, 50	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CM
MTE1	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CT
MTE1	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H215CX
MTE2	72044 200V, 50/60	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAH
MTE2	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

MTE2	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAM
MTE2	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAT
MTE2	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39H314BAX
MTWA	72044 200V, 50/60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 208V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABH
MTWA	72044 220V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 220V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 240V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 346V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 380V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 380V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 400-415V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 440V, 50HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 440V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABM
MTWA	72044 480V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABT
MTWA	72044 600V, 60HZ	W6W5DZMTAU	39L210ABX
MV			
MVDBM	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MVBT25LC
MVDBM	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MVBT50HC
MVDBR	60044WP2/3	W6W5DZVPAU	09MV011RET
MVDBR	42044WP2/3	W6W5DZVPU	09MV020RES
MVINV	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MWC18074
MVINV	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MWC09196
MVINV	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPU	09MWC07574
MVINV	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPU	09MWC03996
MVLF	42044	W6W5DZVPU	09MVFILTR1
MVRCT	60044WP2/3 <250V	W6W5DZVPAU	09MX600A74
MVRCT	60044WP2/3 >250V	W6W5DZVPAU	09MX600A96
MVRCT	42044WP2/3 <250V	W6W5DZVPU	09MX300A74
MVRCT	42044WP2/3 >250V	W6W5DZVPU	09MX300A96
PX			
PX1	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX1	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PX2	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX2	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PX4	60044	W6W5DZASBU	09RPS07RDS
PX4	42044	W6W5DZASU	09RPS07RDS
PXSP	42044	W6W5DZVPU	09RPS07RDS
RS			
RS01		W6W5DZBW	ECEUMTRES
SCAS1	72044	W6W5DZASAU	09R015
SCAS2	72044	W6W5DZASAU	09R015
SCAS3	72044	W6W5DZASAU	09R015
SH			

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

SHAS	72044	W6W5DZASAU	09N041N
SHAS	42044	W6W5DZVPU	09N041R
SHDO	72044	W6W5DZS+AU	09N405PB11
SHDO	42044-60044	W6W5DZS+U	09N405PB11
SHSMA	72044	W6W5DZSPAU	09N405M210
SHSMA	42044-60044	W6W5DZSPU	09N405M210
SHSOE	72044	W6W5DZS+AU	09N505
SHSOE	42044-60044	W6W5DZS+U	09N505
SHWCF		W6W5DZCFU	09N405S320
SHWJ	72044	W6W5DZASAU	09N405S320
SM			
SMD2	72044	W6W5DZS+AU	09RM01212S
SMD2	42044-60044	W6W5DZS+U	09RM01212S
SMERB	42044-60044	W6W5DZS+U	09R008A
SMPL1	72044	W6W5DZSPAU	09R012
SMPL1	42044-60044	W6W5DZSPU	09R012
SMPL2	72044	W6W5DZSPAU	09R012
SMPL2	42044-60044	W6W5DZSPU	09R012
SMWVB	72044	W6W5DZS+AU	09R020
SMWVB	42044-60044	W6W5DZS+U	09R020
SP			
SPB2R	72044	W6W5DZS+AU	09N082A
SPB2R	42044-60044	W6W5DZS+AU	09N082A
SPBR		W6W5DZI1U	09N082A
SPOF	72044	W6W5DZEVAU	09N069
ST			
STDB	42044-60044	W6W5DZS+U	30RA175T
TP			
TP1		W6W5DZBWU	30R0043PB
VE			
VEAS	72044	W6W5DZASAU	96R301B37
VEB2R	72044	W6W5DZSPAU	96R302B37
VEB2R	42044-60044	W6W5DZSPU	96R302B37
VEC01		W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC02		W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC03	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC03	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC04	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC04	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC05	42044	W6W5DZCFU	96TCC2AA37
VEC05	60044/72044	W6W5DZCFU	96TDC2AA37
VEC07		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC08		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC09		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC10		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC11		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC12		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC13		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC14		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEC15		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen

MC6HWR2ZAU

W6W5DZPLU/2018343N

VECFM		W6W5DZCXU	by others/von anderen/por otros/par d'autres/da altri/door anderen
VEDRR	72044	W6W5DZEVAU	96R302B37
VEDRR	42044-60044	W6W5DZEVU	96R302B37
VEDRS	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEDRS	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEPL	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEPL	42044-60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEPPO	72044	W6W5DZS+AU	96R302B37
VEPPO	42044-60044	W6W5DZS+U	96R302B37
VESC		W6W5DZCFU	96R301B37
VESTM	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VESTM	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VETCW	72044	W6W5DZEVAU	96P151A37
VETCW	42044-60044	W6W5DZEVU	96P151A37
VEWBR	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWBR	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWCL	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWCLA	72044	W6W5DZSPAU	96R302B37
VEWPD	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWPD	42044-60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEWS	72044	W6W5DZS+AU	96R301B37
VEWS	42044-60044	W6W5DZS+U	96R301B37
VEWSS	72044	W6W5DZSPAU	96R301B37
VEWSS	60044	W6W5DZSPU	96R301B37
VEWVC	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVC	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWVH	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVH	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
VEWVX	72044	W6W5DZEVAU	96R301B37
VEWVX	42044-60044	W6W5DZEVU	96R301B37
WF			
WFM		W6W5DZBWU	30F515
XF			
ZFAS	72044	W6W5DZMCU	09A020EBR

Legend of Symbols
Leyenda de los símbolos
Legenda dei simboli


Legend of Symbole
Légende des symboles
Legende van de symbolen




BA = Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board




CB = Circuit Breaker
Circuit Breaker
Cortacircuitos
Disjoncteur
Circuit Breaker
Schakelaar



CD = Time Delay Relay
Zeitrelais
Tiempo del Relé de Retardo
Relais à Retardement
Tempo di ritardo relè
Tijdrelais




CL = Latch Relay
Latch Relay
Pestillo de Relé
Relais Loquet
Fermo Relè
Latch Relais



CR = Relay
Relais
Relé
Relais
Relè
Relais



CP = Photo-Eye
Foto-Eye
Foto de Ojos
Photo-Eye
Photo-Eye
Photo-Eye




CS = Contactor/Motor Starter
Schütz / Motorstarter
Contactador/Arrancador de Motor
Contacteur/Démarreur de Moteur
Contattore/Motorino di Avviamento
Contactador/Motor Starter



EB = Audible Signal
Akustische Signalgeräte
Señal acústica
Signal sonore
Segnale acustico
Geluidssignaal



EC = Clutch
Kupplung
Embrague
Embrayage
Frizione
Koppeling



ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display




EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoides electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoid elettromagnetico
Elektromagnetische Solenoid



ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting




EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord

MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor




MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector




MV = Motor Inverter
Motor-Wechselrichter
Motor Inverter
moteur Inverter
motore Inverter
Motor Inverter



PX = Proximity Switch
Näherungsschalter
Interruptor de proximidad
contacteur de proximité
Interruttore di proximita
Naderingsschakelaar




SH = Switch Hand Operated
Schalter Handbetätigte
Interruptor de mano operada
Commutateur géré à la main
Interruttore manuale azionato
Schakelaar Handbediende




SK = Switch Key Operated
Switch Key betrieben
Interruptor de llave
Interrupteur à clé
Interruttore a chiave
Schakelaar sleutel bediend



SL = Switch Level Operated
Schalteebene
interruptor de nivel
niveau Commutateur
interruttore di livello
schakelaar Level



SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch



SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block



VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend



WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector




ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter



72044WR2&3 ONLY
 Autospot controls
 Autospot Kontrollen
 Autospot controles
 AutoSpot contrôles
 Autospot controllii
 Autospot controles

W6W5DZASAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A






16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

60044WR2&3 ONLY
Autospot sensors
Autospot Sensoren
Autospot sensores
Autospot capteurs
Autospot sensori
Autospot sensores

W6W5DZASBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015504A




Wiring between boards
 Verdrahtung zwischen den Brettern
 Cableado entre las tablas
 Câblage entre les conseils
 Cablaggio tra le schede
 Bedrading tussen de planken

W6W5DZBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016492A

flushing supplies
 flushing Vorräte
 suministros de flushing
 fournitures flushing
 forniture di lavaggio
 spoelen benodigdheden





W6W5DZCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A

relays
 Relais
 relés
 relais
 relè
 relais




00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

W6W5DZCPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A




6-15
 central supply flush
 zentrale Versorgung bündig
 suministro central de rubor
 alimentazione centrale rincer
 alimentazione centrale a getto
 centrale voorziening te spoelen

W6W5DZCXU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A

electric valves
 elektrische Ventile
 válvulas eléctricas
 vannes électriques
 valvole elettriche
 elektrische kleppen



W6W5DZEVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2013394A

72044WR2&3 ONLY
 electric valves
 elektrische Ventile
 válvulas eléctricas
 vannes électriques
 valvole elettriche
 elektrische kleppen


W6W5DZEV AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015413A



00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14




microprocessor inputs
 Mikroprozessor-Eingänge
 entradas del microprocesador
 entrées microprocesseur
 microprocessore ingressi
 mikroprocessor-ingangen

W6W5DZI1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016172A

72044WR2&3 ONLY
 motor connections
 Motoranschlüsse
 conexiones del motor
 connexions du moteur
 collegamenti del motore
 motoraansluitingen




W6W5DZMTAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2016052A

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

connect to speed controller
 eine Verbindung zu Drehzahlregler
 conectarse a regulador de velocidad
 se connecter à régulateur de vitesse
 connettersi a regolatore di velocità
 verbinding te maken met regelaar



connect to speed controller
 eine Verbindung zu Drehzahlregler
 conectarse a regulador de velocidad
 se connecter à régulateur de vitesse
 connettersi a regolatore di velocità
 verbinding te maken met regelaar



Decrease/increase Transformers
 erhöhen / verringern Transformator
 aumentar / disminuir transformador
 diminuer / augmenter transformateur
 Idiminuzione / Aumentare Transformers
 verlagen / verhogen transformator



W6W5DZMT6U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A

17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

optional outputs
 optionale Ausgänge
 salidas opcionales
 sorties optionnelles
 uscite opzionali
 optionele uitgangen



W6W5DZOPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2013394A

control circuit power
 Steuerkreis Macht
 circuito de control de poder
 circuit de commande pouvoir
 circuito di controllo di potenza
 regelcircuit de macht

W6W5DZPSU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013394A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

start circuit
 starten Schaltung
 circuito de arranque
 démarrage circuit
 avviamento circuito
 beginnen circuit


W6W5DZS+U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018214A



17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00



72044WR2&3 ONLY


door circuits & master switch
 Tür Schaltungen & Hauptschalter
 circuitos de las puertas y el interruptor principal
 circuits de portes et de commutation maître
 circuiti porta e interruttore generale
 deur circuits en hoofdschakelaar

W6W5DZSPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018343A

42044WR2&3 ONLY
 inverter wiring
 Wechselrichter Verkabelung
 inversor cableado
 câblage inverseur
 invertitore di cablaggio
 inverter bedrading



W6W5DZVPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016182A

60044WR2&3 ONLY
 inverter wiring
 Wechselrichter Verkabelung
 cableado del inversor
 câblage du variateur
 inverter elettrico
 omvormer bedrading

W6W5DZVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016182A

