




Published Manual Number/ECN: MC7T5X11AU/2021304A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 07/30/2021
- Document ECNs: Latest

30010/30015/30022 G5X, T5X & T6X



MC7T5X11AU/21304A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / metin bilgileri	WX2011004TU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / güvenli	WX2011003TU/2012156A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / tamir parçaları	WX2011001TU/2012156A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / parça listesi	W7T5XPLU/2021273N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Sembollerin Açýklamasý	WX2011002TU/2012156A
17	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading/kurulu kablolama	W7T5XBWU/2020293A
18	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigheden	W7T5XCFU/2017165A
19	electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W7T5XEUVU/2017165A
20	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen/mikroilemci giri	W7T5XIAU/2017066A
21	control transformer/Steuertransformator/control del transformador/transformateur de commande/trasformatore di controllo/stuurstroomtransformator/kontrol transformatörü	W7T5XLVU/2017365A
22	start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W7T5XS+U/2017165A
23	T5X-start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/devre balar	W7T5XS+AU/2013414A
24	T6X- start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/devre balar	W7T5XS+BU/2017356A
25	GPD305 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol	W7T5XVPAU/2015162A
26	GPD315 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol	W7T5XVPBU/2015162A

MC7T5X11AU/21304A

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 27 | GPD506 1PH-speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol | W7T5XVPCU/2015162A |
| 28 | V1000/GA500 - speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/hz kontrol | W7T5XVPDU/2021304A |

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| 1. English | 4. French | 7. Turkish |
| 2. German | 5. Italian | |
| 3. Spanish | 6. Dutch | |

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch | 7. Türkisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch | |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch | |

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | | |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés | 4. Francés | 7. Turco |
| 2. Alemán | 5. Italiano | |
| 3. Español | 6. Holandés | |

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | | |
|-------------|--------------------|---------|
| 1. Anglais | 4. Français | 7. Turc |
| 2. Allemand | 5. Italien | |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais | |

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | | |
|-------------|--------------------|----------|
| 1. Inglese | 4. Francese | 7. turco |
| 2. Tedesco | 5. Italiano | |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese | |

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | | |
|-----------|----------------------|----------|
| 1. Engels | 4. Frans | 7. Turks |
| 2. Duits | 5. Italiaans | |
| 3. Spaans | 6. Nederlands | |

Bu Devre Kılavuzu'nda metni aşağıdaki dillerde sağlanır:

- | | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. İngilizce | 4. Fransızca | 7. Türk |
| 2. Almanca | 5. İtalyanca | |
| 3. İspanyolca | 6. Hollandaca | |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud



İşletme, yüklemeden önce ayrı emniyet kılavuzunu okuyun veya hizmet

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handel, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Gerekli Onarım Bileşenleri Nasıl Gidilir?

Sen bu makine var onaylı tedarikçi makinenizi tamir parçaları alabilirsiniz. Sizin tedarikçi genellikle stok gerekli bileşenlere sahip olacak. Ayrıca Milnor ® fabrikadan bileşenleri alabilirsiniz.

Tedarikçi makinenin modeli ve seri numarası ve gerekli olan her bileşen için bu verileri söyle:

- Bu kılavuzda gelen bileşen numarası
- bileşen adı varsa
- gerekli miktar
- gerekli ulaşım şartları
- şematik numarası bilinen
- bileşen motor veya elektrik kontrol ise, kullanılan bileşen etiket verilerini verir.

Milnor fabrika yazmak için:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

telefon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
e-posta: parts@milnor.com

MC7T5X11AU

W7T5XPLU/2021273N

BA			
BADV		W7T5XBW	08BHEPSPT
BAFR		W7T5XS+A	08BHFRCT
BAFR		W7T5XS+B	08BHFRCT
BAFR		W7T5XS+B	08BHFRDT
BAUP		W7T5XBW	08BH18EPXT
CR			
CRD		W7T5XS+	09C024D71
CRD		W7T5XS+A	09C024D71
CRD		W7T5XS+B	09C024D71
CRDL		W7T5XS+	09C024D71
CRDL		W7T5XS+A	09C024D71
CRDL		W7T5XS+B	09C024D71
CRE		W7T5XS+B	09C024D71
CS			
CSVP		W7T5XS+	09MC08C371
CSVP		W7T5XS+A	09MC08C371
CSVP		W7T5XS+B	09MC08C371
EF			
EF1		W7T5XS+A	09FF006AMA
EF2		W7T5XS+A	09FF006AMA
EF71A		W7T5XS+	09FF006AMA
EF71B		W7T5XS+	09FF006AMA
EFP1	<380 VOLTS	W7T5XLV	09FF006AWV
EFP2	<380 VOLTS	W7T5XLV	09FF006AWV
EFP1-HV	>380 VOLTS	W7T5XLV	09FF003AWV
EFP2-HV	>380 VOLTS	W7T5XLV	09FF003AWV
EM			
EMDL		W7T5XS+	09K062B71
EMDR		W7T5XEV	96D350SA71
ES			
ESPS	T5X,T6X	W7T5XBW	08PSS3401T
ESPS	G5X	W7T5XBW	08PSS2125T
EX			
EXHV	208VAC - 240VAC	W7T5XLV	09UB25AT71
EXHV-HV	380/480V - 240V	W7T5XLV	09UA025AAB
MT			
MTWE		W7T5XVPA	39G553AAT
MTWE		W7T5XVPB	39G553AAT
MTWE		W7T5XVPC	39G553AAT
MTWE	T5X	W7T5XVPD	39G553AAT
MTWE	T6X	W7T5XVPD	39G805BAT
MV			
MVDBR		W7T5XVPD	09MV100RES
MVINR	<380 VOLTS	W7T5XVPA	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7T5XVPA	09MX030A96
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPB	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPB	09MX030A96
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPC	09MX030A74
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPC	09MX030A96

MC7T5X11AU


W7T5XPLU/2021273N

MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWB01174
MVINR	<380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWD01174
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWB00796
MVINR	>380 VOLTS	W7TFXVPD	09MWD00796
MVINV		W7T5XVPA	09MV030G74
MVINV		W7T5XVPB	09MV050F74
SH			
SH01	208/240VAC	W7T5XLV	09N050
SHDD		W7T5XS+	09N405PB10
SHDD		W7T5XS+A	09N405PB10
SHDD		W7T5XS+B	09N400CTBL
SK			
SKPR		W7T5XIA	09N127C
SM			
SMD		W7T5XS+	02 04177
SMD		W7T5XS+A	02 04177
SMD		W7T5XS+B	09R010D
SME		W7T5XS+B	02 04177
SMWVB		W7T5XIA	SAE03 151
SP			
SPLL		W7T5XIA	09N086A
SPHL		W7T5XIA	09N086A
ST			
STDB		W7T5XS+B	30RA175T
VE			
VEC1		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC2		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC3		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC4		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEC5		W7T5XCF	MESSAGE MS
VEWC		W7T5XEV	96P057A71
VEFL		W7T5XEV	96P058A71
VEWH		W7T5XEV	96P057A71

Legend of Symbols
 Leyenda de los símbolos
 Legenda dei simboli

Legend of Symbole
 Légende des symboles
 Legende van de symbolen


Sembollerin Açıklaması




BA = Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Tableros de Circuitos Impresos
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Baskılı Devre




CB = Circuit Breaker
 Circuit Breaker
 Cortacircuitos
 Disjoncteur
 Circuit Breaker
 Schakelaar
 Circuit Breaker
 Şalter




CD = Time Delay Relay
 Zeitrelais
 Tiempo del Relé de Retardo
 Relais à Retardement
 Tempo di ritardo relè
 Tijdrelais
 Zaman Gecikmesi Röle




CL = Latch Relay
 Latch Relay
 Pestillo de Relé
 Relais Loquet
 Fermo Relè
 Latch Relais
 Röle mandal



CR = Relay
 Relais
 Relé
 Relais
 Relè
 Relais
 Rôle



CP = Photo-Eye
 Foto-Eye
 Foto de Ojos
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Fotograf Göz




CS = Contactor/Motor Starter
 Schütz / Motorstarter
 Contactor/Arrancador de Motor
 Contacteur/Démarrreur de Moteur
 Contattore/Motorino di Avviamento
 Contactor/Motor Starter
 Kontaktör / Motor Başlatan



EB = Audible Signal
 Akustische Signalgeräte
 Señal acústica
 Signal sonore
 Segnale acustico
 Geluidssignaal
 Sesli Sinyal



EC = Clutch
 Kupplung
 Embrague
 Embrayage
 Frizione
 Koppeling
 Debriyaj



ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display
Elektronik Display



EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering
kaynaştırmak



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht
ışık




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoides electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoides elettromagnetiche
Elektromagnetische Solenoid
Elektromanyetik Solenoid



ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply
Elektronik Güç Kaynağı




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting
termik Aşırı Yük



EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator
transformatör

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord
Klavye / Tuş Takımı


MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor
Elektronik Monitor




MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector
Moderkortet
Kurul Konnektör




MV = Motor Inverter
Motor-Wechselrichter
Motor Inverter
moteur Inverter
motore Inverter
Motor Inverter
Motor Inverter




PX = Proximity Switch
Näherungsschalter
Interruptor de proximidad
contacteur de proximité
Interruttore di proximita
Naderingsschakelaar
Anahtarı




SH = Switch Hand Operated
Schalter Handbetätigte
Interruptor de mano operada
Commutateur géré à la main
Interruttore manuale azionato
Schakelaar Handbediende
Anahtarı el kumandalı




SK = Switch Key Operated
Switch Key betrieben
Interruptor de llave
Interrupteur à clé
Interruttore a chiave
Schakelaar sleutel bediend
İşletilen Anahtar geçiş



SL = Switch Level Operated
Schalteebene
interruptor de nivel
niveau Commutateur
interruttore di livello
schakelaar Level
Anahtarı Seviye Operated



SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch
Mekanik kumandalı geçiş



SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar
Anahtarı Basınç Kumandalı



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur
Anahtarı Sıcaklık Operated




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block
Terminal Bloğu



VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend
Vana elektrikle çalışabilme



WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector
kablolama Connector




**ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter
doğrultucu**

flushing supplies
 flushing Vorräte
 suministros de flushing
 fournitures flushing
 forniture di lavaggio
 spoelen benodigdheden


W7T5XCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017165A



00 01 02 03 04 05 06 07 08



electric valves
 elektrische Ventile
 válvulas eléctricas
 vannes électriques
 valvole elettriche
 elektrische kleppen

W7T5XEUV

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017165A

microprocessor inputs
 Mikroprozessor—Eingänge
 entradas del microprocesador
 entrées microprocesseur
 microprocessore ingressi
 microprocessor—ingangen
 mikroişlemci giriş

W7T5XIAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017066A





control transformer
 Steuertransformator
 control del transformador
 transformateur de commande
 trasformatore di controllo
 stuurstroomtransformator
 kontrol transformatörü

W7T5XLVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017365A





start circuit
 starten Schaltung
 circuito de arranque
 démarrage circuit
 avviamento circuito
 beginnen circuit

W7T5XS+U


PELLERIN MILNOR CORPORATION

start circuit
 starten Schaltung
 circuito de arranque
 démarrage circuit
 avviamento circuito
 beginnen circuit
 devre başlar

W7T5XS+AU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013414A



- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

T6X start circuit
T6X starten Schaltung
T6X circuito de arranque
T6X démarrage circuit
T6X avviamento circuito
T6X beginnen circuit
T6X devre başlar



W7T5XS+BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017356A

GPD305
 speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar
 hız kontrol

W7T5XVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A





GPD315
 speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regulatore di velocità
 snelheidsregelaar
 hız kontrol

W7T5XVPBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A





17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

GPD506 1PH
 speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar
 hız kontrol




W7T5XVPCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015162A



00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18




V1000/GA500
 speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar
 hız kontrol

W7T5XVPDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021304A



18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00