





Published Manual Number/ECN: MC76CBW3AU/2025493A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 05/21/2026
- Document ECNs: NOT latest

# 76028, 76039, & 92048CBW® Pulse Flow® Tunnel Washer





## MC76CBW3AU/25493A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / Textöversättning	WX2011004U/2012136A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / säkerhet	WX2011003U/2012136A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / reservdelar	WX2011001U/2012136A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / osaluettelo / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W9CBW3PLU/2025142N
26	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Symbolförklaringar	WX2011002U/2025174A
34	Allied Inputs / Allied Eingänge / Entradas aliados /Allied tuloa/ Entrées alliées / Allied Ingressi / Allied Ingangen / Allied ingångar	W9CBW3AIU/2019122A
35	Allied weight / Allied Gewicht / Entradas peso / Allied paino/ Entrées poids / Allied peso / Allied gewicht / Allied vikt	W9CBW3AWU/2021123A
36	Chemical add / chemische hinzufügen / químicos añadir / Ajouter chimique / chimica aggiungere / chemische toe te voegen / kemisk tillägg	W9CBW3CAU/2012143A
37	Drive contacts / Fahren Sie Kontakte/ contactos en coche / jaa yhteystiedot / disque contacts / guidare contatti / Drive contacten / driv kontakter	W9CBW3DAU/2022136A
38	Braking resistors / Bremswiderstände / resistencias de frenado / Les résistances de freinage / resistenze di frenatura / remweerstanden / bromsmotstånd	W9CBW3DBU/2025363A
39	Long distance incompatibility / Long distance Inkompatibilität / Incompatibilidad de larga distancia / L'incompatibilité de longue distance / Incompatibilità lunga distanza / Lange afstand onverenigbaarheid / Långdistans inkompatibilitet	W9CBW3FAU/2012143A
40	LDI Press-Extractor / LDI Presse-Extractor / LDI Prensa-Extractor / LDI Presse-Extractor / LDI Stampa-estrattore / LDI Pers-Extractor / LDI tryck / extraktor	W9CBW3FAAU/2012143A
41	Dual bath / Dual-Bad / baño doble / Dual kylpy / bain double / doppio bagno / Dual bad / dubbel badet	W9CBW3FBU/2025142A
42	Main flow-flow not / Hauptstrom-Strömung nicht / Principal de flujo-flujo no / Principales débit-débit n'est pas / Principale flusso-portata non / belangrijkste stroom-flow niet / Huvudflödet / flöde inte	W9CBW3FCU/2012143A

## MC76CBW3AU/25493A

43	Flow-flow not / Durchfluss-Strömung nicht / flujo-flujo no / de flux-débit n'est pas / flusso-portata non / stroom-flow niet / Flöde / flödet inte	W9CBW3FNU/2012143A
44	Flow-flow not / Durchfluss-Strömung nicht / flujo-flujo no / de flux-débit n'est pas / flusso-portata non / stroom-flow niet / Flöde / flödet inte	W9CBW3FNAU/2012143A
45	Steam disinfect / Dampf desinfizieren / vapor desinfectar / höyry desinfioida / vapeur désinfecter / vapore disinfettare / stoom te desinfecteren / ånga desinficera	W9CBW3FSU/2025142A
46	Overhead fill tank / über Kopf Behälter / sobre la cabeza tanque / plus de la tête réservoir / sopra la testa serbatoio / boven het hoofd tank / OH fylla tanken	W9CBW3FTU/2016494A
47	Interpret outputs / Interpret Ausgänge / interpretar las salidas / Interpréter les sorties / interpretare uscite / interpreteren uitgangen / tolka resultaten	W9CBW3IAU/2012143A
48	Interpret relays / Interpret Relais / interpretar los relés / Interpréter les relais / interpretare relè / interpreteren relais / tolka reläer	W9CBW3IBU/2012143A
49	Module boards / Modul-Boards / tablas de módulo / Module conseils / modulo di schede / module boards / Modul styrelser	W9CBW3JAU/2012143A
50	Typical input outputs / Typische Ein-Ausgänge / Típicas de entrada-salida / Tyypillinen tulo lähtöä / Sorties d'entrée typique / Uscite ingresso tipico / Typische ingång-uitgangen / Typiska ingångs utgångar	W9CBW3JBU/2023202A
51	Module inputs outputs / Module Eingänge Ausgänge / Módulo de entradas-salidas / Moduulin tulot-lähdöt / Module entrées sorties / Modulo di ingressi-uscite / Module ingangen-uitgangen / Modul ingångar utgångar	W9CBW3JCU/2016122A
52	Typical output board / Eine typische Ausgabe Bord / Tarjeta de salida típica / Carte de sortie typique / Scheda di uscita tipica / Typische uitgang board / Typisk utgångskort	W9CBW3JDU/2012143A
53	Conductivity/PH probes / Leitfähigkeit / pH-Sonden / Conductividad / PH sondas / Johtokyky / PH mittapäät / Conductivité / PH sondes / Conducibilità / PH sonda / Geleidbaarheid / PH probes / Konduktivitet / pH-givare	W9CBW3JEU/2016033A
54	Flush enhance, quick refill / Flush zu verbessern, schnelle Nachfüllen / Ras mejorar, recarga rápida / Rincer d'améliorer, de recharge rapide / Flush migliorare, ricarica rapida / Flush te verbeteren, snelle refill / Spola förbättra, snabb påfyllning	W9CBW3JHU/2012143A

## MC76CBW3AU/25493A

55	Loading, flush pump / Loading, Spülpumpe / sobreprima, bomba de rubor / Chargement, pompe à rincer / Caricamento in corso, pompa flussaggio / Bezig met laden, spoelpomp / Lastning, färg pump	W9CBW3LAU/2023214A
56	Conlo, Conwa controls / Steuerung / controles / contrôle / controllli / controles / Conlo / Conwa kontrolller	W9CBW3LBU/2025334A
57	Conlo, Conwa with inverter / mit Inverter / con inversor / ja invertteri/ avec inverseur / con inverter / met inverter / Conlo/Conwa med inverteraren	W9CBW3LBAU/2025142A
58	Conlo, Conwa controls / Steuerung / controles / contrôle / controllli / controles / Conlo / Conwa kontrolller	W9CBW3LBBU/2025142A
59	Conwa lights / Beleuchtung / luces / les lumières / luci / lichten / Conwa ljus	W9CBW3LCAU/2014385A
60	Conwa lights + Test / Conwa Beleuchtung + Prüfung / Conwa luces +los test / Conwa les lumières + le test/ Conwa luci + il test / Conwa lichten + leuring / Conwa ljus + testa	W9CBW3LCBU/2019245A
61	Conlo, Conwa Bag Inputs / bag-Eingänge / entradas bolsa / entrées sac / borsa ingressi / bag-ingangen / Conlo / Conwa påse ingångar	W9CBW3LDU/2025142A
62	Flush Pump Workwear / bündig Pumpe workwear / enjuague la bomba ropa de trabajo / Huuhtelevä pumppu työvaatteet / pompe à flush vêtements de travail / pompa di sciacquare abbigliamento da lavoro / Spoel pomp werkkleding / Spolpumpen Yrkeskläder	W9CBW3LFU/2021123A
63	Flush valves / Spülventile / válvulas de descarga / robinets de chasse / Le valvole a filo / drukspoelers / spolventiler	W9CBW3LGU/2012143A
64	raise / lower flaps / Heben / Senken der Klappen / Levantar / bajar las solapas / Lever / abaisser les volets / Sollevamento / abbassamento pannelli / Lift / onderste panelen / Lyftning / sänkning paneler	W9CBW3LHU/2017413A
65	Intermediate conveyor/Zwischenfördere/Transportador intermedio/Convoyeur intermédiaire/Trasportatore intermedio/Tussenliggende transportband/Mellanliggande transportör	W9CBW3LIU/2021074A
66	Loading flush with Pulse Flow® / Loading bündig mit Pulse Flow® / Ras de carga con Pulse Flow® / Ladataan Huuhtelevä Pulse Flow® / Chargement flush avec Pulse Flow® / carico con Pulse Flow® / spoelen belasting met Pulse Flow® / Lastning i jämnhöjd med Pulse Flow®	W9CBW3LPU/2023215A
67	Pulse Flow® tank to chute / Tank zur Rutsche / tanque de tolva / réservoir pour goulotte / serbatoio a scivolo / tank chute laden / tanken för att rännan	W9CBW3LP1U/2012143A

## MC76CBW3AU/25493A

68	Pulse Flow® second mid module pump / zweiten Mitte-Modul Pumpe / segunda bomba módulo de mediados / module de pompe à mi secondes / seconda metà del modulo pompa / seconden midden van de module pomp / 2:a mitten modulen pump	W9CBW3LP2U/2025433A
69	Pulse Flow® tank to last zone / Tank zum letzten Zone / tanque a la última zona / réservoir pour la dernière zone / serbatoio ultima zona / tank naar laatste zone / tanken till sista zonen	W9CBW3LP3U/2016026A
70	Pulse Flow® module to module by end / Modul zu Modul, bis Ende / un módulo a finales de / moduuli loppuun / un module d'ici la fin / modulo a modulo entro la fine del / module naar module tegen het einde / modul till modul i slutet av	W9CBW3LP4U/2023202A
71	Pulse Flow® light stand / Licht stehen / la luz de pie / valo / tenir la lumière / stativo a luce / lichtstatief / blyxstativ	W9CBW3LP5U/2015184A
72	Pulse Flow® light stand + Lamp Test/ Pulse Flow® Licht stehen + Lampentest / Pulse Flow® la luz de pie + Prueba de lampara / Pulse Flow® tenir la lumière + Test de la lampe / Pulse Flow® stativo a luce + Test della lampada / Pulse Flow® lichtstatief + Lamp Test / Pulse Flow® blyxstativ + Lampprov	W9CBW3LP5AU/2019245A
73	Pulse Flow® -slow speed / langsame Geschwindigkeit / baja velocidad / vitesse lente / bassa velocità / trage snelheid / långsam hastighet	W9CBW3LP6U/2012143A
74	Alternate pulse flow pump/Alternate Puls Strömungspumpe/Bomba de flujo de pulso alternativo/Pompe à flux d'impulsions Alternatif/Alternate pompa a flusso di impulsi/Alternate puls stroompomp/ernate pulsflöde pump	W9CBW3LPAU/2023412A
75	Alternate pulse flow modules 1-8/Alternate Puls Flow-Module 1-8/Módulos de flujo de pulso alternativo 1-8/Flux d'impulsions suppléant modules 1-8/Flusso di impulsi alternativo moduli 1-8/Alternate puls stroom-modules 1-8/Alternate pulsflöde moduler 1-8	W9CBW3LPA1U/2013413A
76	Alternate pulse flow modules 9-10/Alternate Puls Flow-Module 9-10/Módulos de flujo de pulso alternativo 9-10/Flux d'impulsions suppléant modules 9-10/Flusso di impulsi alternativo moduli 9-10/Alternate puls stroom-modules 9-10/Alternate pulsflöde moduler 9-10	W9CBW3LPA2U/2013355A
77	Loading flush with Pulse Flow® + Lamp Test / Loading bündig mit Pulse Flow® + Lampentest / Ras de carga con Pulse Flow® + Prueba de lampara / Chargement flush avec Pulse Flow® + Test de la lampe / carico con Pulse Flow® + Test della lampada / spoelen belasting met Pulse Flow® + Lamp Test / Lastning i jämnhöjd med Pulse Flow® + Lampprov	W9CBW3LPBU/2023412A

## MC76CBW3AU/25493A

78	Loading flush with Pulse Flow®, Dual Tank/Beladung bündig mit Pulse Flow®, Doppel-Behälter/Cargando ras de Pulse Flow®, Tanque Dual/Chargement en affleurement avec Pulse Flow®, double réservoir/Caricamento filo Pulse Flow®, doppio serbatoio/Laden flush met Pulse Flow®, Dual Tank/Lastning i jämnhöjd med Pulse Flow®, dubbla tank	W9CBW3LPDU/2023412A
79	Pulse Flow® tank to chute, Dual Tank/Tank zur Rutsche,Doppel-Behälter/tanque de tolva, Tanque Dual/réservoir pour goulotte, double réservoir/serbatoio a scivolo, Doppio serbatoio/tank chute laden, Dual Tank/Pulse Flow tank till rännan, Dual Tank	W9CBW3LP1DU/2018305A
80	Dual Pulse Flow Tank, 2 Pumps / Dual PFT Tank, 2 Pumpen / Doble tanque PFT, 2 bombas / Double réservoir PFT, 2 pompes / Serbatoio doppio PFT, 2 pompe / Dubbele PFT tank, 2 pompen / Dubbel PFT-tank, 2 pumpar	W9CBW3LP2DU/2023202A
81	Dual Pulse Flow Tank, 2 Pumps / Dual PFT Tank, 2 Pumpen / Doble tanque PFT, 2 bombas / Double réservoir PFT, 2 pompes / Serbatoio doppio PFT, 2 pompe / Dubbele PFT tank, 2 pompen / Dubbel PFT-tank, 2 pumpar	W9CBW3LP3DU/2023202A
82	Dual Loading Flush with PulseFlow, 2 Pumps / Doppelladung bündig mit Pulsstrom, 2 Pumpen / Doble descarga de carga con pulso, 2 bombas / Double charge à l'impulsion, 2 pompes / Doppio carico a filo con impulsi, 2 pompe / Dubbele laadspoel met pulsstroom, 2 pompen / Dubbel laddning spola med pulsflöde, 2 pumpar	W9CBW3LP4DU/2023215A
83	Mentor® control / Steuerung / control / -ohjaus / de contrôle / controllo / controle / kontroll	W9CBW3NAU/2018406A
84	Mentor® control + Lamp Test / Mentor® Steuerung + Lampentest / Mentor® control + Prueba de lampara/ Mentor® de contrôle + Test de la lampe / Mentor® controllo + Test della lampada / Mentor® controle + Lamp test / Mentor® kontroll + Lampprov	W9CBW3NAAU/2019245A
85	Mentor® boards / Bretter / juntas / levyt / planches / tavole / boards / styrelser	W9CBW3NBAU/2016146A
86	Mentor® boards / Bretter / juntas / planches / tavole / boards / styrelser	W9CBW3NBBU/2021025A
87	4 Load Cells /4 Wägezellen /4 celdas de carga /4 cellules de charge /4 celle di carico /4 loadcellen \ 4 Lastceller	W9CBW3NBDU/2022404A
88	iMX6 MENTOR control / MENTOR Steuerung / MENTOR control / MENTOR de contrôle / MENTOR controllo / MENTOR controle / MENTOR kontroll	W9CBW3NBEU/2022404A

## MC76CBW3AU/25493A

89	Mentor® Inputs / Eingänge / entradas / tulot / entrées / ingressi / ingangen / ingångar	W9CBW3NCU/2016202A
90	Mentor® diagnostic display / Diagnose-Anzeige / pantalla de diagnóstico / affichage du diagnostic / visualizzazione diagnostica / diagnostisch scherm / diagnostisk visning	W9CBW3NDU/2012143A
91	Optional flashing lights, Optionale Blinklichter, Luces intermitentes opcionales, Feux clignotants en option, Luci lampeggianti opzionali, Optionele zwaailichten, Blinkande lampor som tillval	W9CBW3NFSU/2016194A
92	Reuse tank to drain / Reuse Tank zu entwässern / Reutilizar el tanque se drene / Réutilisation du réservoir pour drainer / Riutilizzo serbatoio di scarico / Hergebruik tank om uit te / Återanvända tanken att dränera	W9CBW3RAU/2012143A
93	Standard outputs / Standard-Ausgänge / salidas estándar / sorties standard / uscite standard / standaard uitgangen / standardutgångar	W9CBW3SAU/2012143A
94	Standard outputs / Standard-Ausgänge / salidas estándar / Vakio lähdöt / sorties standard / uscite standard / standaard uitgangen / standardutgångar	W9CBW3SBU/2021025A
95	Shaker Screen Interface <12-1-18 / Shaker-Screen-Oberfläche / interfaz de la pantalla de la coctelera / interface écran Shaker / interfaccia dello schermo Shaker / Shaker screen interface /Shaker skärmgränssnittet	W9CBW3SCU/2019033A
96	Shaker Screen Interface >12-1-2-18 / Shaker-Screen-Oberfläche / interfaz de la pantalla de la coctelera / interface écran Shaker / interfaccia dello schermo Shaker / Shaker screen interface /Shaker skärmgränssnittet	W9CBW3SCAU/2019044A
97	Emergency stops / Not-Halt / paradas de emergencia / hätäpysäytyksissä / arrêts d'urgence / arresti di emergenza / noodstoppen / nödstopp	W9CBW3SDU/2019384A
98	Proximity switches / Näherungsschalter / interruptores de proximidad / Läheisyys kytkimet / Détecteurs de proximité / sensori di prossimità / naderingsschakelaars / induktiva givare	W9CBW3SEU/2025333A
99	Remote goods / Remote-Ware / productos a distancia / Kauko tavarat / des biens à distance / beni a distanza / Remote goederen / avlägsna varor	W9CBW3SFU/2016113A
100	Standard board wiring / Standard-board Verdrahtung / Estándar de cableado de la tarjeta / Norme de câblage du conseil / Standard di cablaggio a bordo / Standard Board bedrading / standarden ombord ledningar	W9CBW3SGU/2012143A

## MC76CBW3AU/25493A

101	Customer selector / Kunden-Selektor / cliente selector / Asiakas valitsin / client sélecteur / cliente selettore / klant selector / kund väljaren	W9CBW3SHU/2019136A
102	Two rotation acrs / Zwei Rotation Bögen / Dos arcos de rotación / Deux arcs de rotation / Due archi di rotazione / Twee rotatie bogen / Två roterande bågar	W9CBW3SJU/2012143A
103	Magnetic flow meters / Magnetische Durchflussmesser / Medidores magnéticos de flujo / Magneettiset virtausmittarit / Débitmètres magnétiques / Misuratori di portata magnetici / Magnetische debietmeters / Magnetiska flödesmätare	W9CBW3SKU/2024453A
104	Vent Fans / Lüftungsventilator / ventilación del ventilador / vent ventilateurs / vent fan / vent fans / vent fans	W9CBW3VFU/2021183A
105	Non Pulse Flow Power distribution / Stromverteilung / de distribución de energía / de distribution d'alimentation / distribuzione di energia / stroomverdeling / kraftdistribution	W9CBW3WAU/2018195A
106	Power distribution / Stromverteilung / de distribución de energía / de distribution d'alimentation / distribuzione di energia / stroomverdeling / kraftdistribution	W9CBW3WAAU/2012143A
107	Power distribution / Stromverteilung / de distribución de energía / de distribution d'alimentation / distribuzione di energia / stroomverdeling / kraftdistribution	W9CBW3WABU/2025434A
108	600V to 480V Transformer / 600V bis 480V Transformer / 600V a 480V transformador / 600V ja 480V muuntaja / 600V à 480V Transformateur / 600V a 480V Trasformatore / 600V tot 480V Transformer / 600V till 480V Transformator	W9CBW3WBU/2023404A
109	Wash water flow lifter / Wash Wasserfluss Heber / Lave levantador de flujo de agua / pesuveden vuonvalvonta / Lavez lifter le débit d'eau / Lavare il flusso d'acqua sollevatore / Was de waterstroom lifter / Tvätta lyftare vattenflöde	W9CBW3ZAU/2019384A
110	Rinse zone / Rinse-Zone / enjuague la zona / Rincer la zone / Sciacquare zona / Spoel zone / skölj zonen	W9CBW3ZBU/2012143A
111	Rinse zone power / Rinse-Zone Macht / enjuague la zona poder / Rincer la zone le pouvoir / Sciacquare zona potenza / Spoel zone vermogen / skölj zonen effekt	W9CBW3ZCU/2012143A
112	Wash water flow lifter / Wash Wasserfluss Heber / Lave levantador de flujo de agua / Lavez lifter le débit d'eau / Lavare il flusso d'acqua sollevatore / Was de waterstroom lifter / Tvätta lyftare vattenflöde	W9CBW3ZDU/2012143A
113	Wash water flow lifter with drain / Flow Heber mit Abfluss / el flujo de elevador con drenaje / lève-débit avec purge / sollevatore di portata con scarico / stroom lifter met afvoer / Flödet lyftare med dränering	W9CBW3ZEU/2012143A

## MC76CBW3AU/25493A

114	Workwear module / Workwear-Modul / Ropa de trabajo del módulo / Module Workwear / Abbigliamento da lavoro modulo / Workwear module / arbetskläder modul	W9CBW3ZFU/2012143A
115	Rinse zone with 2 pumps / Rinse-Zone mit 2 Pumpen / enjuague la zona con 2 bombas / Rincer la zone avec 2 pompes / Sciacquare zona con 2 pompe / Spoel zone met 2 pompen / Skölj zon med 2 pumpar	W9CBW3ZGU/2012143A
116	Hold tank / Laderaum Tank / asimiento tanque / lastiruuma säiliö / maintenez réservoir / tenere serbatoio / Houd tank / hålla tanken	W9CBW3ZHU/2019513A
117	Auto brush / Auto Pinsel / Auto cepillo / brosse automatique / Auto pennello / Auto borstel / automatisk borste	W9CBW3ZJU/2012143A
118	Rinse+drain, reuse / Spülen + abtropfen, wiederverwenden / Aclarado + drenaje, reutilizar / Rinçage + vidange, réutiliser / Sciacquare + scarico, riutilizzare / Spoel + afvoer, hergebruik / Skölj + avlopp, återanvända	W9CBW3ZWU/2012143A
<b>119</b>	<b>1. Lint Controller / Fussel Controller / Controlador de pelusa /</b> <b>contrôleur fuzz / regolatore della lanugine / pluisbesturing /</b> <b>pluisbesturing</b>	
120	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / osaluettelo / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W6LINTCONPU/2017444N
122	board wiring / Platine Verdrahtung / placa de circuito / câblage de la carte / pannello di cablaggio / raad van bestuur bedrading / board ledningsføring	W6LINTCON1U/2017444A
123	lint tank to module pump / Fusseltank zur Modulpumpe / Tanque de pelusa a la bomba del módulo / Bac à charpie à la pompe du module / Serbatoio della lint alla pompa del modulo / de lint tank naar module pomp / Pumpmodul från lintanken	W6LINTCON2U/2017473A
124	module to lint tank / Modul zum Flusentank / módulo para tanque de pelusa / module au réservoir de charpie / modulo per lint tank / module voor tanklint / modul för luddtank	W6LINTCON3U/2017444A
125	inputs-outputs / Eingänge Ausgänge / entradas-salidas / entrées sorties / ingressi-uscite / ingangen-uitgangen / ingångar utgångar	W6LINTCON4U/2017444A
126	magnetic flaw meter / magnetischer Durchflussmesser / medidor de flujo magnético / débitmètre magnétique / flussometro magnetico / magnetische flowmeter / magnetflödesmätare	W6LINTCON5U/2017444A

## MC76CBW3AU/25493A

127	light stand / Lichtstativ / base de lampara / support de lumière / supporto di luce / licht staan / ljustativ	W6LINTCON6U/2017444A
128	lint tank level / Flusentank Ebene / nivel de tanque de pelusa / niveau du réservoir de charpie / Livello Flusetank / lint tank niveau / ludd tank nivå	W6LINTCON7U/2017444A
<b>129</b>	<b>2. Drum Filter, Trommelfilter, Filtro de tambor, Filtre à tambour, Filtro a tamburo, Trommelfilter, Trumfilter</b>	
130	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / osaluettelo / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W1FDRMPU/2025434N
131	Power Distribution, Stromverteilung, Distribución de energía, Distribution d'énergie, Distribuzione dell'energia, Stroomdistributie, Strömfördelning	W1FDRMPDU/2025474A
132	Safety/PLC, Sicherheit/SPS, Seguridad/PLC, Sécurité/automate, Sicurezza/PLC, Veiligheid/PLC, Säkerhet/PLC	W1FDRMPLCU/2025474A



The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  | 7. Swedish |
| 2. German         | 5. Italian |            |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |            |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    | 7. Schwedisch |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |               |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |               |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  | 7. Sueco |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |          |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |          |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> | 7. Suédois |
| 2. Allemand | 5. Italien         |            |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |            |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        | 7. Svedese |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |            |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |            |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1. Engels | 4. Frans             | 7. Zweeds |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |           |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |           |
- 

Texten i denna krets Guide ges på följande språk:

- |             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Engelska | 4. Franska      | 7. <b>Svenska</b> |
| 2. Tyska    | 5. Italienska   |                   |
| 3. Spanska  | 6. Nederländska |                   |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---



Läs häftet Säkerhets-manualen innan du installerar, använder eller underhåller

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handel, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Hur får man den nödvändiga reparationen komponenter

Du kan få komponenter för att reparera din maskin från godkänd leverantör där du fick denna maskin. Din leverantör kommer vanligtvis ha de nödvändiga komponenter i lager. Du kan också få komponenter från Milnor ® fabriken.

Tala om leverantören maskinens modell och serienummer och detta data för varje nödvändig del:

- Komponent nummer från denna handbok
- Komponent Namnet om det är känt
- Den nödvändiga mängden
- De nödvändiga transporter Kraven
- Den schematiska Antalet
- Om komponenten är en motor eller elektrisk styrning ger märkskylten data från den använda komponenten

För att skriva Milnor fabriken:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

telefon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
e-post: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

1056			
1056-1	W9CBW3JE	09XSCT0001	
1056-2	W9CBW3JE	09XSCT0002	
1056-3	W9CBW3JE	09XSCT0002	
1056-4	W9CBW3JE	09XSCT0003	
<b>BA</b>			
BAD-*	W9CBW3JA	08BSADCT	
BAD-*	W9CBW3JE	08BSADCT	
BAD-0	W9CBW3NB	08BSADCLT	
BAD-0	W9CBW3NBA	08BSADCLT	
BAD-0	W9CBW3NBB	08BSADCLT	
BARS	W9CBW3JE	08BNCNPHAT	
BBB	W9CBW3NB	08BSBB1T	
B-CMR	W9CBW3NBB	ZXUUACSZVA	
BDA-1	W9CBW3SK	08BSDACT	
BFAD-*	W9CBW3FT	08BSADCT	
BHIO-1	W9CBW3SK	08BS816CHT	
B-HUB	W9CBW3NBB	08PCSW4P4P	
BIO-*	W9CBW3JA	08BS816CT	
BIO-4	W9CBW3AW	08BS816DT	
BIO-A	W9CBW3SG	08BS816DT	
BIO-B	W9CBW3SG	08BS816DT	
BIO-E	W9CBW3NBC	08BS816DT	
BMTH-0	W9CBW3NB	08BS3MTHAT	
BMTH-0	W9CBW3NBA	08BS3MTHAT	
BMTH-0	W9CBW3NBB	08BS3MTHAT	
BMTH-0	W9CBW3NBC	08BS3MTHAT	
BMTH-1	W9CBW3FT	08BS8MTHAT	
BMTH-1	W9CBW3JA	08BS8MTHAT	
BMTH-1	W9CBW3JE	08BS8MTHAT	
BMTH-A	W9CBW3SG	08BS5MTHAT	
BO24-*	W9CBW3JA	08BSO24AT	
BO24-0	W9CBW3AI	08BSO24AT	
BO24-6	W9CBW3AI	08BSO24AT	
BO6	W9CBW3NBB	08BN6OBT	
BPB	W9CBW3NB	08BSPDET	
BPB	W9CBW3NBA	08BSPE2T	
BPB	W9CBW3NBB	08BSPG1T	
BPB	W9CBW3NBC	08BHGQ7BS	
B-PC	W9CBW3NB	08PC806233	
B-PC	W9CBW3NBA	08PC80427K	
B-PC	W9CBW3NBB	ECBW12SSPC	
B-PRN	W9CBW3NB	08MPARRLIJ	
B-PRN	W9CBW3NBA	08MPARRLJ	
B-PRN	W9CBW3NBB	08MPARRLJ	
BSD	W9CBW3FS	08B1BSDT	
BSM-1	W9CBW3NB	08BDSB	
BSM-1	W9CBW3NBA	08BDSB	
BSM-1	W9CBW3NBB	08BDSB	
<b>CB</b>			
CB02	W9CBW3SA	09FM05BKGR	
CB1	W9CBW3SC	09FC032CAA	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CB37	W9CBW3JB	09FM05BKGR	
CBC	W9CBW3WA	09FC010CAA	
CBC	W9CBW3WAA	09FC010CAA	
CBFC1	W9CBW3ZA	09FM02BKBK	
CBFC1	W9CBW3ZE	09FM02BKBK	
CBFC2	W9CBW3ZA	09FM02BKBK	
CBFC2	W9CBW3ZE	09FM02BKBK	
CBI	W9CBW3WA	09FC032CAA	
CBI	W9CBW3WAA	09FC032CAA	
CBIP1	W9CBW3LP3	09FTB032T	
CBIP1	W9CBW3LP3D	09FTB032T	
CBIPA	W9CBW3LP3D	09FTB010T	
CBIPB	W9CBW3LP3D	09FTB010T	
CBLC	W9CBW3LB	09FM02BKBK	
CBLC	W9CBW3LBB	09FM02BKBK	
CBMC	W9CBW3WA	MESSAGE EW	
CBMC-1	W9CBW3WA	09FTB006T	200-240V
CBMC-1	W9CBW3WAA	09FTB006T	200-240V
CBMC-2	W9CBW3WA	09FTB004T	346-600V
CBMC-2	W9CBW3WAA	09FTB004T	346-600V
CBMPF	W9CBW3LP1	09FTB010T	
CBMPF	W9CBW3LP1D	09FTB010T	
CBMPF-1	W9CBW3WA	09FTB001T	346-600V
CBMPF-1	W9CBW3WAA	09FTB001T	346-600V
CBMPF-2	W9CBW3WA	09FTC004T	200-240V
CBMPF-2	W9CBW3WAA	09FTC004T	200-240V
CBMPFE	W9CBW3LP4	09FTB032T	
CBMPFG	W9CBW3LP2	09FTB016T	
CBMPFH	W9CBW3LPA	09FTB016T	
CBP	W9CBW3SC	MESSAGE EW	
CBS	W9CBW3SC	MESSAGE EW	
CBWFS-1	W9CBW3WA	09FTB001T	200-240V
CBWFS-1	W9CBW3WAA	09FTB001T	200-240V
CBWFS-2	W9CBW3WA	09FTC004T	346-600V
CBWFS-2	W9CBW3WAA	09FTC004T	346-600V
CBWZ1	W9CBW3ZB	09FM02BKBK	
CBWZ1	W9CBW3ZG	09FM02BKBK	
CBWZ1	W9CBW3ZW	09FM02BKBK	
CBWZ2	W9CBW3ZB	09FM02BKBK	
CBWZ2	W9CBW3ZG	09FM02BKBK	
CBWZ2	W9CBW3ZW	09FM02BKBK	
CBWZP-1	W9CBW3WA	09FTB001T	200-240V
CBWZP-1	W9CBW3WAA	09FTB001T	200-240V
CBWZP-2	W9CBW3WA	09FTC004T	346-600V
CBWZP-2	W9CBW3WAA	09FTC004T	346-600V
CBWZR-1	W9CBW3WA	09FTB001T	200-240V
CBWZR-1	W9CBW3WAA	09FTB001T	200-240V
CBWZR-2	W9CBW3WA	09FTC004T	346-600V
CBWZR-2	W9CBW3WAA	09FTC004T	346-600V
<b>CD</b>			
CD02	W9CBW3LB	09CF001037	
CD02	W9CBW3LBA	09CF001037	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CD02	W9CBW3LBB	09CF001037	
CD1	W9CBW3JH	09CF007524	
CD1	W9CBW3ZH	09CF007524	
CD1N	W9CBW3ZA	09CF007524	
CD1N	W9CBW3ZE	09CF007524	
CD2	W9CBW3JH	09CF007524	
CDC#P	W9CBW3CA	MESSAGE EW	
CDHL	W9CBW3ZH	09CF001037	
CDTPR	W9CBW3FS	09CF001024	
<b>CL</b>			
CLDSDS	W9CBW3FS	09CL2C-D37	
CLFF	W9CBW3FB	09CL2C-D37	
CLSC	W9CBW3LB	09CL2C-D37	
CLSC	W9CBW3LBA	09CL2C-D37	
CLSC	W9CBW3LBB	09CL2C-D37	
<b>CP</b>			
CP01	W9CBW3LB	09RPE004	
CP01	W9CBW3LBA	09RPE004	
CP01	W9CBW3LBB	09RPE004	
CP02	W9CBW3LB	09RPE004	
CP02	W9CBW3LBA	09RPE004	
CP02	W9CBW3LBB	09RPE004	
CPLCB	W9CBW3LA	09RPE006B	
CPLCB	W9CBW3LF	09RPE006B	
CPLCB	W9CBW3LP	09RPE006B	
CPLCB	W9CBW3LP4D	09RPE006B	
CPLCB	W9CBW3LPD	09RPE006B	
CPLCB	W9CBW3LPB	09RPE006B	
CPLCC	W9CBW3LA	09RPE006A	
CPLCC	W9CBW3LF	09RPE006A	
CPLCC	W9CBW3LP	09RPE006A	
CPLCC	W9CBW3LP4D	09RPE006A	
CPLCC	W9CBW3LPD	09RPE006A	
CPLCC	W9CBW3LPB	09RPE006A	
CPPEF	W9CBW3LI	09RPE004	
<b>CR</b>			
CR01	W9CBW3LB	09C024D37	
CR01	W9CBW3LBA	09C024D37	
CR01	W9CBW3LBB	09C024D37	
CR24	W9CBW3ZA	09C024D24	
CR24	W9CBW3ZE	09C024D24	
CR24	W9CBW3ZH	09C024D24	
CR37	W9CBW3ZA	09C024D37	
CR37	W9CBW3ZE	09C024D37	
CRAB	W9CBW3JC	09C024D37	
CRAE	W9CBW3DA	09C01DDD37	
CRAE	W9CBW3DC	09C01DDD37	
CRBE	W9CBW3DA	09C01DDD37	
CRBE	W9CBW3DC	09C01DDD37	
CRC#	W9CBW3CA	09C0PCRS120V	
CRCB	W9CBW3JB	09C024D37	
CRCB1	W9CBW3ZB	09C024D37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CRCB1	W9CBW3ZG	09C024D37	
CRCB1	W9CBW3ZW	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LA	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LF	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LP	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRCBF	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRCBL	W9CBW3LB	09C024D37	
CRCBL	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRCBL	W9CBW3LBB	09C024D37	
CRCBS	W9CBW3SA	09C024D37	
CRCBZ	W9CBW3ZB	09C024D24	
CRCBZ	W9CBW3ZG	09C024D24	
CRCBZ	W9CBW3ZW	09C024D24	
CRCF	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRCHT	W9CBW3FA	09C024D36	
CRCR	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRCT	W9CBW3FT	09C024D37	
CRCWH	W9CBW3LC	09C024D37	
CRCWH	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRCWH	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRCWL	W9CBW3LC	09C024D37	
CRCWL	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRCWL	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRCWO	W9CBW3LC	09C024D37	
CRCWO	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRCWO	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRDR	W9CBW3ZD	09C024D37	
CRDR*	W9CBW3SC	09C024D37	
CRDRT	W9CBW3FT	09C024D37	
CRDRX	W9CBW3FT	09C024D37	
CREP	W9CBW3LP3	09C024D37	
CREP	W9CBW3LP3D	09C024D37	
CREST	W9CBW3DA	09C024D37	
CREST	W9CBW3DC	09C024D37	
CRF	W9CBW3ZJ	09C024D37	
CRF	W9CBW3LI	09C024D37	
CRFD	W9CBW3ZD	09C024D37	
CRFD	W9CBW3ZE	09C024D37	
CRFD	W9CBW3ZG	09C024D37	
CRFD	W9CBW3ZW	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LA	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LF	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LP	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRFE	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRFF*	W9CBW3SC	09C024D37	
CRFFM	W9CBW3LP3	09C024D37	
CRFFM	W9CBW3LP3D	09C024D37	
CRFFX	W9CBW3LP1	09C024D37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CRFFX	W9CBW3LP1D	09C024D37	
CRFG	W9CBW3LP3	09C024D37	
CRFG	W9CBW3LP3D	09C024D37	
CRFI	W9CBW3LP	09C024D37	
CRFI	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRFI	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRFI	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRFL1	W9CBW3LA	09C024DC12	
CRFL1	W9CBW3LG	09C024D37	
CRFL1	W9CBW3LP	09C024DC12	
CRFL1	W9CBW3LP4D	09C024DC12	
CRFL1	W9CBW3LPD	09C024DC12	
CRFL1	W9CBW3LPB	09C024DC12	
CRFLK	W9CBW3LA	09C024D37	
CRFLK	W9CBW3LF	09C024D37	
CRFLK	W9CBW3LP	09C024D37	
CRFLK	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRFLK	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRFLK	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LA	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LF	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LP	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRFLL	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRFM	W9CBW3LP	09C024D37	
CRFM	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRFM	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRFM	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRFNS	W9CBW3NA	09C024D37	
CRFT	W9CBW3ZH	09C024D24	
CRHA1	W9CBW3ZH	09C024D24	
CRHFF	W9CBW3ZB	09C024D24	
CRHFF	W9CBW3ZG	09C024D24	
CRHFF	W9CBW3ZW	09C024D24	
CRHL	W9CBW3ZA	09C024D24	
CRHL	W9CBW3ZE	09C024D24	
CRHN	W9CBW3SB	09C024D37	
CRHNS	W9CBW3NA	09C024D37	
CRHNS	W9CBW3NAA	09C024D37	
CRI	W9CBW3SJ	09C024D37	
CRI 1-16	W9CBW3IB	09C0PCRS120V	
CRJ 17-32	W9CBW3IB	09C0PCRS120V	
CRLCB	W9CBW3LA	09C024D37	
CRLCB	W9CBW3LF	09C024D37	
CRLCB	W9CBW3LP	09C024D37	
CRLCB	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRLCB	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRLCB	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRLD1	W9CBW3FA	09C024D37	
CRLD2	W9CBW3FA	09C024D37	
CRLD3	W9CBW3FAA	09C024D37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CRLD4	W9CBW3FAA	09C024D37	
CRLFA	W9CBW3ZH	09C024D37	
CRLFB	W9CBW3XH	09C024D37	
CRLFS	W9CBW3ZB	09C024D24	
CRLFS	W9CBW3ZG	09C024D24	
CRLFS	W9CBW3ZW	09C024D24	
CRLLL	W9CBW3LG	09C024D37	
CRLLLA	W9CBW3LG	09C024D37	
CRMF	W9CBW3FC	09C024D37	
CRMPFE	W9CBW3LP4	09C024D37	
CRMPFG	W9CBW3LP2	09C024D37	
CRMPFH	W9CBW3LPA	09C024D37	
CRNIH	W9CBW3ZH	09C024D37	
CRNS8	W9CBW3SB	09C024D37	
CRNSA	W9CBW3ZB	09C024D37	
CRNSA	W9CBW3ZG	09C024D37	
CRNSA	W9CBW3ZW	09C024D37	
CRP	W9CBW3ZA	09C024D24	
CRP	W9CBW3ZE	09C024D24	
CRPF	W9CBW3LP	09C024D37	
CRPF	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRPF	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRPFET	W9CBW3SC	09C024D37	
CRPR	W9CBW3NA	09C024D37	
CRPR	W9CBW3NAA	09C024D37	
CRPS	W9CBW3NBC	09C024DC12	
CRPS	W9CBW3ZH	09C024D37	
CRR	W9CBW3SC	09C024D37	
CRRD	W9CBW3RA	09C024D37	
CRRDA	W9CBW3ZW	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LA	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LF	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LP	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRSBF	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRSC	W9CBW3LB	09C024D37	
CRSC	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRSC	W9CBW3LBB	09C024D37	
CRSCA	W9CBW3LB	09C024D37	
CRSCA	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRSCA	W9CBW3LBB	09C024D37	
CRSL	W9CBW3LP1	09C024D37	
CRSL	W9CBW3LP1D	09C024D37	
CRSL	W9CBW3LP2D	09C024D37	
CRSLA	W9CBW3LP1	09C024D37	
CRSLA	W9CBW3LP2D	09C024D37	
CRSMZ	W9CBW3LP1D	09C024D37	
CRSMZ	W9CBW3LP2D	09C024D37	
CRSSN	W9CBW3LP6	09C024D37	
CRST1	W9CBW3SA	09C024D37	
CRST2	W9CBW3SA	09C024D37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CRSTN	W9CBW3LP6	09C024D37	
<b>CRT</b>			
CRT1	W9CBW3NB	08MN075VGA	
CRT1	W9CBW3NBA	08MN23TVGA	
CRT1	W9CBW3NBB	08MN23TVGA	
CRTP+	W9CBW3NA	09C024D37	
CRTP+	W9CBW3NAA	09C024D37	
CRUN1	W9CBW3LC	09C024D37	
CRUN1	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRUN1	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRUN2	W9CBW3LC	09C024D37	
CRUN2	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRUN2	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRUN3	W9CBW3LB	09C024D37	
CRUN3	W9CBW3LBA	09C024D37	
CRUN3	W9CBW3LBB	09C024D37	
CRUN8	W9CBW3SB	09C024D37	
CRWDT	W9CBW3DA	09C024D37	
CRWDT	W9CBW3DC	09C024D37	
CRWT	W9CBW3LC	09C024D37	
CRWT	W9CBW3LCA	09C024D37	
CRWT	W9CBW3LCB	09C024D37	
CRXDA	W9CBW3LH	09C024DC12	
CRXDB	W9CBW3LH	09C024DC12	
CRXM1	W9CBW3LA	09C024D37	
CRXM1	W9CBW3LP	09C024D37	
CRXM1	W9CBW3LP4D	09C024D37	
CRXM1	W9CBW3LPD	09C024D37	
CRXM1	W9CBW3LPB	09C024D37	
CRXUA	W9CBW3LH	09C024DC12	
CRXUB	W9CBW3LH	09C024DC12	
<b>CS</b>			
CSCF	W9CBW3LB	MESSAGE EW	
CSCF	W9CBW3LBB	MESSAGE EW	
CSCR	W9CBW3LB	09MR08D337	
CSCR	W9CBW3WA	09MR08D337	
CSCR	W9CBW3WAA	09MR08D337	
CSCR	W9CBW3LBB	09MR08D337	
CSFPM1	W9CBW3LA	09MC08D337	
CSFPM1	W9CBW3LP	09MC08D337	
CSFPM1	W9CBW3LP4D	09MC08D337	
CSFPM1	W9CBW3LPD	09MC08D337	
CSFPM1	W9CBW3LPB	09MC08D337	
CSI	W9CBW3DA	09MC08N337	G3-1, 200-600V
CSI	W9CBW3DA	09MC08N337	G3-2-4, 346-600V
CSI	W9CBW3DA	09MC08G337	G4-3-4, 480-600V
CSI	W9CBW3DA	09MC08L337	G4-2, 200-240V
CSI	W9CBW3DA	09MC08N337	G4-5-10,346-600V
CSI	W9CBW3DA	09MC08T337	G4-6-8, 200-240V
CSI	W9CBW3DA	09MC08T337	G3-3-4, 200-240V
CSI-1	W9CBW3DC	09MC08N337	
CSI-2	W9CBW3DC	09MC08T337	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

CSI-3	W9CBW3DC	09MC08U337	
CSIP1	W9CBW3LP3	09MC08D337	
CSIP1	W9CBW3LP3D	09MC08E337	
CSMF1	W9CBW3VF	09MC08B337	
CSMF2	W9CBW3VF	09MC08B337	
CSMP+	W9CBW3NA	09MC08D337	
CSMP+	W9CBW3NAA	09MC08D337	
CSMPF	W9CBW3LA	09MC08D337	
CSMPF	W9CBW3LF	09MC08D337	
CSMPF	W9CBW3LP1	09MC08D337	
CSMPF	W9CBW3LP1D	09MC08D337	
CSMPFE	W9CBW3LP4	09MC08D337	
CSMPFG	W9CBW3LP2	09MC08D337	
CSMPFH	W9CBW3LPA	09MC08E337	
CSNPF	W9CBW3LG	09MC08B337	
CSP	W9CBW3SC	09MC08D337	
CSPF	W9CBW3WA	09MC08D337	
CSPF	W9CBW3WAA	09MC08D337	
CSPUP	W9CBW3ZH	09MC08B337	
CSPUQ	W9CBW3ZH	09MC08B337	
CSRBF	W9CBW3LI	MESSAGE EW	
CSRBR	W9CBW3LI	09MR08B337	
CSS	W9CBW3SC	09MC08D337	
CSTP+	W9CBW3NA	09MC08D337	
CSTP+	W9CBW3NAA	09MC08D337	
CSWC	W9CBW3WA	09MR08D337	
CSWC	W9CBW3WAA	09MR08D337	
CSWC	W9CBW3WAA	09MR08D337	
CSWFS	W9CBW3WA	09MC08B337	
CSWFS	W9CBW3WAA	09MC08B337	
CSWFS	W9CBW3ZA	09MC08B337	
CSWFS	W9CBW3ZE	09MC08B337	
CSWZP	W9CBW3WA	09MC08B337	
CSWZP	W9CBW3WAA	09MC08B337	
CSWZP	W9CBW3ZB	09MC08B337	
CSWZP	W9CBW3ZG	09MC08B337	
CSWZP	W9CBW3ZW	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3WA	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3WAA	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3ZB	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3ZF	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3ZG	09MC08B337	
CSWZR	W9CBW3ZW	09MC08B337	
<b>DS</b>			
DSPLY	W9CBW3ND	08B1ELC3T	
<b>EB</b>			
EBHNS	W9CBW3NA	09H020	
EBHNS	W9CBW3NAA	09H020	
EBWT	W9CBW3LC	09H020	
EBWT	W9CBW3LCA	09H020	
EBWT	W9CBW3LCB	09H020	
<b>EC</b>			

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

ECI	W9CBW3DA	38C202	
ECI	W9CBW3SC	13AF100A37	
<b>ED</b>			
EDWDT	W9CBW3DA	08TF030A37	
EDWDT	W9CBW3DC	08TF030A37	
<b>EF</b>			
EFL	W9CBW3LC	08FL007537	
EFL	W9CBW3LCA	08FL007537	
EFL	W9CBW3LCB	08FL007537	
<b>EFM</b>			
EFM1	W9CBW3DA	13AF100A37	
EFM1	W9CBW3DA	13AF235A37	
EFM1	W9CBW3DC	13AF100A37	
EFM2	W9CBW3DA	13AF100A37	
EFM2	W9CBW3DA	13AF235A37	
EFM2	W9CBW3DC	13AF100A37	
EFM3	W9CBW3NA	13AF100A37	
EFM3	W9CBW3NAA	13AF100A37	
<b>EL</b>			
EL1	W9CBW3LP5	09J0904S37	
EL1	W9CBW3LP5A	09J0904S37	
EL2	W9CBW3LP5	09J0904S37	
EL2	W9CBW3LP5A	09J0904S37	
EL2W	W9CBW3ZA	09J060A24	
EL2W	W9CBW3ZE	09J060A24	
EL3	W9CBW3LP5	09J0904S37	
EL3	W9CBW3LP5A	09J0904S37	
EL4	W9CBW3LP5	09J0904S37	
EL4	W9CBW3LP5A	09J0904S37	
ELCFA	W9CBW3LB	09J060A37	
ELCFA	W9CBW3LBA	09J060A37	
ELCFA	W9CBW3LBB	09J060A37	
ELCP+	W9CBW3LB	09J060A37	
ELCP+	W9CBW3LBA	09J060A37	
ELCP+	W9CBW3LBB	09J060A37	
ELCWA	W9CBW3LC	09J070REC	
ELCWA	W9CBW3LCA	09J080R12	
ELCWA	W9CBW3LCB	09J070REC	
ELCWL	W9CBW3LC	09J070REC	
ELCWL	W9CBW3LC	09J070A12	
ELCWL	W9CBW3LCA	09J080A12	
ELCWL	W9CBW3LCB	09J070REC	
ELCWL	W9CBW3LCB	09J070A12	
ELCWO	W9CBW3LC	09J070REC	
ELCWO	W9CBW3LC	09J070B12	
ELCWO	W9CBW3LCA	09J080B12	
ELCWO	W9CBW3LCB	09J070REC	
ELCWO	W9CBW3LCB	09J070B12	
ELFD	W9CBW3ZD	09J060A37	
ELFNS	W9CBW3NFS	09J080A12	
ELFT	W9CBW3LA	09J060A37	
ELFT	W9CBW3LF	09J060A37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

ELFT	W9CBW3LP	09J060A37	
ELFT	W9CBW3LP4D	09J060A37	
ELFT	W9CBW3LPD	09J060A37	
ELFT	W9CBW3LPB	09J060A37	
ELHNS	W9CBW3NA	09J060WH37	
ELHNS	W9CBW3NAA	09J060WH37	
ELI	W9CBW3ZF	09J060A37	
ELMP+	W9CBW3NA	09J060G37	
ELMP+	W9CBW3NAA	09J060G37	
ELMPO	W9CBW3NA	09J060A37	
ELMPO	W9CBW3NAA	09J060A37	
ELNFS	W9CBW3ZA	09J060A37	
ELNFS	W9CBW3ZE	09J060A37	
ELNFT	W9CBW3ZA	09J060A37	
ELNFT	W9CBW3ZE	09J060A37	
ELPF	W9CBW3LA	09J060A37	
ELPF	W9CBW3LF	09J060A37	
ELPFN	W9CBW3LA	09J060A37	
ELPFN	W9CBW3LF	09J060A37	
ELPRS	W9CBW3ZB	09J060A37	
ELPRS	W9CBW3ZF	09J060A37	
ELPRS	W9CBW3ZG	09J060A37	
ELPRS	W9CBW3ZW	09J060A37	
ELPRT	W9CBW3ZB	09J060A37	
ELPRT	W9CBW3ZG	09J060A37	
ELPRT	W9CBW3ZW	09J060A37	
ELPS	W9CBW3ZH	09J060A37	
ELPWT	W9CBW3ZB	09J060A37	
ELPWT	W9CBW3ZG	09J060A37	
ELPWT	W9CBW3ZW	09J060A37	
ELPWZ	W9CBW3ZB	09J060A37	
ELPWZ	W9CBW3ZG	09J060A37	
ELPWZ	W9CBW3ZW	09J060A37	
ELRD	W9CBW3RA	09J060A37	
ELSE2	W9CBW3SD	09N507E	
ELSE3	W9CBW3SD	09N507E	
ELSE4	W9CBW3SD	09N507E	
ELSE5	W9CBW3SD	09N507E	
ELSE6	W9CBW3SD	09N507E	
ELSES	W9CBW3NA	09N507E	
ELTP+	W9CBW3NA	09J060G37	
ELTP+	W9CBW3NAA	09J060G37	
ELTPO	W9CBW3NA	09J060A37	
ELTPO	W9CBW3NAA	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LA	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LF	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LP	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LP4D	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LPD	09J060A37	
ELVF1	W9CBW3LPB	09J060A37	
ELWT	W9CBW3LC	09J070REC	
ELWT	W9CBW3LC	09J070W12	
ELWT	W9CBW3LCA	09J080C12	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

ELWT	W9CBW3LCB	09J070REC	
ELWT	W9CBW3LCB	09J070W12	
<b>EP</b>			
EPSL	W9CBW3NFS	08PSS3401T	
<b>ES</b>			
ESPC	W9CBW3NBA	08PC80427E	
ESPC	W9CBW3NBB	08PC80427E	
ESPC	W9CBW3NBC	08PC80427E	
ESPS	W9CBW3NB	08PSS3401T	
ESPS	W9CBW3NBA	08PSS3401T	
ESPS	W9CBW3NBB	08PSS3401T	
<b>ET</b>			
ETB	W9CBW3LI	09FTD0016T	
ETNPF	W9CBW3LG	MESSAGE SO	
ETP	W9CBW3SC	09FTB016T	
ETRHT	W9CBW3SC	30RA175T	
ETS	W9CBW3SC	09FTB016T	
<b>EX</b>			
EX24	W9CBW3ZB	09U27AB24	
EX24	W9CBW3ZG	09U27AB24	
EX24	W9CBW3ZH	09U27AB24	
EX24	W9CBW3ZW	09U27AB24	
EX96-A	W9CBW3WB	09US030A	G3-1-4
EX96-B	W9CBW3WB	09US050A	G3-1-4
EXCL	W9CBW3LC	09U002EBR	
EXPWZ9	W9CBW3ZC	09U251AA37	
EXPWZH	W9CBW3ZC	09U200AAB	
EXPWZL	W9CBW3ZC	09U250AT71	
<b>INV</b>			
INVD1	W9CBW3DB	09MVB50HC	G3-4,346-600V
INVD1	W9CBW3DB	09MVB50HC	G4-6-9, 480-600V
INVD1	W9CBW3DB	09MVB25LC	G3-3-4, 200-240V
INVD1	W9CBW3DB	09MVB25LC	G4-6-8,208V
INVD1	W9CBW3DD	MESSAGE SO	
INVD2	W9CBW3DB	09MVB50HC	G3-4,346-600V
INVD2	W9CBW3DB	09MVB50HC	G4-6-9, 480-600V
INVD2	W9CBW3DB	09MVB25LC	G3-3-4, 200-240V
INVD2	W9CBW3DB	09MVB25LC	G4-6-8,208V
INVIP1 (HV-5HP)	W9CBW3LP3	09MWB00996	346-600V 5HP
INVIP1 (HV-7.5HP)	W9CBW3LP3	09MWB01596	346-600V-7.5HP
INVIP1 (HV-7.5HP)	W9CBW3LP3D	09MWB01596	346-600V-7.5HP
INVIP1 (LV-5HP)	W9CBW3LP3	09MWB01774	200-240V-5HP
INVIP1 (LV-7.5HP)	W9CBW3LP3	09MWB02574	200-240V 7.5HP
INVIP1 (LV-7.5HP)	W9CBW3LP3D	09MWB02574	200-240V 7.5HP
INVMPFE (HV)	W9CBW3LP4	09MWB01596	346-600V-7.5HP
INVMPFE (LV)	W9CBW3LP4	09MWB02574	200-240V 7.5HP
INVMPFG (HV)	W9CBW3LP2	09MWB01596	346-600V-7.5HP
INVMPFG (LV)	W9CBW3LP2	09MWB02574	200-240V 7.5HP
INVMPFH (HV)	W9CBW3LPA	09MWB01596	
INVMPFH (LV)	W9CBW3LPA	09MWB02574	
INVRIP1	W9CBW3LP3	09MX050A96	
INVRIP1	W9CBW3LP3	09MX100A96	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

INVRMPFE (HV)	W9CBW3LP4	09MX050A96	
INVRMPFE (LV)	W9CBW3LP4	09MX100A96	
INVRMPFG	W9CBW3LP2	09MX050A96	
INVRMPFG	W9CBW3LP2	09MX100A96	
<b>KB</b>			
KEYBD	W9CBW3NB	08PCME005K	
KEYBD	W9CBW3NBA	08PCME005K	
KEYBD	W9CBW3NBB	08PCME005K	
<b>M</b>			
MDIP1	W9CBW3LP3	27E935A96	
MDIPA	W9CBW3LP3D	27E935A96	
MDIPB	W9CBW3LP3D	27E935A96	
MN1	W9CBW3NBC	MESSAGE EW	
MOUSE	W9CBW3NB	09PCME001M	
MOUSE	W9CBW3NBA	09PCME001M	
MOUSE	W9CBW3NBB	09PCME001M	
<b>MT</b>			
MT	W9CBW3DA	39G813BBT	G3 SL/M
MT	W9CBW3DA	39G820ABT	G3 F/L
MT	W9CBW3DA	39G816BBT	G4 /M
MTB	W9CBW3WAA	39T010DAU	
MTB	W9CBW3LI	39T015AAU	
MTB2	W9CBW3WAA	39T010DAU	
MTD	W9CBW3LP4	27E935A96	
MTIP1	W9CBW3LP1	27E935A96	
MTIP1	W9CBW3LP1	27E935A96	
MTMPFG	W9CBW3LP2	27E935A96	
MTMPFH	W9CBW3LPA	27E935A96	
MTNPF	W9CBW3LG	MESSAGE SO	3/4HP
MTP	W9CBW3SC	27E935B96S	
MTS	W9CBW3SC	MESSAGE SW	
<b>MV</b>			
MVINS	W9CBW3SC	09MWB01596	
MVINV	W9CBW3DA	09MWC04774	G3-1, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWA03196	G3-1, 346-440V
MVINV	W9CBW3DA	09MWA02496	G3-1, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MWA07174	G3-2, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC06096	G3-2, 346-440V
MVINV	W9CBW3DA	09MWA03996	G3-2, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC11574	G3-3, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC07596	G3-3, 346-440V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC06096	G3-3, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC04774	G4-2, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWA03996	G4-3, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC04596	G4-4, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC07596	G4-5, 346-440V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC14574	G4-6, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC07596	G4-6-7, 480-600V
MVINV	W9CBW3DA	09MC08T337	G4-8, 200-240V
MVINV	W9CBW3DA	09MWC09196	G4-8-9, 480-600V
MVLF	W9CBW3LP2	09MVFILTR1	
MVLF	W9CBW3LP3	09MVFILTR1	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

MVLF	W9CBW3LP3D	09MVFILTR1	
MVLF	W9CBW3LP4	09MVFILTR1	
MVLF	W9CBW3LPA	09MVFILTR1	
MVRS	W9CBW3SC	09MX100A96	
PH PROBE	W9CBW3JE	09XSPH0001	
<b>PROBE</b>			
<b>PS</b>			
PS24	W9CBW3SE	08PSL1B224	
PSCL	W9CBW3LCA	08PSS21225	
PSCL	W9CBW3LCB	08PSS2401T	
PSO	W9CBW3SG	08PSS3401T	
<b>PX</b>			
PXDA	W9CBW3LH	09RPS30ADU	
PXDB	W9CBW3LH	09RPS30ADU	
PXUA	W9CBW3LH	09RPS30ADU	
PXUB	W9CBW3LH	09RPS30ADU	
<b>RES</b>			
RES-03	W9CBW3DB	09MV020RET	G3-2, 346-600V
RES-03	W9CBW3DB	09MV003RET	G3-2-4, 200-240V
RES-03	W9CBW3DB	09MV003RET	G4-6-8, 208V
RES-10	W9CBW3DB	09MV010RES	G3-1, 200-440v
RES-100	W9CBW3LP2	09MV100RES	
RES-100	W9CBW3LP3	09MV100RES	
RES-100	W9CBW3LP4	09MV100RES	
RES-11	W9CBW3DB	09MV011RET	G3-4, 480V
RES-20	W9CBW3DB	09MV020RES	G4-3-10, 480V
RES-20	W9CBW3DB	09MV020RET	G4-2, 208V
RES-20	W9CBW3DB	09MV020RET	G3-3, 480-600V
<b>RP</b>			
RPX1	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPX2	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPX2	W9CBW3SJ	09RPS30ADU	
RPX3	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPX4	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPX5	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPX6	W9CBW3SE	09RPS30ADU	
RPXA	W9CBW3SJ	09RPS30ADU	
<b>SH</b>			
SH1	W9CBW3ZF	09N405M211	
SHCMA	W9CBW3LB	09N405M220	
SHCMA	W9CBW3LBA	09N405M220	
SHCMA	W9CBW3LD	09N405M220	
SHCMA	W9CBW3LBB	09N405M220	
SHCME	W9CBW3LD	09N405M210	
SHCMO	W9CBW3LB	09N405M240	
SHCMO	W9CBW3LBA	09N405M240	
SHCMO	W9CBW3LD	09N405M240	
SHCMO	W9CBW3LBB	09N405M240	
SHDTF	W9CBW3LF	09N405M210	
SHED2	W9CBW3SD	09N505	
SHED2	W9CBW3SD	09N507F	
SHED3	W9CBW3SD	09N505	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

SHED3	W9CBW3SD	09N507F	
SHED4	W9CBW3SD	09N505	
SHED4	W9CBW3SD	09N507F	
SHED5	W9CBW3SD	09N505	
SHED5	W9CBW3SD	09N507F	
SHEF	W9CBW3ZH	09N405M210	
SHEP1	W9CBW3SD	09RS0002	
SHEP2	W9CBW3SD	09RS0002	
SHESS	W9CBW3SC	09N505	
SHEST	W9CBW3DA	09N405S320	
SHEST	W9CBW3DC	09N405S320	
SHFI	W9CBW3LA	09N405PB10	
SHFI	W9CBW3LF	09N405PB10	
SHFI	W9CBW3LP	09N405PB10	
SHFI	W9CBW3LP4D	09N405PB10	
SHFI	W9CBW3LPD	09N405PB10	
SHFI	W9CBW3LPB	09N405PB10	
SHFLT	W9CBW3LF	09N405M210	
SHFLT	W9CBW3RA	09N405M210	
SHFR	W9CBW3LB	09N405S320	
SHFR	W9CBW3LBA	09N405S320	
SHFR	W9CBW3LBB	09N405S320	
SHFR	W9CBW3LI	09N405S320	
SHHNS	W9CBW3NA	09N405PY10	
SHHNS	W9CBW3NAA	09N405PY10	
SHMD	W9CBW3SD	09N042204	
SHMD	W9CBW3WA	09N042204	
SHMD	W9CBW3WAA	09N042204	
SHMD	W9CBW3LI	09N042204	
SHMP1	W9CBW3NA	09N405PB01	
SHMP1	W9CBW3NAA	09N405PB01	
SHMPO	W9CBW3NA	09N405PR01	
SHMPO	W9CBW3NC	09N405PR01	
SHMPO	W9CBW3NAA	09N405PR01	
SHNS5	W9CBW3NC	09N405M210	
SHO1	W9CBW3SA	09N405M211	
SHP	W9CBW3ZH	09N405M210	
SHPE1	W9CBW3LI	09RS0002	
SHPE2	W9CBW3LI	09RS0002	
SHPF	W9CBW3LA	09N405M210	
SHPF	W9CBW3LF	09N405M210	
SHPF	W9CBW3LP	09N405M210	
SHPF	W9CBW3LPD	09N405M210	
SHPF	W9CBW3LPB	09N405M210	
SHPRS	W9CBW3ZB	09N405M210	
SHPRS	W9CBW3ZG	09N405M210	
SHPRS	W9CBW3ZW	09N405M210	
SHPWZ	W9CBW3ZB	09N405M210	
SHPWZ	W9CBW3ZG	09N405M210	
SHPWZ	W9CBW3ZW	09N405M210	
SHRC	W9CBW3ND	09N405PB01	
SHRF	W9CBW3ZJ	09N405PB10	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

SHSC	W9CBW3NC	09N405M211	
SHSDL	W9CBW3FS	09N127C	
SHSDT	W9CBW3FS	09N405M320	
SHSG	W9CBW3NC	MESSAGE MS	
SHTL	W9CBW3LCB	09N405PB11	
SHTL	W9CBW3LP5A	09N405PB11	
SHTL	W9CBW3LPB	09N405PB11	
SHTL	W9CBW3NAA	09N405PB11	
SHTL	W9CBW3LBB	09N405PB11	
SHTP1	W9CBW3NA	09N405PG10	
SHTP1	W9CBW3NAA	09N405PG10	
SHTPO	W9CBW3NA	09N505	
SHTPO	W9CBW3NA	09N507F	
SHTPO	W9CBW3NAA	09N505	
SHWFS	W9CBW3ZA	09N405M210	
SHWFS	W9CBW3ZE	09N405M210	
SHX	W9CBW3LA	09N405M210	
SHX	W9CBW3LF	09N405M210	
SHX	W9CBW3LP	09N405M210	
SHX	W9CBW3LP4D	09N405M210	
SHX	W9CBW3LPD	09N405M210	
SHX	W9CBW3LPB	09N405M210	
<b>SK</b>			
SKEST	W9CBW3DA	09N127C	
SKEST	W9CBW3DC	09N127C	
SKFR	W9CBW3LI	09N127C	
SKVA	W9CBW3WA	09US030A52	
SKVA	W9CBW3WA	09US030A82	
SKVA	W9CBW3WA	09US030A96	
SKVA	W9CBW3WAA	09US030A52	
SKVA	W9CBW3WAA	09US030A82	
SKVA	W9CBW3WAA	09US030A96	
<b>SL</b>			
SLFHI	W9CBW3LA	09R014A	
SLFHI	W9CBW3LF	09R014A	
SLFHI	W9CBW3LP	09R014A	
SLFHI	W9CBW3LP4D	09R014A	
SLFHI	W9CBW3LPD	09R014A	
SLFHI	W9CBW3LPB	09R014A	
SLFHS	W9CBW3ZB	09R014A	
SLFHS	W9CBW3ZG	09R014A	
SLFHS	W9CBW3ZW	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LA	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LF	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LG	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LP	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LP4D	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LPD	09R014A	
SLFLI	W9CBW3LPB	09R014A	
SLHA1	W9CBW3ZH	09R014A	
SLLFS	W9CBW3ZB	09R014A	
SLLFS	W9CBW3ZG	09R014A	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

SLLFS	W9CBW3ZW	09R014A	
SLLH	W9CBW3ZA	09R014A	
SLLH	W9CBW3ZE	09R014A	
SLLL	W9CBW3ZA	09R014A	
SLLL	W9CBW3ZE	09R014A	
SLLL3	W9CBW3JC	09R014A	
SLLLL	W9CBW3JC	09R014A	
SLLLL	W9CBW3LG	09R014A	
SLOW	W9CBW3ZH	09R014A	
SLSL	W9CBW3LP1	09RL001	
SLSL	W9CBW3LP1D	09RL001	
SLSL	W9CBW3LP2D	09RL001	
SLSLR	W9CBW3LP2D	09RL001	
SLSLT	W9CBW3LP1D	09RL001	
SLSLT	W9CBW3LP2D	09RL001	
SLTH1	W9CBW3FT	09R014A	
SLTL1	W9CBW3FT	09R014A	
<b>SM</b>			
SMPD1	W9CBW3LB	09RLS002	
SMPD1	W9CBW3LBA	09RLS002	
SMPD1	W9CBW3LBB	09RLS002	
SMPD2	W9CBW3LB	09RLS002	
SMPD2	W9CBW3LBA	09RLS002	
SMPD2	W9CBW3LBB	09RLS002	
SMSD	W9CBW3SC	MESSAGE SW	
SMSOL	W9CBW3LB	09RLS002	
SMSOL	W9CBW3LBA	09RLS002	
SMSOL	W9CBW3SD	09RS0002	
SMSOL	W9CBW3LBB	09RLS002	
SMSOR	W9CBW3LB	09RLS002	
SMSOR	W9CBW3LBA	09RLS002	
SMSOR	W9CBW3SD	09RS0002	
SMSOR	W9CBW3LBB	09RLS002	
<b>SN</b>			
SN*	W9CBW3JB	08BNCMBT	
SN*	W9CBW3JD	08BNCMBT	
SN*	W9CBW3SA	08BNCMBT	
SNAE	W9CBW3DA	09ARC2047J	
SNBE	W9CBW3DA	09ARC2047J	
SNEFI	W9CBW3JE	09ARC2047J	
SNFTPH	W9CBW3JE	09ARC2047J	
SNSTED	W9CBW3LP1D	09ARC2047J	
SNSTED	W9CBW3LP2D	09ARC2047J	
SNXY	W9CBW3JE	09ARC2047J	
<b>SP</b>			
SPHZR	W9CBW3ZH	09N082B80	
SPOL	W9CBW3JC	09N082B10	
SPST	W9CBW3JC	09N082B80	
SPWZP	W9CBW3ZA	09N082B10	
SPWZP	W9CBW3ZB	09N082B10	
SPWZP	W9CBW3ZE	09N082B10	
SPWZP	W9CBW3ZG	09N082B10	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

SPWZP	W9CBW3ZW	09N082B10	
<b>ST</b>			
STDB1	W9CBW3DA	30RA175T	
STDB2	W9CBW3DA	30RA175T	
<b>T</b>			
TPFF	W9CBW3FT	30R0043PSA	
TPFF1	W9CBW3FT	30R0043PSA	
TPFF2	W9CBW3FT	30R0043PSA	
TPFF3	W9CBW3FT	30R0043PSA	
<b>UP</b>			
UPS1	W9CBW3NB	08PCUPS420	
UPS1	W9CBW3NBA	MESSAGE EW	SEE ESPC
UPS1	W9CBW3NBB	MESSAGE EW	SEE ESPC
UPS1	W9CBW3NBC	MESSAGE EW	SEE ESPC
<b>VE</b>			
VE2W	W9CBW3ZA	AVA030224	
VE2W	W9CBW3ZE	AVA030224	
VEALT	W9CBW3FN	96R301B37	
VEALT	W9CBW3FNA	96R301B37	
VEALT	W9CBW3ZD	96R301B37	
VEC#	W9CBW3CA	MESSAGE EW	
VEC#P	W9CBW3CA	MESSAGE EW	
VEC1	W9CBW3CA	MESSAGE EW	
VECT	W9CBW3FT	96R301B37	
VEDRT	W9CBW3FT	96R301B37	
VEEF	W9CBW3RA	96R301B37	
VEEFI	W9CBW3JE	96R301B37	
VEEP11	W9CBW3LP3	96R301B37	
VEEP11	W9CBW3LP3D	96R301B37	
VEEP12	W9CBW3LP3	96R301B37	
VEEP12	W9CBW3LP3D	96R301B37	
VEERT	W9CBW3LG	96R301B37	
VEF1	W9CBW3LA	AVA030237	
VEF1	W9CBW3LF	AVA030237	
VEF1	W9CBW3LP	AVA030237	
VEF1	W9CBW3LP4D	AVA030237	
VEF1	W9CBW3LPD	AVA030237	
VEF1	W9CBW3LPB	AVA030237	
VEFD	W9CBW3ZD	96R301B37	
VEFF	W9CBW3JC	96R301B37	
VEFF1	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF10	W9CBW3LPA2	96R301B37	
VEFF2	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF3	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF4	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF5	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF6	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF7	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF8	W9CBW3LPA1	96R301B37	
VEFF9	W9CBW3LPA2	96R301B37	
VEFL	W9CBW3JC	96R301B37	
VEFL	W9CBW3ZJ	96R302B37	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

VEFLZ	W9CBW3LP2D	AVA030237	
VEFN	W9CBW3FB	96R301B37	
VEFN	W9CBW3FN	96R301B37	
VEFN	W9CBW3FNA	96R301B37	
VEFN1	W9CBW3FB	96R302B37	
VEFN1	W9CBW3FN	96R302B37	
VEFN1	W9CBW3FNA	96R302B37	
VEFR	W9CBW3ZJ	96R301B37	
VEFT	W9CBW3LA	AVA030237	
VEFT	W9CBW3LF	AVA030237	
VEFT	W9CBW3LP	AVA030237	
VEFT	W9CBW3LP4D	AVA030237	
VEFT	W9CBW3LPD	AVA030237	
VEFT	W9CBW3ZH	AVA030237	
VEFT	W9CBW3LPB	AVA030237	
VEFTPH	W9CBW3JE	96R301B37	
VEFW	W9CBW3JH	96R301B37	
VEHT	W9CBW3FT	96R301B37	
VEMF	W9CBW3FC	96R301B37	
VEMPFG	W9CBW3LP2	96R301B37	
VEMPFG	W9CBW3LP4	96R301B37	
VEMPFH	W9CBW3LPA	96R301B37	
VEMWV1	W9CBW3SK	96D086MESS	
VEMWV2	W9CBW3SK	96D086MESS	
VENPF	W9CBW3LG	AVA030237	
VEO1	W9CBW3SA	96TDC2AA37	
VEP	W9CBW3SC	96R301B37	
VEPD	W9CBW3LH	96R302B37	
VEPF	W9CBW3LA	See Description	
VEPF	W9CBW3LF	See Description	
VEPU	W9CBW3LH	96R301B37	
VERD	W9CBW3JE	96R302B37	
VERD	W9CBW3RA	96R302B37	
VESB2	W9CBW3FB	96R301B37	
VESBL	W9CBW3FB	96R301B37	
VESTED	W9CBW3LP1D	AVA030237	
VESTED	W9CBW3LP2D	AVA030237	
VESTT	W9CBW3FT	96R301B37	
VETF	W9CBW3RA	96R301B37	
VEWFS	W9CBW3ZA	AVA030237	
VEWFS	W9CBW3ZE	AVA030237	
VEWFW	W9CBW3ZA	See Description	
VEWFW	W9CBW3ZE	See Description	
VEWZP	W9CBW3ZB	AVA030237	
VEWZP	W9CBW3ZG	AVA030237	
VEWZP	W9CBW3ZW	AVA030237	
VEWZR	W9CBW3ZB	See Description	
VEWZR	W9CBW3ZF	See Description	
VEWZR	W9CBW3ZG	See Description	
VEWZR	W9CBW3ZW	See Description	
VEWZS	W9CBW3ZB	See Description	
VEWZS	W9CBW3ZG	See Description	

# MC76CBW3AU

W9CBW3PLU/2025142N

VEWZS	W9CBW3ZW	See Description	
VEX	W9CBW3LPA2	96R301B37	
VEXY	W9CBW3FA	96R301B37	
VEXY	W9CBW3FAA	96R301B37	
VEXY	W9CBW3JE	96R301B37	
VEXYZ	W9CBW3LG	AVA030237	
VEY	W9CBW3LPA2	96R301B37	
<b>WF</b>			
WFM-*	W9CBW3JA	30F515	
WFMG1	W9CBW3SK	30F580	
WFMG1*	W9CBW3SK	30F566	
WFMG17	W9CBW3LP4	30F515	
WFMG18	W9CBW3LP3	30F515	
WFMG18	W9CBW3LP3D	30F515	
WFMG2	W9CBW3SK	30F580	
WFMG2*	W9CBW3SK	30F566	
<b>ZF</b>			
ZFWA	W9CBW3LC	09A020EBR	
ZFWL	W9CBW3LC	09A020EBR	
ZFWO	W9CBW3LC	09A020EBR	
ZFWT	W9CBW3LC	09A020EBR	
<b>ZS</b>			
ZSCW	W9CBW3NB	30L2005	
ZSCW	W9CBW3NBA	30L2005	
ZSCW	W9CBW3NBB	30L2005	
ZSCW1	W9CBW3NB	30L2005	
ZSCW1	W9CBW3NBA	30L2005	
ZSCW1	W9CBW3NBB	30L2005	
ZSCW2	W9CBW3NB	30L2005	
ZSCW2	W9CBW3NBA	30L2005	
ZSCW2	W9CBW3NBB	30L2005	

Legend of Symbols  
 Leyenda de los símbolos  
 Legenda dei simboli

Legend of Symbole  
 Légende des symboles  
 Legende van de symbolen


Symbolförklaringar




**BA = Printed Circuit Board**  
 Printed Circuit Board  
 Tableros de Circuitos Impresos  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Printed Circuit Board  
 Tryckta kretskort




**CB = Circuit Breaker**  
 Circuit Breaker  
 Cortacircuitos  
 Disjoncteur  
 Circuit Breaker  
 Schakelaar  
 Circuit Breaker  
 Circuit Breaker




**CD = Time Delay Relay**  
 Zeitrelais  
 Tiempo del Relé de Retardo  
 Relais à Retardement  
 Tempo di ritardo relè  
 Tijdrelais  
 Tidrelä




**CL = Latch Relay**  
 Latch Relay  
 Pestillo de Relé  
 Relais Loquet  
 Fermo Relè  
 Latch Relais  
 latch Relä



**CR =** Relay  
 Relais  
 Relé  
 Relais  
 Relè  
 Relais  
 Relä



**CP =** Photo-Eye  
 Foto-Eye  
 Foto de Ojos  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye




**CS =** Contactor/Motor Starter  
 Schütz / Motorstarter  
 Contactor/Arrancador de Motor  
 Contacteur/Démarrreur de Moteur  
 Contattore/Motorino di Avviamento  
 Contactor/Motor Starter  
 Kontaktor / Motorskyddsbytare



**EB =** Audible Signal  
 Akustische Signalgeräte  
 Señal acústica  
 Signal sonore  
 Segnale acustico  
 Geluidssignaal  
 Ljudsignal



**EC =** Clutch  
 Kupplung  
 Embrague  
 Embrayage  
 Frizione  
 Koppeling  
 Koppling



**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**  
**elektronisk display**



**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**  
**smälta**




**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**  
**Ijus**



**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoide electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoide elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**  
**elektromagnetiska solenoiden**


---



**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**  
**Elektronisk Power Supply**



**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**  
**termisk överlast**




**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**  
**transformator**

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**  
**Tangentbord / knappsats**

---


**MN = Electronic Monitor**  
elektronische Überwachung  
sistema electrónico de control  
moniteur électronique  
Monitor elettronico  
elektronische Monitor  
elektronisk monitor

---




**MR = Motor**  
Motor  
Motor  
Moteur  
Motore  
Motor  
Motor

---




**MT = Board Connector**  
Anschluss  
conector de la tarjeta  
Conseil de connecteur  
Connettore di bordo  
Board Connector  
Moderkortet  
ombord plugg

---




**MV = Motor Inverter**  
Motor-Wechselrichter  
Motor Inverter  
moteur Inverter  
motore Inverter  
Motor Inverter  
Motor Inverter


---




**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**  
**närhet switch**




**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**  
**Switch Handmanövrerad**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**  
**Växla Nyckellås**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**  
**Switch Level Flygs**



**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**  
**Växla Mekaniskt Flygs**



**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**  
**Switch Tryck Flygs**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**  
**Switch Temperatur Flygs**




**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**  
**kopplingsplint**



**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**  
**Ventil manövreras elektriskt**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**  
**Inkoppling Connector**



ZF = Rectifier  
Gleichrichter  
Rectificador  
Redresseur  
Raddrizzatore  
Gelijkrichter  
likriktare

Allied Inputs  
 Allied Eingänge  
 Entradas aliados  
 Entrées alliées  
 Allied Ingressi  
 Allied Ingangen  
 Allied ingångar

# W9CBW3AIU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2019122A

BO24-6

BO24-0

<b>Dry code</b> Tröskers-Code codigo seco Código seco codice a secco droge code torr. kod	<b>CRN</b> = A = B C = C D = D	<b>new customer</b> Neukunden nuevo cliente nouveau client nuovo cliente nieuwe klant ny kund
<b>Cool down</b> abkühlen enfriarse refroidir afkoelelen svainna	<b>CRP</b> = A = B B = C	<b>new formula</b> neue Formel nueva fórmula nouvelle formule nuova formula nieuwe formule ny formel
<b>Destination</b> Ziel destino destination bestemming destinatión	<b>CRQ</b> = A = A B = B	<b>single cake</b> einziges Kuchen pastel de una sola gâteau simple torta singolo endg. kaka
<b>third pressure</b> dritte Druck tercera presión troisième pression pressione terzo derde druk 3:e tryck	<b>CRK</b> = A = B B = C C = D D = E E = F F = G G = H	<b>start press</b> beginnen drücken comenzar de prensa Appuyez sur Démarrer te beginnen drukt u op starta tryck
<b>low pressure</b> Niederdruck de baja presión basse pression bassa pressione lage druk lagtryck	<b>CRL</b> = A = B B = C C = D D = E E = F F = G G = H	<b>customer</b> Kunde cliente clientèle client klient kund
<b>don't main press</b> nicht Hauptpresse no principal de la prensa ne pas appuyer principale non premiere principale niet de belangrijkste druk inte huvudpress	<b>CRM</b> = A = B B = C C = D D = E E = F F = G G = H	<b>goods</b> Waren biens les marchandises beleggingen varor

<b>press time</b> Presszeit pulsé el tiempo le temps presse tempo stampa drukt u op tijd tryck tid	<b>BO24-0</b> SW2: 1 SW1: 0
	<b>BO24-6</b> SW2: 1 SW1: 6






00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Allied weight  
 Allied Gewicht  
 Entradas peso  
 Entrées poids  
 Allied peso  
 Allied gewicht  
 Allied vikt

# W9CBW3AWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



0 -409.5

XXS	0 =	0.1	FORMULA
XXU	1 =	0.2	FORMEL
XXV	2 =	0.4	FORMULA
XXW	3 =	0.8	FORMULA
XXY	4 =	1.6	FORMULE
XXZ	5 =	3.2	FORMULE
XX1	6 =	6.4	FORMULE
XX2	7 =	12.8	FORMEL
XX3	8 =	25.6	FORMEL
XX4	9 =	51.2	FORMEL
XX5	10 =	102.4	FORMEL
XX6	11 =	204.8	FORMEL
XX7			
XX8			

Chemical add  
 chemische hinzufügen  
 químicos añadir  
 Ajouter chimique  
 chimica aggiungere  
 chemische toe te voegen  
 kemisk tillägg

# W9CBW3CAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A


CA14

CA16  
 CA14 CA13

A W9CBW3UB/01

120VAC  
 C-bit chemical inject  
 C-Bit chemische spritzen  
 C-bit química se inyecta  
 C-bit chemisch injiceren  
 C-bit chimica iniettare  
 C-bit chemische injecteren  
 C-bitars kemisk injicera

C-bit chemical inject  
 C-Bit chemische spritzen  
 C-bit química se inyecta  
 C-bit chemisch injiceren  
 C-bit chimica iniettare  
 C-bit chemische injecteren  
 C-bitars kemisk injicera




Drive contacts  
 Fahren Sie Kontakte  
 contactos en coche  
 disque contacts  
 guidare contatti  
 Drive contacten  
 driv kontakter




# W9CBW3DAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022136A



346-480V




Braking resistors  
 Bremswiderstände  
 resistencias de frenado  
 Les résistances de freinage  
 resistenze di frenatura  
 remweerstanden  
 bromsmotstånd

# W9CBW3DBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025363A




Long distance incompatibility  
 Long distance Inkompatibilität  
 Incompatibilidad de larga distancia  
 L'incompatibilitè de longue distance  
 Incompatibilità lunga distanza  
 Lange afstand onverenigbaarheid  
 Långdistans inkompatibilitet

# W9CBW3FAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A




- LDI Press/Extractor
- LDI Presse / Extractor
- LDI Prensa / Extractor
- LDI Presse / Extractor
- LDI Stampa / estrattore
- LDI Pers / Extractor
- LDI tryck / extraktor

# W9CBW3FAAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A

FB03



Dual bath  
 Dual-Bad  
 baño doble  
 bain double  
 doppio bagno  
 Dual bad  
 dubbel badet

# W9CBW3FBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025142A



120VAC



C-BJT

Flow enabled  
stroom is ingeschakeld  
de flujo activada  
flux activé  
flusso abilitato  
stroom is ingeschakeld  
flödet aktiverat



CRMF

2F




08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Main flow/flow not  
Hauptstrom / Strömung nicht  
Principal de flujo / flujo no  
Principales débit / débit n'est pas  
Principale flusso / portata non  
belangrijkste stroom / flow niet  
Huvudflödet / flöde inte

# W9CBW3FCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2012143A



Flow/flow not  
 Durchfluss / Strömung nicht  
 flujo / flujo no  
 de flux / débit n'est pas  
 flusso / portata non  
 stroom / flow niet  
 Flöde / flödet inte

**W9CBW3FNU**  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A




Flow/flow not  
 Durchfluss / Strömung nicht  
 flujo / flujo no  
 de flux / débit n'est pas  
 flusso / portata non  
 vloeien / fvloeien niet  
 flöde / flödēt inte

# W9CBW3FNAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



no flow  
 keine Strömung  
 no hay flujo  
 pas de débit  
 assenza di flusso  
 geen doorstroming  
 inget flöde

flow  
 Durchfluss  
 flujo  
 de flux  
 flusso  
 vloeien  
 flöde

no flow  
 keine Strömung  
 no hay flujo  
 pas de débit  
 assenza di flusso  
 geen doorstroming  
 inget flöde


reversals  
 Wertaufholungen  
 inversions  
 inversiones  
 inversioni  
 omkeringen  
 återföringar

transfer  
 übertragen  
 transferir  
 transferir  
 trasferire  
 överdragen  
 överföra

transfer  
 übertragen  
 transferir  
 transferir  
 trasferire  
 överdragen  
 överföra

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13





WCA\* add hot water  
WCA\* Warmwasser  
WCA\* agregar agua caliente  
WCA\* ajouter l'eau chaude  
WCA\* aggiungere acqua calda  
WCA\* Voeg warm water  
WCA \* add varmvatten

WCA\* steam the tank  
WCA\* Dampf den Tank  
WCA\* de vapor del tanque  
WCA\* le réservoir à vapeur  
WCA\* vapore del serbatoio  
WCA\* stoom van de tank  
WCA \* ångan tanken

WCA\* drain the tank  
WCA\* drain den Tank  
WCA\* drenar el tanque  
WCA\* vidanger le réservoir  
WCA\* svuotare il serbatoio  
WCA\* afvoer van de tank  
WCA \* tömma tanken

parallel to module drain valve  
parallel zu Modul Ablassventil  
parallelo a la válvula de drenaje del módulo  
parallèlement au module de vanne de vidange  
parallelamente alla valvola di scarico del modulo  
parallel aan de module aftapkraan  
parallel med modulens tömningsventilen

disable fill valve in module that tank drains to  
deaktivieren Füllventil in-Modul, das Behälter fließt, um  
desactivar la válvula de llenado del tanque en el módulo que drena a  
désactiver robinet de remplissage du réservoir dans le module qui s'écoule vers  
disabilitare compilare valvola nel modulo che a serbatoio scarico  
uitschakelen vulklep in module die tank afgevoerd naar  
inaktivera fyller ventilen i modul som tanken avlopp till

Overhead fill tank  
über Kopf Behälter  
sobre la cabeza tanque  
plus de la tête réservoir  
sopra la testa serbatoio  
boven het hoofd tank  
OH fylla tanken


# W9CBW3FTU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016494A

Interpret outputs  
 Interpret Ausgänge  
 interpretar las salidas  
 Interpréter les sorties  
 interpretare uscite  
 interpretieren uitgangen  
 tolka resultatit

BO24—\*  
 W9CBW3JA



W9CBW3IAU  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION


2012143A

Interpret relays  
 Interpret Relais  
 interpretar los relés  
 Interpréter les relais  
 interpretare relè  
 interpretern relais  
 tolka reläer


# W9CBW3IBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



Module boards  
 Modul-Boards  
 tablas de módulo  
 Module conseils  
 modulo di schede  
 module boards  
 Modul styrelser



W9CBW3JK  
 for magnetic flow meters  
 für magnetische Flussmesser  
 para los medidores de flujo magnético  
 pour les débitmètres magnétiques  
 per misuratori di portata magnetici  
 voor magnetische debietmeters  
 för magnetiska flödesmätare

Modules / Module / módulos / modules / moduli / modules

BAD-1	1	2	3	4	5	6	7	8
BAD-2	9	10	11	12	13	14	15	16
BAD-3	17	18	19	20				

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

# W9CBW3JAU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A

Typical input outputs  
 Typische Ein-Ausgänge  
 Típicas de entrada-salida  
 Sorties d'entrée typique  
 Uscite ingresso tipico  
 Typische ingång-utgångar  
 Typiska ingångs utgångar


# W9CBW3JBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION




if Pulse Flow see W9CBW3LP1  
 wenn Pulse-Flow siehe W9CBW3LP1  
 si el Pulse Flow ver W9CBW3LP1  
 se Pulse Flow vedere W9CBW3LP1  
 dis Pulse Flow ta zira W9CBW3LP1  
 Om pulsiflode ser W9CBW3LP1

first module fast fill  
 erste Modul schnell füllen  
 primer módulo de llenado rápido  
 premier modulo di riempimento veloce  
 eerste module snel te vullen  
 första modulerna fyller snabbt



Module inputs outputs  
 Module Eingänge Ausgänge  
 Módulo de entradas-salidas  
 Module entrées sorties  
 Modulo di ingressi-uscite  
 Module ingangen-uitgangen  
 Modul ingångar utgångar

Duplicated for clarity  
 Doppelte für Klarheit  
 Duplicados para una mayor claridad  
 Dupliqués pour plus de clarté  
 Duplicato per chiarezza  
 Geduplicateerd voor de duidelijkheid  
 Dupliceras för tydlighets skull




Typical by customer  
 Typische durch den Kunden  
 Tipica por parte del cliente  
 Typique par le client  
 Tipico da parte del cliente  
 Typische door klant  
 Typisk av kunden

# W9CBW3JCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016122A




Typical output board  
 Eine typische Ausgabe Bord  
 Tarjeta de salida típica  
 Carte de sortie typique  
 Scheda di uscita tipica  
 Typische uitgang board  
 Typisk utgångskort

# W9CBW3JDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



Conductivity/PH probes  
 Leitfähigkeit / pH-Sonden  
 Conductividad / PH sondas  
 Conductivité / PH sondes  
 Conductibilità / PH sonde  
 Geleidbaarheid / PH probes  
 Konduktivitet / pH-givare


after 50 transfers for 5 seconds  
 nach 50 Überfers für 5 Sekunden  
 después de 50 transferencias por 5 segundos  
 dopo 50 trasferimenti per 5 secondi  
 na 50 övertörningar i 5 sekunder

# W9CBW3JEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016033A

Flush enhance, quick refill  
 Flush zu verbessern, schnelle Nachfüllen  
 Ras meyorar, recarga rápida  
 Rincer d'améliorer, de recharge rapide  
 Flush migliore, ricarica rapida  
 Flush te verbeteren, snelle refill  
 Spola förbättra, snabb påfyllning



# W9CBW3JHU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2012143A

UAT

Loading, flush pump  
 Loading, Spülpumpe  
 sobreprima, bomba de rubor  
 Chargement, pompe à rincer  
 Caricamento in corso, pompa flussaggio  
 Bezig met laden, spoelpomp  
 Lastning, färg pump

# W9CBW3LAU


PELLERIN MILNOR CORPORATION



2023214A







Conlo/Conwa controls + Lamp Test  
 Conlo/Conwa Steuerung + Lampentest  
 Conlo/Conwa controles + Prueba de lampara  
 Conlo/Conwa contrôle + Test de la lampe  
 Conlo/Conwa controlli + Test della lampada  
 Conlo/Conwa controles + Lamp test  
 Conlo/Conwa kontrollere + Lampprov

# W9CBW3LBBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2025142A

Conwa lights  
 Conwa Beleuchtung  
 Conwa luces  
 Conwa les lumières  
 Conwa luci  
 Conwa lichten  
 Conwa ljus


# W9CBW3LCAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2014385A



17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00



Conwa lights + Test  
 Conwa Beleuchtung + Prüfung  
 Conwa luces + los test  
 Conwa les lumières + le test  
 Conwa luci + il test  
 Conwa lichten + keuring  
 Conwa ljus + testa

# W9CBW3LCBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2019245A


Conlo/Conwa Bag Inputs  
 Conlo/Conwa bag-Eingänge  
 Conlo/Conwa entradas bolsa  
 Conlo/Conwa entrées sac  
 Conlo/Conwa borsa ingressi  
 Conlo/Conwa bag-ingangen  
 Conlo / Conwa pässe ingångar

# W9CBW3LDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025142A






Flush valves  
 Spülventile  
 válvulas de descarga  
 robinets de chasse  
 Le valvole a filo  
 drukspoelers  
 spolventiler



# W9CBW3LGU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



raise / lower flaps  
 Heben / Senken der Klappen  
 Levantar / bajar las solapas  
 Lever / abaisser les volets  
 Sollevamento / abbassamento pannelli  
 Lift / onderste panelen  
 Lyftning / sänkning paneler



# W9CBW3LHU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017413A

LI02

Intermediate loading conveyor  
 Zwischenladeförderer  
 Transportador de carga intermedio  
 Transporteur de chargement intermédiaire  
 Trasportatore intermedio di carico  
 Intermediate loading conveyor  
 Mellanliggande lasttransportör

# W9CBW3LIU

PELLERIN MILNOR CORPORATION




2021074A

Loading flush with Pulse Flow  
 Loading bündig mit Pulse Flow  
 Ras de carga con Pulse Flow  
 Chargement flush avec Pulse Flow  
 carico con Pulse Flow  
 spoelen belasting met Pulse Flow  
 Lastning i jämnhöjd med Pulse Flow


# W9CBW3LPU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023215A



empty pocket  
 leere Tasche  
 bolsillo vacío  
 vide poche  
 loppa vuota  
 lege pok  
 tofs ficka



PFT desires water  
 PFT Wünsche Wasser  
 PFT deseos del agua  
 PFT l'eau désirs  
 PFT desideri acqua  
 PFT verlangens water  
 PFT önskningar vatten


repeated for each fast fill module  
 wiederholt für jeden schnell zu füllen Modul  
 repite para cada módulo de llenado rápido  
 répétée pour chaque module de remplissage rapide  
 ripetuta per ogni modulo di riempimento veloce  
 herhaald voor elk snelle vulling module  
 upprepas för varje snabbgående fyllning modul

Pulse Flow tank to chute  
 Pulse Flow Tank zur Rutsche  
 Pulse Flow tanque de tolva  
 Pulse Flow réservoir pour goulotte  
 Pulse Flow serbatoio a scivolo  
 Pulse Flow tank chute laden  
 Pulse Flow tanken för att rännan

# W9CBW3LP1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A





19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02

Pulse Flow second mid module pump  
 Pulse Flow zweiten Mitte-Modul Pumpe  
 Pulse Flow segunda bomba módulo de medidos  
 Pulse Flow module de pompe à mi secondes  
 Pulse Flow seconda metà del modulo pompa  
 Pulse Flow seconden midden van de module pomp  
 Pulse Flow 2:a mittlen modulen pump


# W9CBW3LP2U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025433A



\* This Pump C-Bit Must Be Lower Than CRMPFE C-Bit  
 Dieses Pumpen C-Bit muss niedriger sein als das CRMPFE C-Bit  
 Esta broca C de bomba debe ser inferior a la broca C para CRMPFE  
 Ce bit C de pompe doit être inférieur au bit C pour CRMPFE  
 Questo bit C della pompa deve essere inferiore al bit C per CRMPFE  
 Deze pomp-C-bit moet kleiner zijn dan de C-bit voor CRMPFE



19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

\* Highest numbered Pulse Flow Pump C-Bit should be used for Main Pulse Flow Pump.  
 Höchsten Nummer Pulse-Flow-Pumpe C-Bit sollte für Hauptimpuls Strömungspumpe verwendet werden.  
 El número más alto de pulso caudal de la bomba C-Bit se debe utilizar para la bomba de flujo pulso principal.  
 Pulse numéro le plus élevé du débit de pompe C-Bit doit être utilisé pour pompe à débit d'impulsion principale.  
 Il numero più alto di impulsi del flusso della pompa C-bit dovrebbe essere utilizzato per la pompa di flusso impulso principale.  
 Hoogste nummer Pulse flow pump C-bits te gebruiken voor hoofdpuls stromingspomp.



Fast Fill C-bit  
 Snel vullen C-bit  
 De llenado rápido C-bit  
 Remplissage rapide C-bit  
 Veloce riempire C-bit  
 Snel te vullen C-bit  
 Snabb vullen C-bits

Pulse Flow tank to last zone  
 Pulse Flow Tank zum letzten Zone  
 Pulse Flow tanque a la última zona  
 Pulse Flow réservoir pour la dernière zone  
 Pulse Flow serbatoio ultima zona  
 Pulse Flow tank naar laatste zone  
 Pulse Flow tanken till sista zonen

# W9CBW3LP3U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016026A





19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Pulse Flow module to module by end  
 Pulse Flow Modul zu Modul, bis Ende  
 Pulse Flow un mòdulo a finales de  
 Pulse Flow un mòdulo d'ici la fin  
 Pulse Flow mòdulo a mòdulo entro la fine del  
 Pulse Flow module naar module tegen het einde  
 Pulse Flow modul till modul i slutet av


# W9CBW3LP4U

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2023202A



\* This Pump C-Bit Must Be Lower Than CRFG C-Bit  
 Dieses Pumpen-C-Bit muss niedriger sein als das CRFG-C-Bit  
 La broca C de esta bomba debe ser inferior a la broca C CRFG  
 Ce bit C de pompe doit être inférieur au bit C CRFG  
 Questa pompa C-Bit deve essere inferiore a CRFG C-Bit  
 Deze pomp C-Bit moet lager zijn dan CRFG C-Bit



18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00




Pulse Flow light stand  
Pulse Flow Licht stehen  
Pulse Flow la luz de pie  
Pulse Flow tenir la lumière  
Pulse Flow stativo a luce  
Pulse Flow lichtstatief  
Pulse Flow blykstativ

# W9CBW3LP5U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015184A



Pulse Flow Light Stand + Lamp Test  
 Pulse Flow Licht stehen + Lampentest  
 Pulse Flow la luz de pie + Prueba de lampara  
 Pulse Flow tenir la lumiere + Test de la lampe  
 Pulse Flow stativo a luce + Test della lampada  
 Pulse Flow lichtstatief + Lamp test  
 Pulse Flow blyxtstativ + Lampprov

# W9CBW3LP5AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Operation  
Betrieb  
operación  
fonctionnement  
operazione  
werkking  
drift

A. start of cycle=normal speed  
 Beginn des Zyklus=normaler Geschwindigkeit  
 inicio del ciclo=la velocidad normal  
 début du cycle=vitesse normale  
 inizio del ciclo=velocità normale  
 start van de cyclus=normale snelheid  
 början av cykeln = normal hastighet

B. Pulse Flow start =low speed  
 Pulse Flow begint=nedrige Drehzahl  
 Pulse Flow comienza= baja velocidad  
 Pulse Flow commence=à basse vitesse  
 Pulse Flow inizia=bassa velocità  
 Pulse Flow beginnen=lage snelheid  
 Pulse Flow start = låg hastighet



C. commits to transfer=normal speed  
 verpflichtet sich, zu übertragen=normaler Geschwindigkeit  
 se compromete a transferir=la velocidad normal  
 s'engage à transférer=vitesse normale  
 si impegna a trasferire=velocità normale  
 verplicht over te dragen aan=normale snelheid  
 förbinder sig att flytta = normal hastighet

Pulse Flow slow speed  
 Pulse Flow langsame Geschwindigkeit  
 Pulse Flow baja velocidad  
 Pulse Flow vitesse lente  
 Pulse Flow bassa velocità  
 Pulse Flow trage snelheid  
 Pulse Flow långsam hastighet

# W9CBW3LP6U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Alternate Pulse Flow pump  
 Alternate Puls Strömungspumpe  
 Bomba de flujo de pulso alternativo  
 Pompe à flux d'impulsions Alternatif  
 Alternante pompa a flusso di impulsi  
 Alternante puls stroompomp  
 ernate pulsflöde pump


# W9CBW3LPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023412A



Lowest C-BIT of the pulse flow pump C-Bits.  
 Niedrigster C-BIT der Impulsstrompumpe C-Bits.  
 Le plus bas C-bit de la pompe à débit d'impulsion C-Bits.  
 Troisième plus bas C-bit pour démarrer la pompe  
 Basso C-BIT della pompa di flusso di impulsi C-Bits.  
 Laagste C-BIT van de puls stroom pomp C-Bits.




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Alternate pulse flow modules 1-8  
 Alternate Puls Flow-Module 1-8  
 Módulos de flujo de pulso alternativo 1-8  
 Flux d'impulsions suppléant modules 1-8  
 Flusso di impulsi alternativo moduli 1-8  
 Alternate puls stroom-modules 1-8  
 Alternate pulsflöde moduler 1-8

# W9CBW3LPA1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

20131413A



DISABLE (SET TO 00 OP CODE)  
 Llamado rápido C-BIT EN CIRCUITO DE LAVADO  
 FAST FILL C-BIT IN FLUSH CIRCUIT  
 FAST FILL C-BIT IN FLUSH CIRCUIT  
 ALTERNATE PULSE FLOW (VEFF1)  
 ALTERNATE PULSE FLOW (VEFF1)  
 LABEL C-BIT NAMES  
 FF P.F.T. FOR FLUSH PUMP  
 FF HEADER FOR VEFF1

DISABLE (SET DE 00 OP CODE)  
 Llamado rápido C-BIT EN CIRCUITO DE LAVADO  
 FAST FILL C-BIT EN CIRCUITO A FILO  
 FLUJO pulso alterno (VEFF1)  
 FLUJO pulso alterno (VEFF1)  
 ETIQUETAS DE NOMBRES C-BIT  
 FF P.F.T. PARA BOMBAS DE LAVADO  
 FF HEADER PARA VEFF1


Reactivar (set 00 OP CODE)  
 VOIR W9CBW3LPA1U ligne 08 EN CIRCUIT DE CHASSE  
 Remplissage rapide MODULE C-BIT 1  
 (via à remplissage rapide CODE OP)  
 LABEL NOMS C-BIT  
 FF P.F.T. POUR POMPES DE LAVAGE  
 FF TETE D'VEFF1

DISABILITA (impostato su 00 OP CODE)  
 Velocità inserisci il C-BIT MODULO 1  
 FLUSSO ALTERNATIVO PULSIFLO (VEFF1)  
 FLUSSO ALTERNATIVO PULSIFLO (VEFF1)  
 ETICHETTE DI NOMI C-BIT  
 FF P.F.T. PER POMPE A FILO  
 FF TESTA D'VEFF1

UTZTESZÉS (00 OP CODE)  
 ZIE W9CBW3LPA1U Zeile 08  
 ZIE W9CBW3LPA1U Zeile 08  
 FAST FILL C-BIT IN GELUKE CIRCUIT  
 FAST FILL C-BIT IN GELUKE CIRCUIT  
 FAST FILL C-BIT IN GELUKE CIRCUIT  
 FAST FILL C-BIT IN GELUKE CIRCUIT  
 LABEL C-BIT NAMEN  
 FF HEADER VOOR VEFF1

01  
 Avakätkera (pö 00 OP CODE)  
 FAST FILL C-BIT i ventimtoiletter (KRETS)  
 FAST FILL C-BIT i ventimtoiletter (KRETS)  
 FAST FILL C-BIT i ventimtoiletter (KRETS)  
 FAST FILL C-BIT i ventimtoiletter (KRETS)  
 LABEL C-BIT NAMEN  
 FF HEADER FOR VEFF1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Alternate pulse flow modules 9-10  
 Alternate Puls Flow-Module 9-10  
 Módulos de flujo de pulso alternativo 9-10  
 Flux d'impulsions suppléant modules 9-10  
 Flusso di impulsi alternativo moduli 9-10  
 Alternate puls stroom-modules 9-10  
 Alternate pulsflöde moduler 9-10

# W9CBW3LPA2U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2013355A




Loading flush with Pulse Flow, Dual Tank  
 Beladung bündig mit Pulse-Flow, Doppel-Behälter  
 Cargando ras de Pulse Flow, Tanque Dual  
 Chargement en affleurement avec Pulse Flow, double réservoir  
 Caricamento filo Pulse Flow, doppio serbatoio  
 Laden flush met Pulse Flow, Dual Tank  
 Lastning i jämnhöjd med Pulse Flow, dubbla tank

empty pocket  
 leere Tasche  
 bolsillo vacío  
 vide poche  
 tasca vuota  
 lege zak  
 tolm ticka

# W9CBW3LPDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023412A



PFT desires water  
 PFT Wünsche Wasser  
 PFT deseos del agua  
 PFT l'eau désirs  
 PFT desideri acqua  
 PFT verlangens water  
 PFT önskingar vatten


repeated for each fast fill module  
 wiederholt für jeden schnell zu füllen Modul  
 repite para cada módulo de llenado rápido  
 répétée pour chaque module de remplissage rapide  
 ripetuta per ogni modulo di riempimento veloce  
 herhaald voor elk snelle vulling module  
 upprepas för varje snabbfyllningsmodul

Pulse Flow tank to chute, Dual Tank  
 Pulse Flow Tank zur Rutsche, Doppel-Behälter  
 Pulse Flow tanque de tolva, Tanque Dual  
 Pulse Flow réservoir pour goulotte, double réservoir  
 Pulse Flow serbatoio a scivolo, Doppio serbatoio  
 Pulse Flow tank chute laden, Dual Tank  
 Pulse Flow tank till rännan, Dual Tank

# W9CBW3LP1DU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018305A



02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

LP2D01  
LP3D018  
LP2D016

LP3D018  
LP2D017


Closes For Fastfill Last Module  
Schließt sich, um das letzte Modul schnell zu füllen  
se cierra para completar rápidamente el último módulo  
se ferme pour remplir rapidement le dernier module  
si chiude per il riempimento rapido dell'ultimo modulo  
sluit voor fastfill laatste module  
stänger för fastfill sista modulén

Dual Pulse Flow tank, 2 Pumps  
Dual PFT Tank, 2 Pumpen  
Doble tanque PFT, 2 bombas  
Double réservoir PFT, 2 pompes  
Serbatoio doppio PFT, 2 pompe  
Dubbele PFT tank, 2 pompen  
Dubbel PFT-tank, 2 pumpar

# W9CBW3LP2DU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023202A



00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19





\* Highest numbered Pulse Flow Pump C-Bit should be used for Main Pulse Flow Pump.  
 Höchsten Nummer Pulse-Flow-Pumpe C-Bit sollte für Hauptimpuls Strömungspumpe verwendet werden.  
 El número más alto de pulso caudal de la bomba C-Bit se debe utilizar para la bomba de flujo pulso principal.  
 Pulse numéro le plus élevé du débit de pompe C-Bit doit être utilisé pour pompe à débit d'impulsion principale.  
 Il numero più alto di impulsi del flusso della pompa C-bit dovrebbe essere utilizzato per la pompa di flusso impulso principale.  
 Hoogste nummer Pulse flow pump C-bits te gebruiken voor hoofdpuls stromingspomp.

Fast fill C-bit  
 Schnell füllen C-bit  
 De llenado rápido C-bit  
 Remplissage rapide C-bit  
 Veloce riempire C-bit  
 Snel te vullen C-bit  
 Snabb fylla C-bitars

# W9CBW3LP3DU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023202A





18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Dual Loading flush with Pulse Flow, 2 Pumps  
 Doppelladung bündig mit Pulsstrom, 2 Pumpen  
 Doble descarga de carga con pulso, 2 bombas  
 Double charge à l'impulsion, 2 pompes  
 Doppio carico a filo con impulsi, 2 pompe  
 Dubbele laadspool met pulsstroom, 2 pompen  
 Dubbel laddning spola med pulsflöde, 2 pumpar

# W9CBW3LP4DU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023215A




Mentor control  
Mentor Steuerung  
Mentor control  
Mentor de contrôle  
Mentor controllo  
Mentor controle  
Mentor kontroll


# W9CBW3NAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018406A








00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mentor boards  
 Mentor Bretter  
 Mentor juntas  
 Mentor planches  
 Mentor tavole  
 Mentor boards  
 Mentor styrelser

# W9CBW3NBAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016146A



18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Mentor boards  
Mentor Bretter  
Mentor juntas  
Mentor planches  
Mentor tavole  
Mentor boards  
Mentor styrelser

# W9CBW3NBBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2021025A

- 4 Load Cells
- 4 Wägezellen
- 4 celdas de carga
- 4 cellules de charge
- 4 celle di carico
- 4 laadcellen
- 4 Lastceller

# W9CBW3NBDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022404A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

iMX 6  
 Mentor control  
 Mentor Steuerung  
 Mentor control  
 Mentor de contrôle  
 Mentor controllo  
 Mentor controle  
 Mentor kontroll

# W9CBW3NBEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022404A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mentor inputs  
 Mentor Eingänge  
 Mentor entradas  
 Mentor entrées  
 Mentor ingressi  
 Mentor ingangen  
 Mentor ingångar

# W9CBW3NCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016202A




Mentor diagnostic display  
 Mentor Diagnose-Anzeige  
 Mentor pantalla de diagnóstico  
 Mentor affichage du diagnostic  
 Mentor visualizzazione diagnostica  
 Mentor diagnostisch scherm  
 Mentor diagnostisk visning


# W9CBW3NDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A







Reuse tank to drain  
Reuse Tank zu entwässern  
Reutilizar el tanque se drene  
Réutilisation du réservoir pour drainer  
Riutilizzo serbatoio di scarico  
Hergebruik tank om uit te  
Återanvända tanken att dränera

# W9CBW3RAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A




Standard outputs  
Standard-Ausgänge  
salidas estándar  
sorties standard  
uscite standard  
standaard uitgangen  
standardutgångar

# W9CBW3SBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021025A




Shaker Screen Interface  
 Shaker Screen-Oberfläche  
 interfaz de la pantalla de la coctelera  
 interface écran Shaker  
 interfaccia dello schermo Shaker  
 Shaker screen interface  
 Shaker skärmgränssnittet

# W9CBW3SCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019033A




00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

Shaker Screen Interface  
 Shaker Screen-Oberfläche  
 interfaz de la pantalla de la coctelera  
 interface écran Shaker  
 interfaccia dello schermo Shaker  
 Shaker screen interface  
 Shaker skärmgränssnittet

# W9CBW3SCAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18




Emergency stops  
 Not-Halt  
 paradas de emergencia  
 arrêts d'urgence  
 arresti di emergenza  
 noodstoppen  
 nödstopp

# W9CBW3SDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019384A






Proximity switches  
 Näherungsschalter  
 interruptores de proximidad  
 Détecteurs de proximité  
 sensori di prossimità  
 naderingsschakelaars  
 induktiva givare


# W9CBW3SEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025333A



HGFEDCBA  
 00000000 = 000  
 00000001 = 001  
 ETC...  
 00001000 = 008  
 ETC...  
 11111111 = 255




Remote goods  
 Remote-Ware  
 productos a distancia  
 des biens à distance  
 beni a distanza  
 Remote goederen  
 avlägsna varor

# W9CBW3SFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016113A



17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00


Standard board wiring  
 Standard-board Verdrahtung  
 Estándar de cableado de la tarjeta  
 Norme de câblage du conseil  
 Standard di cablaggio a bordo  
 Standard Board bedrading  
 standarden ombord ledningar

# W9CBW3SGU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A

K J H G F E D C B A  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 000  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 001  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 001  
 ETC....  
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 = 008  
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 256  
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 255  
 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 = 999



Customer selector  
 Kunden-Selektor  
 cliente selector  
 client s lecteur  
 cliente selettore  
 klant selector  
 kund v ljaren

# W9CBW3SHU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

W9CBW3NB/06


2019136A

Two rotation arcs  
 Zwei Rotation Bögen  
 Dos arcos de rotación  
 Deux arcs de rotation  
 Due archi di rotazione  
 Twee rotatie bogen  
 Två roterande bågar


# W9CBW3SJU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16



Magnetic flow meters  
 Magnetische Durchflussmesser  
 Medidores magnéticos de flujo  
 Débitmètres magnétiques  
 Misuratori di portata magnetici  
 Magnetische debietmeters  
 Magnetiska flödesmätare

# W9CBW3SKU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2024453A


Vent Fans  
 Lüftungventilator  
 ventilación del ventilador  
 vent ventilateurs  
 vent fan  
 vent fans  
 vent fans

# W9CBW3VFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2021183A





Power distribution—NON PULSE FLOW  
 Stromverteilung—NON PULSE FLOW  
 de distribución de energía—NON PULSE FLOW  
 de distribution d'alimentation—NON PULSE FLOW  
 distribuzione di energia—NON PULSE FLOW  
 stroomverdeling—NON PULSE FLOW  
 kraftdistribution—NON PULSE FLOW

# W9CBW3WAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2018195A

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Power distribution—PLUSE FLOW  
 Stromverteilung—PLUSE FLOW  
 de distribución de energía—PLUSE FLOW  
 de distribution d'alimentation—PLUSE FLOW  
 distribuzione di energia—PLUSE FLOW  
 stroomverdeling—PLUSE FLOW  
 kraftdistribution—PLUSE FLOW


# W9CBW3WABU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2025434A



REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORI PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS



600V to 480V Transformer  
 600V bis 480V Transformer  
 600V a 480V transformador  
 600V à 480V Transformateur  
 600V a 480V Trasformatore  
 600V tot 480V Transformer  
 600V till 480V Transformator

W9CBW3WBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

Wash water flow lifter  
 Wash Wasserfluss Heber  
 Lave levantador de flujo de agua  
 Lavez lifter le débit d'eau  
 Lavare il flusso d'acqua sollevatore  
 Was de waterstroom lifter  
 Tvätta lyftare vattenflöde

# W9CBW3ZAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2019384A



Rinse zone  
 Rinse—Zone  
 enjuague la zona  
 Rincer la zone  
 Sciacquare zona  
 Spoel zone  
 skölj zonen

# W9CBW3ZBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION






Rinse zone power  
 Rinse—Zone Macht  
 enjuague la zona poder  
 Rincer la zone le pouvoir  
 Sciacquare zona potenza  
 Spoel zone vermogen  
 sköļj zonen effekt

# W9CBW3ZCU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Wash water flow lifter  
 Wash Wasserfluss Heber  
 Lave levantador de flujo de agua  
 Lavez lifter le débit d'eau  
 Lavare il flusso d'acqua sollevatore  
 Was de waterstroom lifter  
 Tvätta lyftare vattenflöde

# W9CBW3ZDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A





Wash water flow lifter with drain  
 Wash Wasserfluss Heber mit Ablass  
 Lave levantador de flujo de agua con drenaje  
 Lavez lifter le débit d'eau avec drain  
 Lavare il flusso d'acqua sollevatore con scarico  
 Was de waterstroom lifter met afvoer  
 Tvätta lyftare vattenflöde med dränering

# W9CBW3ZEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A





Workwear module  
 Workwear—Modul  
 Ropa de trabajo del módulo  
 Module Workwear  
 Abbigliamento da lavoro modulò  
 Workwear module  
 arbetskläder modul

# W9CBW3ZFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A






Auto brush  
 Auto Pinsel  
 Auto cepillo  
 brosse automatique  
 Auto pennello  
 Auto borstel  
 automatisk borste




# W9CBW3ZJU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A



00 01 02 03 04 05 06



Rinse zone with drain and reuse  
 Rinse-Zone mit Entleerung und Wiederverwendung  
 enjuague la zona con drenaje y la reutilización  
 Rincer la zone avec drain et la réutilisation  
 Sciacquare zona con scarico e riutilizzo  
 Spoel zone met leegloop en hergebruik  
 Skölj zon med avloppet och återanvända

# W9CBW3ZWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012143A

Lint Controller / Fussel  
Controller / Controlador de  
pelusa / contrôleur fuzz /  
regolatore della lanugine /  
pluisbesturing / pluisbesturing

1

# MC76CBW3AU

W6LINTCONPU/2017444N

BA			
BAD-1		W6LINTCON1	08BSADCT
BAR		W6LINTCON1	08BNCNPHAT
BDA-1		W6LINTCON1	08BSDACHT
BDVFD		W6LINTCON1	08BSEVFD5V
BIO-1		W6LINTCON1	08BS816CT
BMTH		W6LINTCON1	08BS3MTHAT
BPB		W6LINTCON1	08BSPG1T
CB			
CBMPFE		W6LINTCON2	09FTB010T
CBMPFG		W6LINTCON3	09FTB010T
CR			
CRDRT		W6LINTCON4	09C024D37
CRERP		W6LINTCON7	09C024D37
CRFLH		W6LINTCON7	09C024E24
CRFLL		W6LINTCON7	09C024E24
CRFLX		W6LINTCON4	09C02DDD12
CRPFE		W6LINTCON4	09C024D37
CRSLFT		W6LINTCON4	09C024D37
CRSLT		W6LINTCON4	09C024D37
CS			
CSMPFE		W6LINTCON2	09MC08D337
CSMPFG		W6LINTCON3	09MC08D337
EB			
EBSB		W6LINTCON4	09H015
EL			
EL1		W6LINTCON6	09J0904S37
EL2		W6LINTCON6	09J0904S37
EL3		W6LINTCON6	09J0904S37
EL4		W6LINTCON6	09J0904S37
ELERP		W6LINTCON7	09J060WH37
ES			
ESPS		W6LINTCON1	08PSS3401T
INV			
INVMPFE		W6LINTCON2	09MWB00996
INVMPFG		W6LINTCON3	09MWB00996
INVRMPFE		W6LINTCON2	09MX050A96
INVRMPFG		W6LINTCON3	09MX050A96
LS			
LSL		W6LINTCON1	09N700E
MT			
MTD		W6LINTCON2	27E935B96S
MTMPFG		W6LINTCON3	27E935B96S
PS			
PS24		W6LINTCON7	08PSL224S
SH			
SHERP		W6LINTCON7	09N405M211
SHSMA		W6LINTCON6	09N405M320
SL			
SLEPH		W6LINTCON7	09R014A

# MC76CBW3AU

W6LINTCONPU/2017444N


SLEPL		W6LINTCON7	09R014A
VE			
VEDRLT		W6LINTCON4	A64DV009
VEPFE		W6LINTCON2	96TAC3AA37
VEPFG		W6LINTCON3	96TAC3AA37
VERP		W6LINTCON7	96TAC3AA37
WF			
WFMG1		W6LINTCON5	30F580
WFMG1D		W6LINTCON5	30F580A

board wiring  
 Platine Verdrahtung  
 placa de circuito  
 câblage de la carte  
 pannelo di cablaggio  
 raad van bestuur bedrading  
 board ledningsføring

# W6LINTCON1U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A





lint tank to module pump  
 Fusseltank zur Modulpumpe  
 Tanque de pelusa a la bomba del módulo  
 Bac à charpie à la pompe du module  
 Serbatoio della lint alla pompa del modulo  
 de lint tank naar module pump  
 Pumpmodul från lintanken

# W6LINTCON2U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017473A





00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

module to lint tank  
 Modul zum Flusentank  
 módulo para tanque de pelusa  
 module au réservoir de charpie  
 modulo per lint tank  
 module voor tanklint  
 modul för luddtank

# W6LINTCON3U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

inputs/outputs  
 Eingänge/Ausgänge  
 entradas-salidas  
 entrées-sorties  
 ingressi-uscite  
 ingangen-utgangen  
 ingångar-utgångar

# W6LINTCON4U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A




module low level input  
 modul-Low-Level-Eingang  
 Módulo de entrada de bajo nivel  
 Entrée de bas niveau du module  
 Ingresso basso livello del modulo  
 Module laag niveau invoer  
 Modul lågnivåinmatning

magnetic flow meter  
 magnetischer Durchflussmesser  
 medidor de flujo magnético  
 débitmètre magnétique  
 flussometro magnetico  
 magnetische flowmeter  
 magnetflödesmätare

# W6LINTCON5U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A




00 01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

light stand  
 Lichtstativ  
 base de lampara  
 support de lumière  
 supporto di luce  
 licht staan  
 ljusstativ

# W6LINTCON6U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A




00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

lint tank level  
 Flusetank Ebene  
 nivel de tanque de pelusa  
 niveau du réservoir de charpie  
 Livello Flusetank  
 lint tank niveau  
 ludd tank nivå

# W6LINTCON7U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017444A



Drum Filter, Trommelfilter, Filtro  
de tambor, Filtre à tambour,  
Filtro a tamburo, Trommelfilter,  
Trumfilter

2

# MC76CBW3AU

W1FDRMPU/2025434N

<b>CB</b>			
CB24		W1FDRMPD	09FC004CA1
CBDD		W1FDRMPD	09FTB001T
CBOP		W1FDRMPD	09FTB004T
<b>CR</b>			
CRRO		W1FDRMPLC	09C024E24
CDLL		W1FDRMPD	09CA010D24
<b>CS</b>			
CSDD		W1FDRMPD	09MC08A324
CSME		W1FDRMPD	09MC08A324
CSOP		W1FDRMPD	09MC08A324
<b>EF</b>			
EFP		W1FDRMPD	09FH030WX4
<b>EL</b>			
ELR		W1FDRMPLC	09N401IOPBA
ELRO		W1FDRMPLC	09N401IWL
<b>EMS</b>			
EMS		W1FDRMPLC	09N505
<b>ES</b>			
ESPS		W1FDRMPD	08PSS5AH0524
<b>LS</b>			
PXDL		W1FDRMPLC	09RPS12CDW
PXDR		W1FDRMPLC	09R027
PXLO		W1FDRMPLC	09RPS12CDW
<b>MT</b>			
MTDD		W1FDRMPD	27X10025
MTOP		W1FDRMPD	27E935G96
<b>SH</b>			
SH01		W1FDRMPLC	09N401M2W
SHSR		W1FDRMPLC	09N401IOPBA
<b>SL</b>			
SLLH		W1FDRMPD	09R014A
SLLL		W1FDRMPD	09R014A
<b>VE</b>			
VEASB		W1FDRMPLC	27X10027
VEI WV		W1FDRMPLC	27X10049
VEOWV		W1FDRMPLC	27X10048
VEWF		W1FDRMPD	96D087FBA



